

AR-15/M16 EXTRACTOR SPRINGS - BROWNELLS AR-15 EXTRACTOR SPRING 3 PACK

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractor Fjädrar](#)

Sätt tillbaka liv i geväret som du trodde var förbi sin bästa tid. Tillverkade med exakta toleranser, hjälper dessa högkvalitativa ersättningsfjädrar till att hålla din AR-15 i gott skick. Perfekta som reservdelar eller för att montera ett partsgevär. Finns att köpa styckvis eller i 3-pack.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS AR-15 EXTRACTOR SPRING 3 PACK](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000086
- Tillv.nr.:
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806003378

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Extractor Springs](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 Extractor Springs

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Extractor Springs från BROWNELLS. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt gevär och säkerställa pålitlig funktion. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av fjädrarna.
- Kontrollera att fjädrarna är korrekt installerade innan användning av geväret.
- Undvik att använda fjädrarna om de är skadade eller korroderade.
- Se till att inga föremål blockerar fjädrarnas rörelse i geväret.
- Utför regelbundna inspektioner för att säkerställa att fjädrarna fungerar som de ska.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att geväret är avstängt och avlägsna ammunitionen.
- Rengör området där fjädrarna ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den gamla extractorfjädern från geväret.
- Installera den nya extractorfjädern i den avsedda platsen.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och är korrekt inriktad.

3. Användning:

- Efter installation, utför en testkörning av geväret för att säkerställa att fjädern fungerar korrekt.
- Observera noga eventuella avvikelser i gevärets funktion.

Avfallshantering

- Kassera gamla eller skadade fjädrar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och följer aktuella säkerhetsriktlinjer.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av dina AR15/M16 Extractor Springs. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se