

FNH 16S .223 REM/5.56MM BORE STRAIGHTNESS GAUGE - BROWNELLS .223/5.56MM BORE STRAIGHTNESS GAUGE

[Vapensmide](#) > [Gevärsverktyg](#) > [Pipverktyg](#)

FNH 16s Armorer's Tools möjliggör korrekta byten av pipor, arbete med slutstycken och installation av avtryckare. Verktygen inkluderar: 16s Pipa Rätlinjighetsmätare, Utdragare för Utdragare, Installationsverktyg för Utdragare och Avtryckarmodulens Monteringsaxel. Pipa Rätlinjighetsmätarna säkerställer korrekt justering av pipan med mottagaren vid återinstallation av 16s pipor. Utdragaren för Utdragare gör det enkelt att ta bort 16s utdragare från slutstycket. Installationsverktyget för Utdragare möjliggör enkel återinstallation av 16s utdragare. 16s Avtryckarmodulens Monteringsaxel säkerställer att avtryckarmodulen installeras korrekt i Avtryckarhusets. Alla verktyg är värmebehandlade och har en slät, svart oxidfinish.

Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS .223/5.56MM BORE STRAIGHTNESS GAUGE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080000978
- Tillv.nr.:
- Modell: 16S
- Vapentyp: FN
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 279mm
- UPC: 050806006935

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FNH 16S .223 REM/5.56MM BORE STRAIGHTNESS GAUGE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

FNH 16S .223 REM/5.56MM BORE STRAIGHTNESS GAUGE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du har köpt FNH 16S .223 REM/5.56MM Bore Straightness Gauge. Detta verktyg är utformat för att säkerställa korrekt justering av pipor under installation och underhåll. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla verktyg används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder detta verktyg.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Använd inte verktyget för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Förvara verktyget på en säker, torr plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera verktyget regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte verktyget om det är skadat.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Barrel Straightness Gauges:**
 - Se till att mätinstrumentet är korrekt kalibrerat innan användning.
 - Tvinga inte mätinstrumentet in i pipan; det ska passa smidigt.
- **Ejector Removal Tool:**
 - Var försiktig när du tar bort utdragare för att undvika skador.
 - Se till att slutstycket är ordentligt hållit innan du försöker ta bort utdragaren.
- **Ejector Installation Tool:**
 - Följ tillverkarens instruktioner för korrekt installation för att förhindra skador på utdragaren eller slutstycket.
- **Trigger Module Mounting Axis:**
 - Se till att avtryckarmodulen är korrekt justerad innan du säkrar den i avtryckarhuset.
 - Undvik att dra åt skruvarna för hårt, vilket kan orsaka skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Se till att arbetsytan är ren och organiserad.

2. Använda Barrel Straightness Gauge:

- Sätt försiktigt in mätinstrumentet i pipan.
- Vrid mätinstrumentet för att kontrollera justeringen.
- Om feljustering upptäcks, justera pipan därefter.

3. Ta bort utdragaren:

- Säkra slutstycket i en skruvstäd eller liknande verktyg.
- Använd Ejector Removal Tool för att försiktigt ta bort utdragaren.
- Följ tillverkarens vägledning för att undvika skador.

4. Installera utdragaren:

- Justera utdragaren med slutstyckets kropp.
- Använd Ejector Installation Tool för att trycka tillbaka utdragaren på plats.
- Se till att den sitter ordentligt.

5. Montera avtryckarmodulen:

- Justera avtryckarmodulen med avtryckarhuset.
- Använd Trigger Module Mounting Axis för att säkerställa korrekt positionering.
- Säkra modulen utan att dra åt för hårt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna verktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyg i vanlig hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av FNH 16S .223 REM/5.56MM Bore Straightness Gauge, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din FNH 16S .223 REM/5.56MM Bore Straightness Gauge. Prioritera alltid säkerhet och följ de angivna riktlinjerna. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se