

SEMI-AUTO PISTOL COMPENSATOR TAP - BROWNELLS .685"-40 TAP

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Pipverktyg](#) > [Kompensatorverktyg](#)

Tillverka och installera anpassade kompensatorer för minskad rekyl och bättre kontroll

Använd denna gänga för att gänga anpassade och standardpipor för att acceptera rekylkompensatorer. Använd pluggtappen för att jaga gängor eller gänga dina egna anpassade kompensatorer. Obehandlade kompensatorer bör borraras med 3-5/64" HSS-borr och sedan bearbetas till .551" innan gängning med någon av tappen. Vrid piporna till cirka .002" mindre än gängdiametern. .575"-40-gängan matchar de flesta kommersiella, konformade eller integrerade, kon-stil kompensatorer. .581"-40-gängan är densamma som används på Wilson, Brown och Storm Lake Machine pipor samt bushing-stil kompensatorer. .685"-40-gängan används för att passa kompensatorer till gängade Bull- och Hybridpipor.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS .685"-40 TAP](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080598685
- Tillv.nr.: SP1000642
- Make: -
- Material: High Speed Steel
- Stil: Compensator
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 94mm
- Leveranslängd: 142mm
- UPC: 050806018884

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP

Introduktion

Tack för att du valt SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP. Denna produkt är utformad för att gånga anpassade och standardpipor för att acceptera rekylkompensatorer. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var uppmärksam på eventuella säkerhetsuppdateringar eller återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och gängor.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Använd lämplig belysning för att undvika olyckor.
- Kontrollera att alla verktyg och tillbehör är kompatibla med produkten.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av pipor:

- Obehandlade kompensatorer bör borraras med 35/64" HSSborr.
- Bearbeta piporna till .551" innan gängning med någon av tappen.

2. Gängning:

- Vrid piporna till cirka .002" mindre än gängdiametern.
- Använd .575"40gängen för de flesta kommersiella, konformade eller integrerade, konstil kompensatorer.
- Använd .581"40gängen för Wilson, Brown och Storm Lake Machine pipor samt bushingstil kompensatorer.
- Använd .685"40gängen för att passa kompensatorer till gängade Bull och Hybridpipor.

3. Användning av pluggtappen:

- Använd pluggtappen för att jaga gängor eller gånga dina egna anpassade kompensatorer.

Avfallsanvisningar

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt när du söker hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se