

RMK II PRO-SPRING KIT FOR RUGER MK II PISTOL - BROWNELLS

RMK-II PRO-SPRING KIT FOR RUGER MK II PISTOL

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Fjädersatser](#)

"Garanti för överlägsen kvalitet"

Kitet innehåller (1) XP rekylfjäder, (1) XP avtryckarfjäder, (1) RP hammarfjäder och (1) RP avtryckarfjäder.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS RMK-II PRO-SPRING KIT FOR RUGER MK II PISTOL](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080665002
- Tillv.nr.: 95287
- Leveransvikt: 0.018kg
- Leveranshöjd: 8mm
- Leveransbredd: 86mm
- Leveranslängd: 234mm
- UPC: 050806105669

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RMK II PROSPRING KIT FÖR RUGER MK II PISTOL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RMK II PROSPRING KIT FÖR RUGER MK II PISTOL

Introduktion

Tack för att du har valt RMK II PROSPRING KIT FÖR RUGER MK II PISTOL från BROWNELLS. Detta kit är designat för att förbättra prestandan av din Ruger MK II pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din Ruger MK II pistol innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av fjädrar.
- Förvara alla delar av kitet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas.
- Använd endast verktyg som är avsedda för installation av fjädersatser.
- Kontrollera fjädrarna för skador innan installation.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga (skruvmejsel, tång, etc.).
- Arbeta i en ren och välbelyst miljö för att undvika att tappa delar.

2. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern från pistolen. Följ tillverkarens instruktioner för demontering.
- Installera XP rekylfjädern genom att placera den på rätt plats enligt manualen för din pistol.
- Montera XP avtryckarfjädern och RP hammarfjädern på sina respektive platser.
- Slutligen, installera RP avtryckarfjädern. Kontrollera att alla fjädrar sitter korrekt.

3. Testa:

- Efter installationen, testa pistolen utan ammunition för att säkerställa att den fungerar korrekt.
- Kontrollera att avtryckarfunktionen är smidig och att det inte finns några hinder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort alla oanvända eller skadade delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.
- Undvik att slänga delar i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök BROWNELLS officiella webbplats.

Vi tackar för att du valt RMK II PROSPRING KIT FÖR RUGER MK II PISTOL. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se