

HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER - BROWNELLS COMBINED AGA VALVE WITHOUT ORIFICE CAP

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Metall Blånering](#) > [Pipe Burners](#)

Sparar gas och pengar på uppvärmning av rengörings- och sköltankar

För Dicro-Clean 909"! rengöringslösningar eller varmvatten sköltankar behöver du inte lika mycket brännarkapacitet som vår bluing tank pipe burner levererar. Så, för att spara gas och vissa installationskostnader, har vi låtit designa dessa speciella Hot Water Cleaning Tank Burners. De har en rad av speciellt storlek och positionerade hål i ett 3/4" rör. Inkluderar en mixerhuvud och gasventil med antingen LP eller naturgas öppning. (Använd inte på bluing tank; de kommer inte att ge tillräckligt med värme.)



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS COMBINED AGA VALVE WITHOUT ORIFICE CAP](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 082033000
- Tillv.nr.: 050200083
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 58mm
- Leveranslängd: 18mm
- UPC: 050806013926

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER

Introduktion

Tack för att du valt HOT WATER CLEANING TANK PIPE BURNER från BROWNELLS. Denna produkt är designad för att effektivt användas med DicroClean 909 rengöringslösningar och varmvatten sköljtankar. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Använd endast produkten för avsett ändamål; använd inte på bluing tankar.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid eventuella incidenter eller osäkerhet, rapportera detta till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid personlig skyddsutrustning, inklusive handskar och skyddsglasögon, vid installation och användning.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat för att undvika ansamling av gaser.
- Kontrollera gasventilen och röranslutningar för läckor innan användning.
- Använd endast rekommenderad gstryck: 11" w.c. för LP och 4"6" w.c. för naturgas.
- Övervaka brännarens funktion under användning och var uppmärksam på ovanliga ljud eller lukter.
- Stäng av gasventilen om brännaren inte fungerar korrekt och kontakta en professionell tekniker.

Installations och användningsanvisningar

1. Installation

- Följ alltid tillverkarens installationsanvisningar noggrant.
- Anslut brännaren till en lämplig gaskälla med korrekt rörgänga (¼" NPT).
- Kontrollera att alla anslutningar är täta och säkra.
- Installera mixerhuvudet och gasventilen enligt specifikationerna för LP eller naturgas.

2. Användning

- Slå på gasventilen och tänd brännaren enligt instruktionerna.
- Justera brännaren för att uppnå önskad värmeeffekt (max 25,600 BTU).
- Observera brännaren under drift och justera vid behov för att säkerställa korrekt funktion.
- Efter användning, stäng av gasventilen och låt brännaren svalna innan du rör vid den.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika risker för miljön och hälsan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se