

LASER BORESIGHTER - SITE-LITE SL-150 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER

[Vapensmide](#) > [Sikte och Kikare Installationsverktyg](#) > [Laser Boresighters](#)

Får dig nära målpunkten utan att avfyra ett skott

Sparar tid på skjutbanan och ammunition; det högst precisa lasersystemet låter dig nollställa ditt sikte till målpunkten på 100 yards innan du åker till skjutbanan. Snabbt och enkelt att använda, placera bara det speciella laser-målet 25 fot bort och sikta lasern mot det, justera sedan siktet tills korshålen är i linje med målet. Fungerar lika bra med rödpunktsikten och järnsikten. Lasern är monterad på en konformad aluminiumspud. En O-ring och en kraftfull magnet håller spuden centrerad i pipan. Inga speciella adaptrar att köpa och ingen metall kommer i kontakt med räfflingen. Ett system av adaptrar och O-ringar gör att en enhet passar alla skjutvapen från .22 till .50 kaliber, plus 12 och 20 gauge hagelgevär. Inkluderar också SRL-100-adaptern som glider över Boresighter-linsen för att omvandla den till en högst precis Scope Reticle Leveler genom att omfokusera lasern till en horisontell stråle för exakt korshårsjustering. SL-100 Standardmodell för inomhusbruk, där du har kontroll över omgivande belysning. SL-150 Ultra-Mag har en ultrabright röd 635nm laser för bättre synlighet i ljusa, omgivande ljusförhållanden. SL-500 Ultra-Mag använder en superljus grön laser för maximal synlighet av siktpunkten i dagsljus och mycket ljusa omgivande ljusförhållanden.



Produktinformation

- Namn: [SITE-LITE SL-150 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER](#)
- Tillverkare: [SITE-LITE](#)
- Produktnr: 100002429
- Tillv.nr.: 24500
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 152mm
- Leveranslängd: 241mm
- UPC: 703952240004

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER

Introduktion

Tack för att du valt LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din laserboresighter. Läs noggrant igenom denna guide innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid laserboresighter med omsorg.
- Rikta aldrig lasern mot dig själv eller andra.
- Håll lasern borta från barn och obehöriga användare.
- Använd produkten endast som avsett och enligt de medföljande instruktionerna.
- Se till att laserboresighter används i en säker miljö, fri från distraktioner.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Om produkten är skadad, avbryt omedelbart användningen och sök ersättningsdelar eller service.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Ögonsäkerhet:** Laserstrålen kan orsaka ögonskador. Använd alltid lämpligt ögonskydd när du använder enheten.
- **Miljömedvetenhet:** Var medveten om din omgivning. Se till att inga reflekterande ytor finns i närheten som kan omdirigera laserstrålen.
- **Batterisäkerhet:** Använd endast de specificerade batterierna för din enhet. Blanda inte gamla och nya batterier eller olika batterityper.
- **Förvaring:** Förvara laserboresighter på en sval, torr plats borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- **Distraktion:** Undvik att använda laserboresighter i trånga eller bullriga miljöer där distraktioner kan förekomma.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan du installerar laserboresighter.
- Välj den lämpliga adaptern för din vapenkaliber från de medföljande adaptarna.
- Fäst laserboresighter ordentligt i vapnets pipan med hjälp av Oringen och magneten för att hålla den på plats.

2. Användning:

- Placera det speciella lasermålet 25 fot bort från din skjutposition.
- Slå på laserboresighter och sikta lasern mot målet.
- Justera ditt sikte tills korshålen är i linje med laserpricken på målet.
- Upprepa justeringsprocessen vid behov för att säkerställa noggrannhet.

3. Efter användning:

- Stäng av laserboresighter och ta bort den från vapnet.
- Förvara enheten och alla tillbehör i den medföljande plastförvaringslådan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera laserboresighter och dess komponenter i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Ta bort batterierna innan du slänger dem och återvinn dem enligt lokala batteriåtervinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din LASER BORESIGHTER SITELITE SL150 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER. Tack för att du uppmärksammar säkerheten och njut av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se