

CLUB TIMER III - PACT CLUB TIMER III

Compact, Ergonomic Design Is Simple To Use; Ideal For Clubs Or Individuals

Compact, lightweight unit fits in the palm of your hand; provides highly accurate timer functions designed to make you a better, faster shooter. One of the very best choices for Club shoots because it is so simple and accurate to use. The rugged, impact resistant case is ergonomically designed to be easy to carry or the stainless steel clip will securely hold the unit onto your belt for individual practice sessions. The large, can't miss GO button can be set for either Delay or Instant operation. Delay Mode allows a delay from .01 second up to 99.99 second before the extra loud buzzer rings. In Instant Mode the Go button is pressed and held on the Are You Ready? command and the buzzer will sound instantly when the GO button is released. All critical shot information is shown on the digital, easy-to-read display, which can be set quickly to function in one of three different modes. Timer Mode: Displays the number of shots and time between shots, from first to last. Review Mode: Shows incremental times from the first to the last shot fired. Set Mode: Used to switch between Delay and Instant and enter or clear a PAR time. Uses a single, 9-volt battery (included), with auto power down after 15 minutes.



Attributes

- Name: PACT CLUB TIMER III
- Manufacturer: PACT
- Product no.: 100002498
- Mfr. No.: CT3
- Color: Black
- Style: Timer
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 891028000055

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: CLUB TIMER III PACT Sicherheitshinweise](#)
- [English: CLUB TIMER III PACT Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del CLUB TIMER III PACT](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le CLUB TIMER III PACT](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il CLUB TIMER III PACT](#)
- [Suomi: CLUB TIMER III PACT Turvaohjeet](#)
- [Svenska: CLUB TIMER III PACT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CLUB TIMER III PACT](#)

CLUB TIMER III PACT Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den CLUB TIMER III PACT entschieden hast. Dieser kompakte und leichte Timer ist darauf ausgelegt, dein Schießtraining durch hochpräzise TimerFunktionen zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle die sichere Verwendung des CLUB TIMER III PACT sicher, indem du die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise befolgst:
 - Halte den Timer immer von Wasser und Feuchtigkeit fern, um Schäden zu vermeiden.
 - Setze den Timer nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit aus.
 - Halte den Timer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
 - Überprüfe das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung. Bei Schäden die Nutzung sofort einstellen.
 - Verwende nur die angegebene 9VoltBatterie für den Betrieb. Verwende keine beschädigten oder abgelaufenen Batterien.
 - Befolge alle Bedienungsanleitungen, um Missbrauch und potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Besondere Sicherheitshinweise zur Benutzung

- Bei der Verwendung des CLUB TIMER III PACT solltest du die folgenden Sicherheitsvorkehrungen beachten:
 - Stelle sicher, dass der Timer sicher an deinem Gürtel befestigt oder an einem sicheren Ort aufbewahrt wird, während du ihn benutzt.
 - Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen und Gefahren ist.
 - Versuche nicht, den Timer zu modifizieren oder zu reparieren. Bei Problemen wende dich an die Anleitungen oder suche professionelle Hilfe.
 - Vermeide es, den GOButton zu drücken, während der Timer in deiner Tasche oder deinem Rucksack ist, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.
 - Verwende den Verzögerungsmodus verantwortungsbewusst, um Verwirrung während der Übungseinheiten zu vermeiden. Stelle sicher, dass du bereit bist, bevor der Summer ertönt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung des CLUB TIMER III PACT:

1. Batterieinstallation:

- Öffne das Batteriefach auf der Rückseite des Timers.
- Setze eine neue 9VoltBatterie ein und achte dabei auf die richtige Polarität.
- Schließe das Batteriefach sicher.

2. Timer einrichten:

- Drücke den GOButton, um den Timer einzuschalten.
- Wähle den gewünschten Modus (Verzögerung oder sofort) mit der Funktion "Modus einstellen".
- Für den Verzögerungsmodus stelle die Verzögerungszeit von 0,01 Sekunden bis 99,99 Sekunden ein.
- Im Sofortmodus drücke und halte den GOButton, bis du bereit bist zu starten.

3. Timer verwenden:

- Stelle sicher, dass du dich in einem sicheren und klaren Bereich befindest, bevor du dein Training startest.
- Wenn du bereit bist, drücke den GOButton, um den Timer zu starten.
- Der Timer zählt herunter oder beginnt, Schüsse basierend auf dem gewählten Modus zu zählen.
- Überwache das digitale Display für Schussinformationen und Zeitmessung.

4. Ausschalten:

- Der Timer schaltet sich automatisch nach 15 Minuten Inaktivität ab, um die Batterielebensdauer zu schonen.
- Um den Timer manuell auszuschalten, drücke und halte den GOButton, bis das Display erlischt.

Entsorgungsanweisungen

- Eine ordnungsgemäße Entsorgung des CLUB TIMER III PACT und seiner Komponenten ist wichtig für die Umweltsicherheit:
 - Entsorge den Timer gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
 - Entferne die Batterie vor der Entsorgung und recycle sie gemäß den örtlichen Richtlinien.
 - Werfe den Timer oder die Batterie nicht im normalen Haushaltsmüll weg.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des CLUB TIMER III PACT kannst du die Kontaktinformationen im Produktverpackung oder Benutzerhandbuch einsehen.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung bei der Verwendung des CLUB TIMER III PACT gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Richtlinien.

CLUB TIMER III PACT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CLUB TIMER III PACT. This compact and lightweight timer is designed to enhance your shooting practice by providing highly accurate timer functions. To ensure safe and effective use of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the CLUB TIMER III PACT by following these general safety guidelines:
 - Always keep the timer away from water and moisture to prevent damage.
 - Do not expose the timer to extreme temperatures or direct sunlight for extended periods.
 - Keep the timer out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Regularly inspect the device for any signs of damage or wear. If any damage is found, discontinue use immediately.
 - Use only the specified 9volt battery for operation. Do not use damaged or expired batteries.
 - Follow all operating instructions to avoid misuse and potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the CLUB TIMER III PACT, please adhere to the following safety precautions:
 - Ensure the timer is securely attached to your belt or in a safe location while in use.
 - Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of obstacles and hazards.
 - Do not attempt to modify or repair the timer. For any issues, refer to the instructions or seek professional assistance.
 - Avoid pressing the GO button while the timer is in your pocket or bag to prevent accidental activation.
 - Use the Delay Mode responsibly to avoid confusion during practice sessions. Ensure you are ready before the buzzer sounds.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the CLUB TIMER III PACT:

1. Battery Installation:

- Open the battery compartment located at the back of the timer.
- Insert a fresh 9volt battery, ensuring the correct polarity is observed.
- Close the battery compartment securely.

2. Setting Up the Timer:

- Press the GO button to turn on the timer.
- Select the desired mode (Delay or Instant) by using the Set Mode function.
- For Delay Mode, set the delay time from 0.01 seconds to 99.99 seconds.
- In Instant Mode, press and hold the GO button until you are ready to start.

3. Using the Timer:

- Ensure you are in a safe and clear area before starting your practice.
- When ready, press the GO button to initiate the timer.
- The timer will count down or start counting shots based on the selected mode.
- Monitor the digital display for shot information and timing.

4. Powering Down:

- The timer will automatically power down after 15 minutes of inactivity to conserve battery life.
- To turn off the timer manually, press and hold the GO button until the display turns off.

Disposal Instructions

- Proper disposal of the CLUB TIMER III PACT and its components is important for environmental safety:
 - Dispose of the timer in accordance with local electronic waste regulations.
 - Remove the battery before disposal and recycle it according to local guidelines.
 - Do not throw the timer or battery in regular household waste.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or support regarding the CLUB TIMER III PACT, please refer to the contact information provided in the product packaging or user manual.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience while using the CLUB TIMER III PACT. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad del CLUB TIMER III PACT

Introducción

Gracias por elegir el CLUB TIMER III PACT. Este temporizador compacto y ligero está diseñado para mejorar tu práctica de tiro al proporcionar funciones de temporizador altamente precisas. Para asegurar un uso seguro y efectivo del producto, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el CLUB TIMER III PACT de manera segura siguiendo estas directrices generales de seguridad:
 - Mantén el temporizador alejado del agua y la humedad para prevenir daños.
 - No expongas el temporizador a temperaturas extremas o a la luz solar directa durante períodos prolongados.
 - Mantén el temporizador fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
 - Inspecciona regularmente el dispositivo en busca de signos de daño o desgaste. Si encuentras algún daño, interrumpe su uso inmediatamente.
 - Usa solo la batería de 9 voltios especificada para su funcionamiento. No utilices baterías dañadas o caducadas.
 - Sigue todas las instrucciones de operación para evitar mal uso y posibles peligros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al usar el CLUB TIMER III PACT, por favor, adhiérete a las siguientes precauciones de seguridad:
 - Asegúrate de que el temporizador esté sujeto de forma segura a tu cinturón o en un lugar seguro mientras lo usas.
 - Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el área esté libre de obstáculos y peligros.
 - No intentes modificar o reparar el temporizador. Para cualquier problema, consulta las instrucciones o busca asistencia profesional.
 - Evita presionar el botón GO mientras el temporizador esté en tu bolsillo o bolsa para prevenir activaciones accidentales.
 - Usa el Modo Delay de manera responsable para evitar confusiones durante las sesiones de práctica. Asegúrate de estar listo antes de que suene el timbre.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Sigue estos pasos para la instalación y el uso adecuado del CLUB TIMER III PACT:

1. Instalación de la Batería:

- Abre el compartimento de la batería ubicado en la parte trasera del temporizador.
- Inserta una batería de 9 voltios nueva, asegurándote de observar la polaridad correcta.
- Cierra el compartimento de la batería de forma segura.

2. Configuración del Temporizador:

- Presiona el botón GO para encender el temporizador.
- Selecciona el modo deseado (Delay o Instant) utilizando la función de Configuración de Modo.
- Para el Modo Delay, establece el tiempo de retraso de 0.01 segundos a 99.99 segundos.
- En el Modo Instant, presiona y mantén el botón GO hasta que estés listo para comenzar.

3. Uso del Temporizador:

- Asegúrate de estar en un área segura y despejada antes de comenzar tu práctica.
- Cuando estés listo, presiona el botón GO para iniciar el temporizador.
- El temporizador contará hacia atrás o comenzará a contar disparos según el modo seleccionado.
- Monitorea la pantalla digital para obtener información sobre los disparos y el tiempo.

4. Apagado:

- El temporizador se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad para conservar la vida de la batería.
- Para apagar el temporizador manualmente, presiona y mantén el botón GO hasta que la pantalla se apague.

Instrucciones de Eliminación

- La eliminación adecuada del CLUB TIMER III PACT y sus componentes es importante para la seguridad ambiental:
 - Desecha el temporizador de acuerdo con las regulaciones locales de residuos electrónicos.
 - Retira la batería antes de la eliminación y recíclala según las pautas locales.
 - No tires el temporizador o la batería en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el CLUB TIMER III PACT, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en el manual del usuario.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable mientras usas el CLUB TIMER III PACT. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Instructions de sécurité pour le CLUB TIMER III PACT

Introduction

Merci d'avoir choisi le CLUB TIMER III PACT. Ce chronomètre compact et léger est conçu pour améliorer votre pratique de tir en fournissant des fonctions de chronométrage très précises. Pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous d'utiliser le CLUB TIMER III PACT en suivant ces directives de sécurité générales :
 - Gardez toujours le chronomètre à l'abri de l'eau et de l'humidité pour éviter d'endommager l'appareil.
 - Ne soumettez pas le chronomètre à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
 - Gardez le chronomètre hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Si vous constatez des dommages, cessez immédiatement l'utilisation.
 - Utilisez uniquement la batterie de 9 volts spécifiée pour le fonctionnement. Ne pas utiliser de batteries endommagées ou périmées.
 - Suivez toutes les instructions d'utilisation pour éviter tout usage incorrect et tout danger potentiel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous utilisez le CLUB TIMER III PACT, veuillez respecter les précautions de sécurité suivantes :
 - Assurez-vous que le chronomètre est solidement fixé à votre ceinture ou dans un endroit sûr pendant son utilisation.
 - Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone est dégagée d'obstacles et de dangers.
 - Ne tentez pas de modifier ou de réparer le chronomètre. Pour tout problème, référez-vous aux instructions ou demandez de l'aide professionnelle.
 - Évitez d'appuyer sur le bouton GO pendant que le chronomètre est dans votre poche ou votre sac pour éviter une activation accidentelle.
 - Utilisez le mode Délai de manière responsable pour éviter toute confusion pendant les séances d'entraînement. Assurez-vous d'être prêt avant que le buzzer ne sonne.

Instructions d'installation et d'utilisation

- Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées du CLUB TIMER III PACT :

1. Installation de la batterie :

- Ouvrez le compartiment de la batterie situé à l'arrière du chronomètre.
- Insérez une nouvelle batterie de 9 volts, en veillant à respecter la polarité correcte.
- Fermez le compartiment de la batterie de manière sécurisée.

2. Configuration du chronomètre :

- Appuyez sur le bouton GO pour allumer le chronomètre.
- Sélectionnez le mode souhaité (Délai ou Instantané) en utilisant la fonction de réglage du mode.
- Pour le mode Délai, réglez le temps de délai de 0,01 seconde à 99,99 secondes.
- En mode Instantané, appuyez et maintenez le bouton GO jusqu'à ce que vous soyez prêt à commencer.

3. Utilisation du chronomètre :

- Assurez-vous d'être dans une zone sûre et dégagée avant de commencer votre pratique.
- Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton GO pour démarrer le chronomètre.
- Le chronomètre comptera à rebours ou commencera à compter les tirs en fonction du mode sélectionné.
- Surveillez l'affichage numérique pour les informations sur les tirs et le chronométrage.

4. Mise hors tension :

- Le chronomètre s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'inactivité pour économiser la batterie.
- Pour éteindre manuellement le chronomètre, appuyez et maintenez le bouton GO jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne.

Instructions d'élimination

- L'élimination appropriée du CLUB TIMER III PACT et de ses composants est importante pour la sécurité environnementale :
 - Éliminez le chronomètre conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
 - Retirez la batterie avant l'élimination et recyclez-la selon les directives locales.
 - Ne jetez pas le chronomètre ou la batterie dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

- Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le CLUB TIMER III PACT, veuillez vous référer aux informations de contact fournies dans l'emballage du produit ou le manuel de l'utilisateur.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable lors de l'utilisation du CLUB TIMER III PACT. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il CLUB TIMER III PACT

Introduzione

Grazie per aver scelto il CLUB TIMER III PACT. Questo timer compatto e leggero è progettato per migliorare la tua pratica di tiro fornendo funzioni di timer altamente accurate. Per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il CLUB TIMER III PACT in modo sicuro seguendo queste linee guida generali di sicurezza:
 - Tieni sempre il timer lontano dall'acqua e dall'umidità per prevenire danni.
 - Non esporre il timer a temperature estreme o alla luce solare diretta per periodi prolungati.
 - Tieni il timer fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
 - Ispeziona regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danni o usura. Se trovi danni, interrompi immediatamente l'uso.
 - Utilizza solo la batteria da 9 volt specificata per il funzionamento. Non utilizzare batterie danneggiate o scadute.
 - Segui tutte le istruzioni operative per evitare abusi e potenziali pericoli.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il CLUB TIMER III PACT, ti preghiamo di rispettare le seguenti precauzioni di sicurezza:
 - Assicurati che il timer sia saldamente attaccato alla cintura o in un luogo sicuro durante l'uso.
 - Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area sia priva di ostacoli e pericoli.
 - Non tentare di modificare o riparare il timer. Per eventuali problemi, fai riferimento alle istruzioni o cerca assistenza professionale.
 - Evita di premere il pulsante GO mentre il timer è in tasca o nella borsa per prevenire attivazioni accidentali.
 - Utilizza la modalità Delay in modo responsabile per evitare confusione durante le sessioni di pratica. Assicurati di essere pronto prima che il buzzer suoni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Segui questi passaggi per un'installazione e un uso corretto del CLUB TIMER III PACT:

1. Installazione della Batteria:

- Apri il vano batteria situato sul retro del timer.
- Inserisci una batteria da 9 volt nuova, assicurandoti che venga rispettata la polarità corretta.
- Chiudi il vano batteria in modo sicuro.

2. Impostazione del Timer:

- Premi il pulsante GO per accendere il timer.
- Seleziona la modalità desiderata (Delay o Instant) utilizzando la funzione Set Mode.
- Per la modalità Delay, imposta il tempo di ritardo da 0,01 secondi a 99,99 secondi.
- Nella modalità Instant, premi e tieni premuto il pulsante GO finché non sei pronto per iniziare.

3. Utilizzo del Timer:

- Assicurati di essere in un'area sicura e libera prima di iniziare la tua pratica.
- Quando sei pronto, premi il pulsante GO per avviare il timer.
- Il timer inizierà il conto alla rovescia o il conteggio dei colpi in base alla modalità selezionata.
- Monitora il display digitale per le informazioni sui colpi e il timing.

4. Spegnimento:

- Il timer si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di inattività per conservare la batteria.
- Per spegnere manualmente il timer, premi e tieni premuto il pulsante GO finché il display non si spegne.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Lo smaltimento corretto del CLUB TIMER III PACT e dei suoi componenti è importante per la sicurezza ambientale:
 - Smaltisci il timer in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
 - Rimuovi la batteria prima dello smaltimento e ricicla secondo le linee guida locali.
 - Non gettare il timer o la batteria nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto riguardanti il CLUB TIMER III PACT, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite nella confezione del prodotto o nel manuale utente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole mentre utilizzi il CLUB TIMER III PACT. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

CLUB TIMER III PACT Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CLUB TIMER III PACTin. Tämä kompakti ja kevyt ajastin on suunniteltu parantamaan ampumaharjoitustasi tarjoamalla erittäin tarkkoja ajastintoimintoja. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista CLUB TIMER III PACTin turvallinen käyttö noudattamalla näitä yleisiä turvaohjeita:
 - Pidä ajastin aina poissa vedestä ja kosteudesta vahinkojen estämiseksi.
 - Älä altista ajastinta äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja.
 - Pidä ajastin lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
 - Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Jos havaitset vahinkoa, lopeta käytön välittömästi.
 - Käytä vain määrättyä 9 voltin paristoa käyttöön. Älä käytä vaurioituneita tai vanhentuneita paristoja.
 - Noudata kaikkia käyttöohjeita välttääksesi väärinkäytöksiä ja mahdollisia vaaroja.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- CLUB TIMER III PACTia käytettäessä noudata seuraavia turvatoimia:
 - Varmista, että ajastin on kiinnitetty tukevasti vyöhösi tai turvalliseen paikkaan käytön aikana.
 - Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on esteetön ja vaaraton.
 - Älä yritä muokata tai korjata ajastinta. Mahdollisissa ongelmissa viittaa ohjeisiin tai hae ammattilaisapua.
 - Vältä GOnapin painamista, kun ajastin on taskussasi tai laukussasi, estääksesi vahingossa tapahtuvan aktivoinnin.
 - Käytä Viivetilaa vastuullisesti välttääksesi sekaannusta harjoitussessioiden aikana. Varmista, että olet valmis ennen kuin hälytysääni soi.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Noudata seuraavia vaiheita CLUB TIMER III PACTin oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Pariston Asennus:

- Avaa paristokotelo, joka sijaitsee ajastimen takana.
- Aseta uusi 9 voltin paristo paikoilleen varmistaen, että napaisuus on oikea.
- Sulje paristokotelo tiiviisti.

2. Ajastimen Asettaminen:

- Paina GOnappia kytkeäksesi ajastimen päälle.
- Valitse haluamasi tila (Viive tai Välitön) käyttämällä Aseta Tila toimintoa.
- Viivetilassa aseta viiveaika 0,01 sekunnista 99,99 sekuntiin.
- Välitöntilassa paina ja pidä GOnappia, kunnes olet valmis aloittamaan.

3. Ajastimen Käyttö:

- Varmista, että olet turvallisessa ja esteettömässä paikassa ennen harjoituksen aloittamista.
- Kun olet valmis, paina GOnappia aloittaaksesi ajastimen.
- Ajastin laskee alas tai alkaa laskea laukauksia valitun tilan mukaan.
- Seuraa digitaalista näyttöä laukaisutietojen ja aikarajan tarkistamiseksi.

4. Virran Katkaisu:

- Ajastin sammuu automaattisesti 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen akun säästämiseksi.
- Voit sammuttaa ajastimen manuaalisesti painamalla ja pitämällä GOnappia, kunnes näyttö sammuu.

Hävikki Ohjeet

- CLUB TIMER III PACTin ja sen osien asianmukainen hävittäminen on tärkeää ympäristön turvallisuuden vuoksi:
 - Hävitä ajastin paikallisten sähköjätteiden sääntöjen mukaisesti.
 - Poista paristo ennen hävittämistä ja kierrätä se paikallisten ohjeiden mukaan.
 - Älä heitä ajastinta tai paristoa tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mahdollisten turvallisuuskysymysten tai CLUB TIMER III PACTin tuen osalta viittaa tuotepakkauksessa tai käyttöohjeessa annettuihin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen CLUB TIMER III PACTin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

CLUB TIMER III PACT Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt CLUB TIMER III PACT. Denna kompakta och lätta timer är utformad för att förbättra din skjutträning genom att tillhandahålla högst exakta timerfunktioner. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda CLUB TIMER III PACT säkert genom att följa dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:
 - Håll alltid timern borta från vatten och fukt för att förhindra skador.
 - Utsätt inte timern för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder.
 - Håll timern utom räckhåll för barn och sårbara individer.
 - Inspektera enheten regelbundet för tecken på skador eller slitage. Om skador upptäcks, avbryt användningen omedelbart.
 - Använd endast det angivna 9volts batteriet för drift. Använd inte skadade eller utgångna batterier.
 - Följ alla bruksanvisningar för att undvika felanvändning och potentiella faror.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder CLUB TIMER III PACT, vänligen följ dessa säkerhetsåtgärder:
 - Se till att timern är ordentligt fäst vid ditt bälte eller på en säker plats under användning.
 - Var medveten om din omgivning och se till att området är fritt från hinder och faror.
 - Försök inte att modifiera eller reparera timern. För eventuella problem, hänvisa till instruktionerna eller sök professionell hjälp.
 - Undvik att trycka på GOknappen medan timern är i fickan eller väskan för att förhindra oavsiktlig aktivering.
 - Använd Fördröjningsläge ansvarsfullt för att undvika förvirring under träning. Se till att du är redo innan signalen ljuder.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för korrekt installation och användning av CLUB TIMER III PACT:

1. Batteriinstallation:

- Öppna batterifacket som finns på baksidan av timern.
- Sätt i ett nytt 9volts batteri och se till att korrekt polaritet iakttas.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Inställning av timern:

- Tryck på GOknappen för att slå på timern.
- Välj önskat läge (Fördröjning eller Omedelbar) genom att använda funktionen för att ställa in läge.
- För Fördröjningsläge, ställ in fördröjningstiden från 0,01 sekunder till 99,99 sekunder.
- I Omedelbart läge, tryck och håll GOknappen tills du är redo att starta.

3. Använda timern:

- Se till att du befinner dig i ett säkert och klart område innan du börjar din träning.
- När du är redo, tryck på GOknappen för att starta timern.
- Timern kommer att räkna ner eller börja räkna skott baserat på det valda läget.
- Övervaka den digitala displayen för skottinformation och tidtagning.

4. Stänga av:

- Timern stänger automatiskt av sig efter 15 minuters inaktivitet för att spara batteri.
- För att stänga av timern manuellt, tryck och håll GOknappen tills displayen stängs av.

Avfallsinstruktioner

- Korrekt avfallshantering av CLUB TIMER III PACT och dess komponenter är viktigt för miljö säkerhet:
 - Kassera timern i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.
 - Ta bort batteriet innan du kasserar och återvinn det enligt lokala riktlinjer.
 - Släng inte timern eller batteriet i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

- För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående CLUB TIMER III PACT, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns i produktförpackningen eller användarmanualen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder CLUB TIMER III PACT. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro CLUB TIMER III PACT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CLUB TIMER III PACT. Tento kompaktní a lehký časovač je navržen tak, aby vylepšil vaši střeleckou praxi poskytováním vysoce přesných funkcí časovače. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání CLUB TIMER III PACT dodržováním těchto obecných bezpečnostních pokynů:
 - Vždy držte časovač mimo dosah vody a vlhkosti, aby nedošlo k poškození.
 - Neexponujte časovač extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření po delší dobu.
 - Držte časovač mimo dosah dětí a zranitelných osob.
 - Pravidelně kontrolujte zařízení na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte používat.
 - Používejte pouze specifikovanou 9voltovou baterii pro provoz. Nepoužívejte poškozené nebo prošlé baterie.
 - Dodržujte všechny provozní pokyny, abyste se vyhnuli nesprávnému použití a potenciálním nebezpečím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání CLUB TIMER III PACT dodržujte následující bezpečnostní opatření:
 - Zajistěte, aby byl časovač bezpečně připevněn k vašemu opasku nebo na bezpečném místě během používání.
 - Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byla oblast bez překážek a nebezpečí.
 - Nepokoušejte se časovač upravovat nebo opravovat. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na pokyny nebo vyhledejte odbornou pomoc.
 - Vyhněte se stisknutí tlačítka GO, když je časovač v kapse nebo tašce, abyste předešli náhodnému spuštění.
 - Používejte režim zpoždění zodpovědně, abyste se vyhnuli záměně během cvičebních sezení. Ujistěte se, že jste připraveni, než se ozve buzzer.

Pokyny pro instalaci a používání

- Dodržujte tyto kroky pro správnou instalaci a používání CLUB TIMER III PACT:

1. Instalace baterie:

- Otevřete prostor pro baterii umístěný na zadní straně časovače.
- Vložte novou 9voltovou baterii, přičemž zajistěte správnou polaritu.
- Bezpečně zavřete prostor pro baterii.

2. Nastavení časovače:

- Stiskněte tlačítko GO pro zapnutí časovače.
- Vyberte požadovaný režim (zpoždění nebo okamžité) pomocí funkce nastavení režimu.
- Pro režim zpoždění nastavte čas zpoždění od 0,01 sekundy do 99,99 sekundy.
- V režimu okamžitého spuštění stiskněte a držte tlačítko GO, dokud nebudete připraveni začít.

3. Používání časovače:

- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečné a čisté oblasti před zahájením praxe.
- Když jste připraveni, stiskněte tlačítko GO pro spuštění časovače.
- Časovač začne odpočítávat nebo počítat výstřely na základě vybraného režimu.
- Sledujte digitální displej pro informace o výstřelech a čase.

4. Vypnutí:

- Časovač se automaticky vypne po 15 minutách nečinnosti, aby se šetřila životnost baterie.
- Chcete-li časovač vypnout ručně, stiskněte a držte tlačítko GO, dokud se displej nevypne.

Pokyny pro likvidaci

- Správná likvidace CLUB TIMER III PACT a jeho součástí je důležitá pro ochranu životního prostředí:
 - Likvidujte časovač v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu.
 - Před likvidací odstraňte baterii a recyklujte ji podle místních pokynů.
 - Nevyhazujte časovač ani baterii do běžného domovního odpadu.

Kontakt pro další podporu

- Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se CLUB TIMER III PACT se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené v obalu produktu nebo uživatelské příručce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání CLUB TIMER III PACT. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.