

CLUB TIMER III - PACT CLUB TIMER III

[Skytte](#) > [Range Gear](#) > [Shot Timers](#)

Kompakt, ergonomisk design är enkel att använda; idealisk för klubbar eller individer

Kompakt, lätt enhet som passar i handflatan; ger högst exakta timerfunktioner utformade för att göra dig till en bättre och snabbare skytt. Ett av de bästa valen för klubbsskott eftersom den är så enkel och exakt att använda. Den robusta, stötresistenta kåpan är ergonomiskt utformad för att vara lätt att bära, eller så kan den rostfria klämman säkert fästa enheten på ditt bälte för individuella träningspass. Den stora, omöjliga att missa GO-knappen kan ställas in för antingen Fördröjning eller Omedelbar drift. Fördröjningsläget tillåter en fördröjning från 0,01 sekunder upp till 99,99 sekunder innan den extra höga signalen ljuder. I Omedelbart läge trycks och hålls GO-knappen på kommandot Är du redo? och signalen ljuder omedelbart när GO-knappen släpps. All kritisk skottinformation visas på den digitala, lättlästa displayen, som snabbt kan ställas in för att fungera i ett av tre olika lägen. Timerläge: Visar antalet skott och tiden mellan skott, från första till sista. Granskningläge: Visar inkrementella tider från det första till det sista skottet. Inställningsläge: Används för att växla mellan Fördröjning och Omedelbar och ange eller rensa en PAR-tid. Använder ett enda 9-volts batteri (inkluderat), med automatisk avstängning efter 15 minuter.



Produktinformation

- Namn: [PACT CLUB TIMER III](#)
- Tillverkare: [PACT](#)
- Produktnr: 100002498
- Tillv.nr.: CT3
- Färg: Svart
- Stil: Timer
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 61mm
- Leveransbredd: 122mm
- Leveranslängd: 147mm
- UPC: 891028000055

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [CLUB TIMER III PACT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

CLUB TIMER III PACT Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt CLUB TIMER III PACT. Denna kompakta och lätta timer är utformad för att förbättra din skjutträning genom att tillhandahålla högst exakta timerfunktioner. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda CLUB TIMER III PACT säkert genom att följa dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:
 - Håll alltid timern borta från vatten och fukt för att förhindra skador.
 - Utsätt inte timern för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder.
 - Håll timern utom räckhåll för barn och sårbara individer.
 - Inspektera enheten regelbundet för tecken på skador eller slitage. Om skador upptäcks, avbryt användningen omedelbart.
 - Använd endast det angivna 9volts batteriet för drift. Använd inte skadade eller utgångna batterier.
 - Följ alla bruksanvisningar för att undvika felanvändning och potentiella faror.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du använder CLUB TIMER III PACT, vänligen följ dessa säkerhetsåtgärder:
 - Se till att timern är ordentligt fäst vid ditt bälte eller på en säker plats under användning.
 - Var medveten om din omgivning och se till att området är fritt från hinder och faror.
 - Försök inte att modifiera eller reparera timern. För eventuella problem, hänvisa till instruktionerna eller sök professionell hjälp.
 - Undvik att trycka på GOknappen medan timern är i fickan eller väskan för att förhindra oavsiktlig aktivering.
 - Använd Fördröjningsläge ansvarsfullt för att undvika förvirring under träning. Se till att du är redo innan signalen ljuder.

Instruktioner för installation och användning

- Följ dessa steg för korrekt installation och användning av CLUB TIMER III PACT:

1. Batteriinstallation:

- Öppna batterifacket som finns på baksidan av timern.
- Sätt i ett nytt 9volts batteri och se till att korrekt polaritet iakttas.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Inställning av timern:

- Tryck på GOknappen för att slå på timern.
- Välj önskat läge (Fördröjning eller Omedelbar) genom att använda funktionen för att ställa in läge.
- För Fördröjningsläge, ställ in fördröjningstiden från 0,01 sekunder till 99,99 sekunder.
- I Omedelbart läge, tryck och håll GOknappen tills du är redo att starta.

3. Använda timern:

- Se till att du befinner dig i ett säkert och klart område innan du börjar din träning.
- När du är redo, tryck på GOknappen för att starta timern.
- Timern kommer att räkna ner eller börja räkna skott baserat på det valda läget.
- Övervaka den digitala displayen för skottinformation och tidtagning.

4. Stänga av:

- Timern stänger automatiskt av sig efter 15 minuters inaktivitet för att spara batteri.
- För att stänga av timern manuellt, tryck och håll GOknappen tills displayen stängs av.

Avfallsinstruktioner

- Korrekt avfallshantering av CLUB TIMER III PACT och dess komponenter är viktigt för miljö säkerhet:
 - Kassera timern i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.
 - Ta bort batteriet innan du kasserar och återvinn det enligt lokala riktlinjer.
 - Släng inte timern eller batteriet i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

- För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående CLUB TIMER III PACT, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns i produktförpackningen eller användarmanualen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse när du använder CLUB TIMER III PACT. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se