

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Designad för maximal konsekvens och pålitlighet

CAD-designad och byggd enligt flygplansspecifikationer av kromsilicon, korrosionsbeständigt rostfritt stål eller kromvanadium för maximal hållbarhet, konsekvens och pålitlig prestanda. Byggd enligt flygplansspecifikationer; värmebehandlad, shot peened och helt avlastad för att minimera fjäderinställning. GLOCK® RECOIL SPRINGS - Plattråd, kromvanadiumlegering, lindad för att passa fabriksdiameter guidepinne på .250" eller mindre. GLOCK® 17 passar stora ram 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. Fabriksvikt är 17 lb. GLOCK® 19 passar 19, 23, 25, 32. Fabriksvikt är 18 lb.



Produktinformation

- Namn: [ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19](#)
- Tillverkare: [ISMI](#)
- Produktnr: 100002623
- Tillv.nr.: GLC18
- Modell: 19
- Pounds: 18 lbs
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 211mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 18 LB. SPRING GLOCK® 19

Introduktion

Tack för att du valt FLAT WIRE RECOIL SPRINGS för din GLOCK® 19. Denna produkt är designad för att ge maximal hållbarhet och pålitlig prestanda. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast fjädrar som är avsedda för din specifika GLOCK®modell.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon vid installation och hantering av fjädrar för att skydda ögonen mot eventuella fjädrar som kan hoppa.
- Se till att du arbetar i ett väl upplyst och rent område för att minimera risken för olyckor.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess skick eller om den visar tecken på skador.
- Följ alla lokala lagar och bestämmelser kring användning av vapentillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Kontrollera att du har rätt typ av fjäder för din GLOCK®modell.

2. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern från din GLOCK®pistol.
- Installera den nya FLAT WIRE RECOIL SPRING genom att följa dessa steg:
 - Placera fjädern i fjäderfacket.
 - Se till att fjädern är korrekt inriktad och sitter på plats.
 - Sätt tillbaka alla delar i omvänd ordning mot hur de togs bort.

3. Användning:

- Testa alltid vapnet efter installationen för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Använd vapnet endast enligt tillverkarens anvisningar och säkerhetsföreskrifter.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte bort fjädrar eller andra delar på ett sätt som kan orsaka skada på miljön.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Om möjligt, återvinn gamla fjädrar och delar genom en godkänd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är av största vikt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se