

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Designad för maximal konsekvens och pålitlighet

CAD-designad och byggd enligt flygplansspecifikationer av kromsilicon, korrosionsbeständigt rostfritt stål eller kromvanadium för maximal hållbarhet, konsekvens och pålitlig prestanda. Byggd enligt flygplansspecifikationer; värmebehandlad, shot peened och helt avlastad för att minimera fjäderinställning. GLOCK® RECOIL SPRINGS - Plattråd, kromvanadiumlegering, lindad för att passa fabriksdiameter guidepinne på .250" eller mindre. GLOCK® 17 passar stora ram 17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35. Fabriksvikt är 17 lb. GLOCK® 19 passar 19, 23, 25, 32. Fabriksvikt är 18 lb.



Produktinformation

- Namn: [ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17](#)
- Tillverkare: [ISMI](#)
- Produktnr: 100002624
- Tillv.nr.: GL11
- Modell: 17
- Pounds: 11 lbs
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 79mm
- Leveranslängd: 211mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÖR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÖR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17

Introduktion

Tack för att du valt FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÖR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17. Denna produkt är designad för att ge maximal hållbarhet och pålitlig prestanda. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla GLOCK®modeller för att undvika skador.
- Se till att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om du misstänker att den är skadad.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och underhåll för att skydda dig själv.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern från GLOCK®modellen.
- Inspektera den nya fjädern för eventuella skador innan installation.
- Installera den nya FLAT WIRE RECOIL SPRING genom att följa tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats.

2. Användning:

- Använd produkten endast med de angivna GLOCK®modellerna (17, 17L, 20, 21, 22, 24, 31, 35 för GLOCK® 17 och 19, 23, 25, 32 för GLOCK® 19).
- Testa alltid vapnet i en säker miljö efter installation av fjädern.
- Följ alltid säkerhetsrutiner för hantering av vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta gamla eller skadade fjädrar på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att släppa ut fjädrar i naturen eller på allmänna platser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÖR GLOCK® ISMI 11 LB. SPRING GLOCK® 17, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Håll dig informerad om eventuella säkerhetsåtgärder och uppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se