

BERETTA RECOIL SPRING - ISMI 16 LB. CS BERETTA SPRING

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Designad för maximal konsekvens och pålitlighet

CAD-designad och byggd enligt flygplansspecifikationer av krom-silikon, korrosionsbeständigt, rostfritt stål eller krom-vanadium för maximal hållbarhet, konsekvens och pålitlig prestanda. Byggd enligt flygplansspecifikationer; värmebehandlad, krossad och helt avlastad för att minimera fjäderinställning. BERETTA RECOIL SPRING - Krom-silikon (CS) fjädrar för 14 och 16 lb. Beretta-modeller 92 & 96.



Produktinformation

- Namn: [ISMI 16 LB. CS BERETTA SPRING](#)
- Tillverkare: [ISMI](#)
- Produktnr: 100002625
- Tillv.nr.: 92R-16
- Modell: 92,96
- Pounds: 16 lbs
- Vapentyp: Beretta
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 203mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BERETTA RECOIL SPRING ISMI 16 LB. CS BERETTA SPRING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BERETTA RECOIL SPRING ISMI 16 LB. CS BERETTA SPRING

Introduktion

Tack för att du valt BERETTA RECOIL SPRING ISMI 16 LB. CS BERETTA SPRING. Denna fjäder är designad för att ge maximal hållbarhet och pålitlig prestanda i din Berettamodell 92 eller 96. För att säkerställa säker användning och prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med fjädrar.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller byter fjädern.
- Undvik att använda fjädern om den visar tecken på skador eller deformation.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar som gäller för användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Kontrollera att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner.

2. Installation av fjädern:

- Ta bort det gamla fjädersystemet enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera fjädrarna noggrant innan installation för att säkerställa att de är i gott skick.
- Installera den nya BERETTA RECOIL SPRING genom att följa specifika instruktioner för din Berettamodell (92 eller 96).
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Använd vapnet enligt tillverkarens riktlinjer och säkerhetsföreskrifter.
- Utför regelbundna kontroller av fjädern och vapnet för att säkerställa korrekt funktion.

Avfallsanvisningar

- Kassera trasiga eller slitna fjädrar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga fjädrar i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och specifikationer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och produktens prestanda är av största vikt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se