

TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® - TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK 17, 19, 20, 21, 22, 23 BLACK

PART# 1774 /BROWNELLS SKU 100002707: Trigger Housing Pin - Polymer - fits Glock® Gen4's without the MBS (BOTH) and the Gen3 G36 and G30S

PART# 427 /BROWNELLS SKU 100002695: Trigger Housing Pin - Polymer - fits all Glock® models except G36.



Attributes

- Name: TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK 17, 19, 20, 21, 22, 23 BLACK
- Manufacturer: GLOCK
- Product no.: 100002695
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: 17,19,20,21,22,23,26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIGGER HOUSING PIN für GLOCK®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK®](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la Goupille de Boîtier de Détente TRIGGER HOUSING PIN pour Glock®](#)
- [Suomi: TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den TRIGGER HOUSING PIN für GLOCK®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIGGER HOUSING PIN für GLOCK®. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur Installation und Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für die angegebenen GLOCK® Modelle verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den TRIGGER HOUSING PIN nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß feststellen.
- Achten Sie darauf, dass der Pin korrekt installiert ist, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Installation.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob der TRIGGER HOUSING PIN mit Ihrem GLOCK® Modell kompatibel ist.

2. Installation

- Entfernen Sie die vorhandenen Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen TRIGGER HOUSING PIN vorsichtig in die vorgesehene Öffnung ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Pin fest sitzt und sicher ist.

3. Verwendung

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der TRIGGER HOUSING PIN korrekt installiert ist.
- Verwenden Sie die GLOCK® Waffe nur in Übereinstimmung mit den Sicherheitsrichtlinien und verfahren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um die Umwelt nicht zu gefährden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK®

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK®. This product is designed for use with various Glock models, ensuring reliable performance and safety. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with the operation and handling of Glock firearms.
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Store the TRIGGER HOUSING PIN in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized persons.
- Regularly check for signs of wear or damage to the product before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the TRIGGER HOUSING PIN with compatible Glock models as specified in the product description.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or replace the trigger housing pin.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the firearm or the pin.
- Do not modify the trigger housing pin or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- If you experience difficulty during installation, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools, if any, for installation.

2. Installation:

- Locate the trigger housing on your Glock model.
- Remove the existing trigger housing pin if applicable.
- Align the new TRIGGER HOUSING PIN with the trigger housing.
- Gently insert the pin until it is securely in place. Ensure it is flush with the housing.

3. PostInstallation Check:

- Verify that the pin is correctly installed and does not protrude excessively.
- Perform a function check of the firearm to ensure proper operation.

4. Usage:

- Use your Glock in accordance with the manufacturer's guidelines and safety practices.
- Regularly inspect the trigger housing pin during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the TRIGGER HOUSING PIN in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, use designated recycling facilities if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the TRIGGER HOUSING PIN, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK®. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations.

Guide de sécurité pour la Goupille de Boîtier de Détente TRIGGER HOUSING PIN pour Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi la goupille de boîtier de détente TRIGGER HOUSING PIN pour votre Glock®. Ce produit est conçu pour assurer une performance optimale et une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser ce produit afin de garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est conforme aux normes de sécurité en vigueur.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de la goupille de boîtier de détente pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser la goupille si elle présente des signes de dommages visibles.
- Évitez de modifier la goupille de boîtier de détente ou de l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- Lors de l'installation, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter tout risque de projection.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Glock® est déchargé et que la sécurité est activée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancienne goupille de boîtier de détente en utilisant un outil approprié.
- Insérez la nouvelle goupille de boîtier de détente dans le boîtier de détente de votre Glock®.
- Assurez-vous que la goupille est bien en place et qu'elle est sécurisée.

3. Utilisation :

- Testez le mécanisme de détente pour vous assurer que la goupille est correctement installée.
- Utilisez votre Glock® conformément aux instructions du fabricant et aux lois locales.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits en plastique ou des pièces d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser de la goupille de boîtier de détente, détruisez-la de manière sécurisée pour éviter tout risque d'utilisation non autorisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de référence du produit à portée de main pour faciliter la communication.

Merci de votre attention et de votre diligence en matière de sécurité. Utilisez toujours votre goupille de boîtier de détente TRIGGER HOUSING PIN pour Glock® de manière responsable.

TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja ohjeiden noudattaminen auttaa välttämään vahinkoja.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja purkamatta ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaa asennuksen aikana.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet ennen aloittamista.

2. Asennus

- Poista aseesta kaikki patruunat ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Aseta TRIGGER HOUSING PIN oikeaan kohtaan Glock®-aseessa.
- Varmista, että pinni on kunnolla paikallaan ja ettei siinä ole liikkuvuutta.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ja että ase toimii normaalisti.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta ainoastaan sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Suorita säännölliset tarkastukset varmistaaksesi, että tuote on hyvässä kunnossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja Tukeen

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet tai turvallisuushälytykset.

Yhteenveto

TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja turvallista käyttöä. Noudattamalla tässä ohjeessa annettuja turvaohjeita ja asennusohjeita voit varmistaa tuotteen turvallisen käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa aseiden käytössä ja huollossa.