

SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK® - SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK 17,19,26,34

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Slagstift Delar](#) > [Slagstift Locks](#)

PASSAR till: Modell 20, 10mm. Modell 21,.45 AVS; Modell 29, 10mm. Modell 30,.45 AVS; Modell 36,.45 AVS

Fjäderbelastade uthärda - olivgrön för 10mm,.45 Auto (inte GAP) (Använd endast med ovan LCI gasborttagare)

"GLOCK" är ett federalt registrerat varumärke av Glock, Inc. och är ett av många varumärken som ägs av Glock, Inc. eller Glock Ges.m.b.H. Brownells är en oberoende återförsäljare av delar och tillbehör till Glock ® pistoler, och inte associerat med eller godkänts av Glock, Inc. eller Glock Ges.m.b.H. Användning av Glock på denna sida är bara att annonsera försäljning av Glock delar eller komponenter. Som framgår av produktbeskrivningarna, inte alla delar och tillbehör på denna webbplats är officiella Glock produkter.



Produktinformation

- Namn: [SPRING LOADED BEARING LCI FOR GLOCK 17,19,26,34](#)
- Tillverkare: [GLOCK](#)
- Produktnr: 100002724
- Tillv.nr.:
- Modell: 17,19,26,34
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SPRING LOADED BEARING LCI för GLOCK®](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SPRING LOADED BEARING LCI för GLOCK®

Introduktion

Tack för ditt köp av SPRING LOADED BEARING LCI för GLOCK®. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din GLOCKpistols avtryckarsystem. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller felaktigheter omedelbart till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast SPRING LOADED BEARING LCI med kompatibla GLOCKmodeller: 17, 19, 26, 34.
- Använd produkten endast med den rekommenderade LCI gasborttagaren.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess tillstånd eller funktion.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för hantering och förvaring av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att pistolen är avsäkrad och att inget ammunition finns i närheten.
- Ta bort den gamla delen enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera SPRING LOADED BEARING LCI genom att följa instruktionerna i din GLOCKmanual.
- Kontrollera att den är korrekt installerad och att inget motstånd finns när du trycker på avtryckaren.

2. Användning:

- Testa alltid avtryckarsystemet efter installation av produkten.
- Använd produkten i en säker miljö, fri från hinder och andra personer.
- Om du upplever problem med avtryckaren, avbryt användningen omedelbart och kontakta en specialist.

Avfallshantering

- Kassera produkten enligt lokala regler för avfallshantering.
- Återvinn alla delar som kan återvinnas, om möjligt.
- Tänk på miljön och undvik att slänga produkten i vanligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående SPRING LOADED BEARING LCI för GLOCK®, vänligen kontakta en auktoriserad GLOCKåterförsäljare eller besök GLOCK:s officiella webbplats för mer information.

Tack för att du valt SPRING LOADED BEARING LCI för GLOCK®. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner

bidrar du till en säker och effektiv användning av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se