

LASER BORESIGHTER - SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER

[Vapensmide](#) > [Sikte och Kikare Installationsverktyg](#) > [Laser Boresighters](#)

Kammarmonterad laser hjälper dig att sikta in gevär eller pistol utan att avfira ett skott

Ett lättanvänt, självförsörjande boresighting-system som passar i kammaren på ditt gevär eller pistol och projicerar en kraftfull röd laserstråle i linje med pipans axel för att sikta mot målet utan att avfira ett skott. Fungerar med kikarsikten, holografiska rödpunktsikter och "järn" sikten. Hållbar, maskinbearbetad mässingshus ser ut som en patron men innehåller faktiskt hela lasersystemet och batterierna. Sätt i batterierna och skruva på locket på huset för att slå på lasern; ta bort batterierna för att stänga av. Sätt in hela enheten i kammaren, stäng åtgärden försiktigt och sikta på ett mål 20-30 yards bort. Justera vind och höjd på kikarsiktet eller siktet så att siktepunkt är nollat på punkten, kompensera för siktavvikelse för att förhindra att geväret skjuter högt. Gå till skjutbanan för testskott och slutliga justeringar av siktet. Förvara boresighter i den medföljande nylonbärväska som enkelt får plats i en ficka, verktygslåda eller skjutväska. Finns i en mängd olika kalibrar, listade nedan.



Produktinformation

- Namn: [SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER](#)
- Tillverkare: [SIGHTMARK](#)
- Produktnr: 100004018
- Tillv.nr.: SM39017
- Patron: 45 Auto (ACP)
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 23mm
- Leveransbredd: 130mm
- Leveranslängd: 218mm
- UPC: 810119011237

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER

Introduktion

Tack för att du valt LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att noggrant justera sikten på ditt vapen utan att behöva använda skarp ammunition. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid boresighter som om det vore ett laddat vapen.
- Håll boresighter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Titta inte direkt in i laserstrålen eller rikta den mot någon.
- Se till att boresighter är avstängd när den inte används.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du sätter in boresighter.
- Använd boresighter i en säker och kontrollerad miljö.
- Var medveten om din omgivning och se till att området är fritt från åskådare när du använder boresighter.
- Kontrollera regelbundet boresighter för tecken på skador eller funktionsfel före användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Laser Säkerhet:**
 - Boresighter avger en kraftfull röd laserstråle. Undvik direkt ögonexponering.
 - Modifiera eller demontera inte boresighter, eftersom detta kan utsätta dig för farliga komponenter.
- **Vapensäkerhet:**
 - Se alltid till att ditt vapen är i ett säkert skick innan du sätter in boresighter.
 - Följ alla tillverkarens instruktioner för ditt vapen när du använder boresighter.
- **Batterisäkerhet:**
 - Använd endast de rekommenderade AG5 knappcellsbatterierna.
 - Blanda inte gamla och nya batterier eller olika batterityper.
 - Kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning och är oladdat.
- Ta bort eventuell befintlig ammunition från kammaren.

2. Sätta in boresighter:

- Sätt i de nödvändiga AG5batterierna i boresighter enligt den angivna polariteten.
- Skruva på locket på huset för att slå på lasern.
- Sätt försiktigt in hela boresighterenheten i vapnets kammare.

3. Justera sikten:

- Stäng försiktigt åtgärden på vapnet.
- Rikta vapnet mot ett mål som ligger 2030 yards bort.
- Justera vind och höjd på ditt sikte eller sikt tills siktepunkten är i linje med laserpricken.

4. Testning och slutjusteringar:

- Efter att ha justerat sikten, gå till skjutbanan för testskott.
- Gör eventuella slutjusteringar efter behov baserat på dina testskott.

5. Stänga av boresighter:

- Ta bort boresighter från kammaren efter användning.
- Ta bort batterierna för att säkerställa att lasern är avstängd.

Kassationsinstruktioner

- Kassera boresighter och dess komponenter i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- För batterikassering, följ lokala riktlinjer för farligt avfall för att säkerställa säker och miljövänlig kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten. Du kan också kontrollera för uppdateringar om produktåterkallningar eller säkerhetsmeddelanden genom EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet är vår prioritet. Njut av att använda din LASER BORESIGHTER SIGHTMARK 45 AUTO BORESIGHTER på ett ansvarsfullt sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se