

LASER BORESIGHTER - SITE-LITE SL-500 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER

[Vapensmide](#) > [Sikte och Kikare Installationsverktyg](#) > [Laser Boresighters](#)

Får dig nära målpunkten utan att avfira ett skott

Sparar tid på skjutbanan och ammunition; det högst precisa lasersystemet låter dig nollställa ditt sikte till målpunkten på 100 yards innan du åker till skjutbanan. Snabbt och enkelt att använda, placera bara det speciella laser-målet 25 fot bort och sikta lasern mot det, justera sedan siktet tills korshålen är i linje med målet. Fungerar lika bra med rödpunktsikten och järnsikten. Lasern är monterad på en konformad aluminiumspud. En O-ring och en kraftfull magnet håller spuden centrerad i pipan. Inga speciella adaptrar att köpa och ingen metall kommer i kontakt med räfflingen. Ett system av adaptrar och O-ringar gör att en enhet passar alla skjutvapen från .22 till .50 kaliber, plus 12 och 20 gauge hagelgevär. Inkluderar också SRL-100-adaptern som glider över Boresighter-linsen för att omvandla den till en högst precis Scope Reticle Leveler genom att omfokusera lasern till en horisontell stråle för exakt korshårsjustering. SL-100 Standardmodell för inomhusbruk, där du har kontroll över omgivande belysning. SL-150 Ultra-Mag har en ultrabright röd 635nm laser för bättre synlighet i ljusa, omgivande ljusförhållanden. SL-500 Ultra-Mag använder en superljus grön laser för maximal synlighet av siktpunkten i dagsljus och mycket ljusa omgivande ljusförhållanden.



Produktinformation

- Namn: [SITE-LITE SL-500 ULTRA-MAG LASER BORESIGHTER](#)
- Tillverkare: [SITE-LITE](#)
- Produktnr: 100004085
- Tillv.nr.: 25000
- Leveransvikt: 0.431kg
- Leveranshöjd: 53mm
- Leveransbredd: 155mm
- Leveranslängd: 249mm
- UPC: 703952250003

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER

Introduktion

Tack för att du valt LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa din säkerhet och effektiviteten hos produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder boresighter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll boresighter utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Behandla alltid lasern som en potentiell fara. Undvik direkt ögonexponering för laserstrålen.
- Använd boresighter i en kontrollerad miljö där du kan hantera belysningsförhållandena.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuell skada eller slitage innan användning.
- Om du märker någon funktionsstörning eller skada, avbryt användningen omedelbart och konsultera tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Rikta inte lasern mot människor, djur eller reflekterande ytor.
- Se alltid till att eldvapnet är oladdat innan du fäster boresighter.
- Följ alla lokala och nationella lagar angående användning av laseranordningar och eldvapen.
- Använd boresighter endast med eldvapen som är kompatibla med de medföljande adaptrarna.
- Se till att alla komponenter, inklusive batterier, är korrekt och säkert installerade.
- När du justerar siktet, gör det försiktigt för att undvika plötsliga rörelser som kan leda till olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att eldvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla komponenter: boresighter, adaptrar, Oringar och laser mål.

2. Installation:

- Välj den lämpliga adaptern för din kaliber.
- Fäst adaptern på boresighter.
- Sätt in boresighter i pipan på eldvapnet, och se till att den är korrekt positionerad och centrerad.

3. Inställning:

- Placera det speciella laser målet 25 fot bort från din skjutposition.
- Sätt på boresighter genom att sätta i de nödvändiga batterierna (enligt specifikationerna för varje modell).
- Rikta lasern mot målet och justera siktet tills korshålen är i linje med laserpricken.

4. Justering av siktet:

- Gör precisa justeringar av siktet för att säkerställa korrekt inriktning med lasern.
- Kontrollera inriktningen periodiskt för att bekräfta att den förblir korrekt.

5. Slutkontroller:

- Efter justeringar, kontrollera att eldvapnet fortfarande är oladdat och säkert innan hantering.
- Förvara boresighter i sin plastförvaringslåda när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera boresighter och dess komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Batterier ska återvinnas eller kasseras på rätt sätt för att förhindra miljöskador.
- Släng inte produkten i hushållsavfall; kontrollera för särskilda kassering eller återvinningsprogram i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller stöd angående LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller dokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din LASER BORESIGHTER SITELITE SL500 ULTRAMAG LASER BORESIGHTER. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se