

M1 GARAND OPERATING ROD SPRING - FULTON ARMORY M1 OP ROD SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Charging Handle](#) > [Fjädrar](#)

Säkerställer Pålitlig Matning & Utdragning

Återställer pålitliga utdragnings- och matningscykler till en Garand som har en sliten eller böjd fjäder. Tillverkad enligt original USGI-specifikationer, och perfekt för att återge "fjädern" i ett gammalt gevär. Ha en reserv till hands som backup.



Produktinformation

- Namn: [FULTON ARMORY M1 OP ROD SPRING](#)
- Tillverkare: [FULTON ARMORY](#)
- Produktnr: 100005274
- Tillv.nr.: FA-A211-G
- Modell: M1 Garand
- Vapentyp: Springfield
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 196mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för M1 Garand Operating Rod Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för M1 Garand Operating Rod Spring

Introduktion

Tack för att du valt M1 Garand Operating Rod Spring från Fulton Armory. Denna produkt är utformad för att återställa pålitliga utdragnings och matningscykler till din M1 Garandrifle. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ korrekt installation och användning för att undvika potentiella faror.
- Inspektera regelbundet fjädern för slitage innan användning.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, sök professionell hjälp.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar fjädern för att skydda dina ögon från potentiellt skräp.
- Hantera fjädern med försiktighet för att undvika klämning eller skador.
- Använd inte fjädern om den visar tecken på skada, såsom knick eller brott.
- Säkerställ att riflen är oladdad och riktad i en säker riktning innan installation.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för din M1 Garandrifle när du byter fjädern.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att din arbetsyta är ren och fri från distraktioner.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel och eventuell annan utrustning som krävs.

2. Installationssteg:

- Verifiera att M1 Garandriflen är oladdad.
- Ta bort den befintliga operating rod spring från riflen. Konsultera riflens användarmanual för specifika avlägsningsinstruktioner.
- Inspektera området för eventuella skräp eller hinder.
- Sätt försiktigt in den nya M1 Garand Operating Rod Spring i det avsedda området.
- Säkerställ att fjädern sitter korrekt och säkert.
- Montera tillbaka eventuella delar som togs bort under installationsprocessen.

3. Användning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att riflen fungerar smidigt.
- Rengör och underhåll regelbundet din rifle, inklusive den nya fjädern, för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort alla gamla eller skadade fjädrar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte fjädrar i vanligt hushållsavfall om de bedöms som farliga.
- Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående M1 Garand Operating Rod Spring, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din M1 Garand Operating Rod Spring. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se