

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - #22 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

Shell plates for Lock-N-Load AP and Pro-Jector are available to fit most calibers. Each shell plate will also hold additional calibers with the same case head dimensions. Current shell plates are designed to fit Lock-N-Load AP (both EZ-Ject and wire ejector models) and Pro-Jector presses. These shell plates require the purchase of the 749-012-552 Hornady Auto press retrofit kit if your press still has the OLD STYLE SPRING TYPE CARTRIDGE CASE EJECTOR SYSTEM. If you have any questions please contact your Sinclair tech 800-717-8211. View Hornady Shellplate Chart.



Attributes

- Name: #22 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 100011710
- Mfr. No.: 392622
- Style: Press Type
- Delivery weight: 0.106kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 090255926224

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22](#)
- [English: LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #22](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Talerze do Nabojów LOCKNLOAD AP](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #22](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #22](#)

Sicherheitshinweise für die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22! Diese Patronenplatte ist für die Verwendung mit der LockNLoad AP und ProJector Presse konzipiert. Um die Sicherheit und optimale Leistung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Presse vollständig gelesen haben, bevor Sie die Shellplate installieren.
- Verwenden Sie die Shellplate nur für die empfohlenen Kaliber und Hülsenbodenmaße.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung an der Shellplate.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Shellplate nur mit der HORNADY LockNLoad AP oder ProJector Presse.
- Achten Sie darauf, dass die Presse mit dem richtigen EjectorSystem ausgestattet ist. Wenn Ihre Presse das alte federbelastete Auswerfersystem hat, erwerben Sie bitte das Hornady Auto Press RetrofitKit (749012552).
- Verwenden Sie keine beschädigten oder verschlissenen Patronenplatten, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
2. Entfernen Sie die vorhandene Shellplate, falls erforderlich.
3. Setzen Sie die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22 in die Halterung ein, bis sie einrastet.
4. Überprüfen Sie, ob die Shellplate sicher befestigt ist, bevor Sie die Presse wieder in Betrieb nehmen.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Shellplate ordnungsgemäß installiert und in gutem Zustand ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Patrone und das richtige Kaliber verwenden.
- Befolgen Sie die Anweisungen Ihrer Presse zum Laden und Entladen von Patronen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Presse gelangen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22 gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von HORNADY oder an einen autorisierten Fachhändler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der HORNADY LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22 ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Ladeerlebnis zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Updates oder Rückrufinformationen zu achten, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and disposal instructions to ensure your safety and the effective operation of your product. Please read this guide carefully before using the shell plate.

General Safety Guidelines

- Ensure you understand all safety instructions before using the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22.
- Always handle the shell plate with care to avoid injury.
- Keep the shell plate out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the shell plate for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment and ammunition.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when operating the press.
- Avoid wearing loose clothing or accessories that could get caught in the machinery.
- Ensure that the work area is clean and free from obstructions.
- Do not exceed the recommended caliber specifications for the shell plate.
- Never attempt to modify the shell plate or press in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Be cautious when handling ammunition and ensure it is stored safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the press is turned off and unplugged before installation.
- Remove any existing shell plate from the press by following the manufacturer's instructions.
- Align the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22 with the press mounting area.
- Secure the shell plate in place according to the manufacturer's guidelines.
- If your press has the OLD STYLE SPRING TYPE CARTRIDGE CASE EJECTOR SYSTEM, purchase the 749012552 Hornady Auto press retrofit kit for compatibility.

2. Usage

- Before starting, doublecheck that the shell plate is securely attached to the press.
- Load the appropriate caliber into the shell plate, ensuring it fits correctly.
- Follow the press's operational instructions for reloading.
- Monitor the operation closely for any unusual sounds or movements.
- If any issues arise, stop using the press immediately and consult the troubleshooting section of the press manual.

Disposal Instructions

- Dispose of the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22 in accordance with local regulations.
- If the shell plate is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents harm to the environment.
- Recycle materials when possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22, please contact your Sinclair tech at 8007178211. You can also view the Hornady Shellplate Chart for additional information.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the LOCKNLOAD AP SHELLPLATE #22. Always stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for choosing our product, and happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #22

Introducción

Gracias por elegir el LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #22. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo al recargar cartuchos. Sin embargo, es importante utilizarlo de manera segura. Esta guía proporciona instrucciones y precauciones que debes seguir para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, al manipular materiales y herramientas.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Si observas algún daño en el producto, no lo uses y contacta a un técnico calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:** El uso inadecuado del shellplate puede causar lesiones. Asegúrate de que el shellplate esté correctamente instalado antes de usarlo.
- **Uso de la Prensa:** Asegúrate de que la prensa LockNLoad AP esté en buen estado y que todas las piezas estén correctamente ensambladas.
- **Manejo de Cartuchos:** Ten cuidado al manipular cartuchos y asegúrate de que estén correctamente alineados en el shellplate.
- **Condiciones Ambientales:** Utiliza el shellplate en un área bien ventilada y evita condiciones extremas de temperatura y humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Shellplate:

- Asegúrate de que la prensa esté desconectada de la fuente de energía.
- Retira cualquier shellplate anterior y limpia la superficie de montaje.
- Coloca el nuevo shellplate en su lugar y asegúralo según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el shellplate esté bien fijado y no presente movimiento.

2. Uso del Shellplate:

- Conecta la prensa a la fuente de energía.
- Coloca los cartuchos en el shellplate, asegurándote de que estén alineados correctamente.
- Realiza un ciclo de prueba sin cartuchos para asegurarte de que todo funcione adecuadamente.
- Comienza a recargar siguiendo las instrucciones de recarga de tu manual.

3. Mantenimiento:

- Limpia el shellplate regularmente para evitar acumulaciones de residuos.
- Inspecciona el shellplate y la prensa antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
- No arrojes el producto en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #22, contacta a un técnico calificado o a un representante de servicio al cliente. Asegúrate de tener el número de modelo y cualquier información relacionada a mano para recibir asistencia más efectiva.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de un proceso de recarga seguro y eficiente.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Talerze do Nabojów LOCKNLOAD AP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup talerzy do nabojów LOCKNLOAD AP. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie informacji na temat jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych wytycznych, aby zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem talerzy do nabojów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem używania talerzy do nabojów, upewnij się, że są one zgodne z Twoim modelem prasy LockNLoad AP lub ProJector.
- Regularnie sprawdzaj talerze pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, nie używaj produktu.
- Przechowuj talerze w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Używaj talerzy wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie próbuj modyfikować ani naprawiać ich samodzielnie.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Talerze do nabojów są przeznaczone do użycia z prasami LockNLoad AP oraz ProJector. Upewnij się, że Twoja prasa jest w dobrym stanie technicznym.
- Jeśli Twoja prasa korzysta ze STAREGO SYSTEMU WYRZUTU ŁUSEK Z SPRING TYPE, musisz zakupić zestaw modernizacyjny 749012552 Hornady Auto.
- Zawsze stosuj okulary ochronne i rękawice podczas pracy z talerzami do nabojów, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Przechowuj talerze w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niepełnoletnich.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Talerzy do Nabojów

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona i nie jest pod napięciem.
- Zdejmij stary talerz, jeśli jest zainstalowany, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj nowy talerz, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony i zabezpieczony.
- Sprawdź, czy talerz działa płynnie przed rozpoczęciem produkcji nabojów.

2. Użytkowanie Talerzy do Nabojów

- Używaj talerzy zgodnie z ich przeznaczeniem, zgodnie z instrukcją użytkowania Twojej prasy.
- Monitoruj proces ładowania i upewnij się, że nie występują nieprawidłowości.
- W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, zatrzymaj pracę i sprawdź talerz oraz prasę.

Instrukcje Utylizacji

- Talerze do nabojów, które są uszkodzone lub nieużywane, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj talerzy do ognia ani nie wystawiaj ich na wysokie temperatury, ponieważ mogą się one stopić lub wybuchnąć.
- Jeśli masz wątpliwości co do utylizacji, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania talerzy do nabojów LOCKNLOAD AP, prosimy o kontakt z odpowiednim technikiem lub serwisem wsparcia. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim władzom.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z talerzy do nabojów LOCKNLOAD AP. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych sesji ładowania!

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #22

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE från Hornady. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv upplevelse vid användning av din LockNLoad AP eller ProJector press. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning. Skador på skalplattan kan leda till farliga situationer.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera riskerna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med pressar och skalplattor.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskinen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan du börjar använda pressen.
- Använd endast skalplattor som är avsedda för din specifika kaliber.
- Om din press har det gamla fjädertyp hylsdragarsystemet, se till att du installerar Hornady Auto press retrofittningskit (749012552) innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplatta:

- Stäng av pressen och koppla bort strömkällan.
- Ta bort den befintliga skalplattan genom att lossa skruvarna.
- Placera den nya skalplattan på plats och se till att den är korrekt justerad.
- Fäst skalplattan med skruvarna och kontrollera att den sitter ordentligt.

2. Användning av pressen:

- Sätt på skyddsglasögon och handskar.
- Kontrollera att inga föremål blockerar pressens rörelse.
- Fyll på hylsor enligt tillverkarens instruktioner.
- Följ säkerhetsåtgärderna noggrant under hela processen.

Avfallshantering

- Kassera eventuella defekta eller skadade delar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du slänger förpackningar och andra material.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din lokala Sinclairtekniker eller besök Hornadys officiella webbplats för support och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE och minimera riskerna i samband med dess användning. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt arbete med ammunition.

Návod na bezpečné použití LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #22

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu nábojnic LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #22. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace pro správnou instalaci a používání produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tj. pro výrobu nábojnic na strojích LockNLoad AP a ProJector.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se výroby nábojnic.
- V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací zkontrolujte, zda je váš stroj kompatibilní s nábojnici LOCKNLOAD AP.
- Pokud váš stroj používá starý typ vyhazovače nábojů na základě pružiny, je nutné zakoupit sadu na retrofitting 749012552.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované nábojnice.
- Při manipulaci s nábojnici noste ochranné brýle a rukavice.
- Při práci s nábojnici se vyhněte otevřenému ohni a zdrojům tepla.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava stroje:

- Ujistěte se, že je stroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte všechny stávající nábojnice a příslušenství ze stroje.

2. Instalace nábojnic:

- Vložte nábojnice LOCKNLOAD AP do příslušného držáku stroje.
- Zkontrolujte, zda jsou nábojnice správně usazeny a zajištěny.

3. Použití stroje:

- Zapněte stroj a nastavte požadovanou ráži.
- Sledujte proces výroby a ujistěte se, že nedochází k žádným problémům.
- Po dokončení výroby nábojnic stroj vypněte a odpojte.

Pokyny pro likvidaci

- Použité nebo poškozené nábojnice likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte nábojnice do běžného odpadu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty produktu řádně zlikvidovány a nezpůsobují žádné nebezpečí pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřebné pomoci se obraťte na odborníka. Pro více informací o bezpečnosti výrobků a aktuálních upozorněních na stažení navštivte platformu Safety Gate EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání nábojnic LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #22. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědné používání našich produktů.