

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #22 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #22 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 100011710
- Tillv.nr.: 392622
- Patron: -
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.106kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 114mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 090255926224

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #22](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #22

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE från Hornady. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv upplevelse vid användning av din LockNLoad AP eller ProJector press. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning. Skador på skalplattan kan leda till farliga situationer.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera riskerna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med pressar och skalplattor.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskinen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan du börjar använda pressen.
- Använd endast skalplattor som är avsedda för din specifika kaliber.
- Om din press har det gamla fjädertyp hylsdragarsystemet, se till att du installerar Hornady Auto press retrofittningskit (749012552) innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplatta:

- Stäng av pressen och koppla bort strömkällan.
- Ta bort den befintliga skalplattan genom att lossa skruvarna.
- Placera den nya skalplattan på plats och se till att den är korrekt justerad.
- Fäst skalplattan med skruvarna och kontrollera att den sitter ordentligt.

2. Användning av pressen:

- Sätt på skyddsglasögon och handskar.
- Kontrollera att inga föremål blockerar pressens rörelse.
- Fyll på hylsor enligt tillverkarens instruktioner.
- Följ säkerhetsåtgärderna noggrant under hela processen.

Avfallshantering

- Kassera eventuella defekta eller skadade delar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du slänger förpackningar och andra material.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din lokala Sinclairtekniker eller besök Hornadys officiella webbplats för support och resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE och minimera riskerna i samband med dess användning. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt arbete med ammunition.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se