

V3 BALLISTIC CHRONOGRAPH WITH HARD CASE - MAGNETOSPEED

V3 BALLISTIC CHRONOGRAPH W/ HARD CASE

[Skytte](#) > [Range Gear](#) > [Kronografer](#)

V3 MagnetoSpeed har: Förbättrad display Ett tre-knapps meny system (ersätter den gamla vippströmbrytaren) Batterialternativ är; (1) 9-Volt eller (2) CR123 (ersätter 4 AAA-batterier) Lättåtkomligt batterifack, ingen skruvmejsel behövs för att byta batterier Förbättrade skjutlägen, med möjlighet att nu fungera med luftgevär Ladda ner firmwareuppdateringar Avancerad datalogging och felsökningsmöjligheter Mer kompakt och robust displayhölje Snabbskjutläge med skottfrekvens Omdesignad bajonett Robust remsystem; med metallspänne och triad tumskruv Samma beprövade MagnetoSpeed-teknologi, men med uppdaterad sensordesign Snygg ny profil och färgschema Ny remfäste för att möjliggöra framtida alternativa fästealternativ Tillagda dubbel-/redundanta datapunkter



Produktinformation

- Namn: [MAGNETOSPEED V3 BALLISTIC CHRONOGRAPH W/ HARD CASE](#)
- Tillverkare: [MAGNETOSPEED](#)
- Produktnr: 100014631
- Tillv.nr.: MS_V3_HC
- Stil: Chronograph
- Leveransvikt: 1.315kg
- Leveranshöjd: 762mm
- Leveransbredd: 315mm
- Leveranslängd: 371mm
- UPC: 855036004023

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [V3 Ballistic Chronograph Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

V3 Ballistic Chronograph Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt V3 Ballistic Chronograph med hård väska från MagnetoSpeed. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och underhåll av din chronograph. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produkt Säkerhet:** Denna produkt är utformad för säker användning. Se till att följa alla instruktioner och riktlinjer för att minimera eventuella risker.
- **Förbättrade Återkallelser:** I det osannolika fallet av en produktåterkallelse kommer du att få standardiserade meddelanden och åtgärder utan kostnad.
- **Online Shopping:** Om du har köpt produkten online har du rätt till samma säkerhetsåtgärder som om du köpt den i en fysisk butik.
- **Särskilt Konsumentskydd:** Extra försiktighetsåtgärder bör vidtas när produkten används i närheten av barn och sårbara individer.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten för hjälp.
- **Snabba Meddelanden:** Håll dig informerad om produkt säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Åldersbegränsningar:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn under 14 år utan vuxen övervakning.
- **Batterisäkerhet:**
 - Använd endast angivna batterityper (1 x 9Volt eller 2 x CR123).
 - Blanda inte gamla och nya batterier eller olika batterityper.
 - Kassera batterier på rätt sätt enligt lokala regler.
- **Miljömässiga Hänsyn:**
 - Undvik att använda chronographen under extrema väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn, snö eller extrem värme).
 - Håll enheten borta från fukt och direkt solljus.
- **Fysisk Säkerhet:**
 - Se till att chronographen är ordentligt monterad och stabil under användning.
 - Rikta inte enheten mot människor eller djur när den är i drift.
- **Hanteringsåtgärder:**
 - Hantera enheten varsamt för att undvika skador.
 - Försök inte att demontera eller reparera produkten själv.

Instruktioner för installation och användning

1. **Uppackning:** Ta försiktigt bort chronographen och tillbehören från förpackningen. Kontrollera för eventuell synlig skada.
2. **Batteriinstallation:**
 - Öppna batterifacket.
 - Sätt i 9Voltbatteriet eller två CR123batterier, och se till att polariteten är korrekt.
 - Stäng batterifacket ordentligt.
3. **Installation:**
 - Placera chronographen på en stabil yta borta från hinder.
 - Se till att displayen är vänd mot användaren för enkel synlighet.
4. **Drift:**
 - Slå på enheten med hjälp av det treknapps meny systemet.
 - Välj önskat skjutläge med hjälp av menyvalen.
 - Se till att chronographen är korrekt justerad med projektilens bana för exakta mätningar.
5. **Dataregistrering:**
 - Använd den avancerade dataregistreringsfunktionen för att spåra prestanda.
 - Anslut till en kompatibel enhet för firmwareuppdateringar och felsökning om det behövs.

Kassationsinstruktioner

- **Batterikassering:** Kassera batterier enligt lokala regler. Släng inte batterier i hushållsavfall.
- **Produktkassering:** När chronographen når slutet av sin livslängd, kassera den i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall. Släng den inte i vanlig soptunna.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor, bekymmer eller säkerhetsfrågor, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för hjälp. Se till att ha dina produktuppgifter redo för en mer effektiv respons.

Tack för att du uppmärksammat dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din V3 Ballistic Chronograph.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se