

AK-47 3/4" CHEEK RISER - MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 PLUM

Tool-less clip-on cheek risers for the MOE AK and Zhukov-S Stocks. Gives the user the option to raise the cheek weld .75 inches in height. Will not interfere with storage access on MOE Stock or the folding mechanism on the Zhukov-S Stock.



Attributes

- Name: MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 PLUM
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016664
- Mfr. No.: MAG447-PLM
- Finish: Plum
- Make: AK-74,AK-47
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.073kg
- UPC: 840815100713

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AK47 3/4" Wangenstütze Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AK47 3/4" Cheek Riser Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 3/4"](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le riser de joue AK47 3/4"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Poggia Guancia AK47 3/4"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa AK47 3/4" Cheek Riser](#)
- [Suomi: AK47 3/4" Poskipakan Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: AK47 3/4" Kindstöd Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: AK47 3/4" Cheek Riser Bezpečnostní Pokyny](#)

AK47 3/4" Wangenstütze Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die AK47 3/4" Wangenstütze von MAGPUL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine komfortable Wangenauflage bietet. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Leitfaden zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe die Anweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem spezifischen Schaft (MOE AK oder ZhukovS) kompatibel ist.
- Überprüfe regelmäßig die Wangenstütze auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Wangenstütze sicher befestigt ist, bevor du deine Feuerwaffe verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlene Höheneinstellung von 0,75 Zoll.
- Vermeide die Verwendung der Wangenstütze, während die Feuerwaffe in einer Lagerposition ist oder wenn sie gefaltet ist (für ZhukovS Schäfte).
- Modifiziere die Wangenstütze in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Wenn du Unbehagen oder Schwierigkeiten beim Zielen verspürst, stelle die Nutzung ein und suche Hilfe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Entferne die Wangenstütze aus der Verpackung.** Überprüfe das Produkt auf sichtbare Schäden.
2. **Richte die Wangenstütze an dem vorgesehenen Befestigungspunkt deines Schaftes aus.** Stelle sicher, dass die Stütze fest am Schaft anliegt.
3. **Drücke fest, um die Stütze an ihrem Platz zu clippen.** Stelle sicher, dass sie sicher befestigt ist und sich nicht bewegt.
4. **Überprüfe die Installation.** Ziehe sanft an der Stütze, um zu bestätigen, dass sie sicher befestigt ist.

Nutzung

- **Höheneinstellung:** Die Wangenstütze kann so eingestellt werden, dass die Wangenauflage um 0,75 Zoll erhöht wird. Stelle sicher, dass die Einstellung die Funktionalität des Schaftes nicht beeinträchtigt.
- **Schießposition:** Positioniere dein Gesicht bequem gegen die Stütze, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung mit den Visierungen zu gewährleisten.
- **Nach der Nutzung:** Überprüfe die Wangenstütze nach jeder Nutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Wangenstütze gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Verbrenne das Produkt nicht, da es schädliche Chemikalien freisetzen kann.
- Wenn die Wangenstütze über Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, sie an einer dafür vorgesehenen Stelle zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der AK47 3/4" Wangenstütze besuche bitte die offizielle MAGPULWebsite oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner AK47 3/4" Wangenstütze gewährleisten. Danke für dein Engagement für Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

AK47 3/4" Cheek Riser Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AK47 3/4" Cheek Riser from MAGPUL. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a comfortable cheek weld. It is essential to follow the safety guidelines and instructions provided in this guide to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the product is compatible with your specific stock (MOE AK or ZhukovS).
- Regularly inspect the cheek riser for any signs of damage or wear before each use.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cheek riser is securely attached before using your firearm.
- Do not exceed the recommended height adjustment of 0.75 inches.
- Avoid using the cheek riser while the firearm is in a storage position or when it is folded (for ZhukovS Stocks).
- Do not modify the cheek riser in any way, as this may compromise safety and functionality.
- If you experience discomfort or difficulty in aiming, discontinue use and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Remove the cheek riser from the packaging.** Inspect the product for any visible damage.
2. **Align the cheek riser with the designated attachment point on your stock.** Ensure the riser fits snugly against the stock.
3. **Press firmly to clip the riser into place.** Ensure that it is securely fastened and does not move.
4. **Check the installation.** Gently tug on the riser to confirm it is securely attached.

Usage

- **Adjusting the Height:** The cheek riser can be adjusted to raise the cheek weld by 0.75 inches. Ensure that the adjustment does not interfere with the functionality of the stock.
- **Shooting Position:** When in use, position your face comfortably against the riser to ensure proper alignment with the sights.
- **PostUse Inspection:** After each use, inspect the cheek riser for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the cheek riser in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not burn the product, as it may release harmful chemicals.
- If the cheek riser is damaged beyond use, consider recycling it at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and usage of the AK47 3/4" Cheek Riser, please refer to the official MAGPUL website or contact your local distributor for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AK47 3/4" Cheek Riser. Thank you for your commitment to safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 3/4"

Introducción

Gracias por elegir el Elevador de Mejilla AK47 3/4" de MAGPUL. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un contacto cómodo con la mejilla. Es esencial seguir las pautas de seguridad e instrucciones proporcionadas en esta guía para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu culata específica (MOE AK o ZhukovS).
- Inspecciona regularmente el elevador de mejilla en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el elevador de mejilla esté bien sujeto antes de usar tu arma de fuego.
- No excedas la altura de ajuste recomendada de 0.75 pulgadas.
- Evita usar el elevador de mejilla mientras el arma de fuego esté en posición de almacenamiento o cuando esté plegada (para culatas ZhukovS).
- No modifiques el elevador de mejilla de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y funcionalidad.
- Si experimentas incomodidad o dificultad para apuntar, interrumpe el uso y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. **Retira el elevador de mejilla del empaque.** Inspecciona el producto en busca de daños visibles.
2. **Alinea el elevador de mejilla con el punto de sujeción designado en tu culata.** Asegúrate de que el elevador encaje bien contra la culata.
3. **Presiona firmemente para colocar el elevador en su lugar.** Asegúrate de que esté bien sujeto y no se mueva.
4. **Verifica la instalación.** Tira suavemente del elevador para confirmar que esté bien sujeto.

Uso

- **Ajustando la Altura:** El elevador de mejilla se puede ajustar para elevar el contacto con la mejilla 0.75 pulgadas. Asegúrate de que el ajuste no interfiera con la funcionalidad de la culata.
- **Posición de Tiro:** Cuando esté en uso, coloca tu cara cómodamente contra el elevador para asegurar una correcta alineación con las miras.
- **Inspección PostUso:** Después de cada uso, inspecciona el elevador de mejilla en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el elevador de mejilla de acuerdo con las regulaciones locales para residuos plásticos.
- No quemes el producto, ya que puede liberar sustancias químicas dañinas.
- Si el elevador de mejilla está dañado más allá de su uso, considera reciclarlo en una instalación designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso del Elevador de Mejilla AK47 3/4", consulta el sitio web oficial de MAGPUL o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Elevador de Mejilla AK47 3/4". Gracias por tu compromiso con la seguridad y el uso responsable de armas de fuego.

Guide de sécurité pour le riser de joue AK47 3/4"

Introduction

Merci d'avoir choisi le riser de joue AK47 3/4" de MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un confort optimal pour votre joue. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions fournies dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Lisez et comprenez toujours les instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre crosse spécifique (MOE AK ou ZhukovS).
- Inspectez régulièrement le riser de joue pour toute signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le riser de joue est solidement fixé avant d'utiliser votre arme à feu.
- Ne dépassez pas la hauteur d'ajustement recommandée de 0,75 pouces.
- Évitez d'utiliser le riser de joue lorsque l'arme à feu est en position de stockage ou lorsqu'elle est repliée (pour les crosses ZhukovS).
- Ne modifiez pas le riser de joue de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Si vous ressentez un inconfort ou des difficultés à viser, cessez l'utilisation et demandez de l'aide.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Retirez le riser de joue de l'emballage.** Inspectez le produit pour tout dommage visible.
2. **Alignez le riser de joue avec le point de fixation désigné sur votre crosse.** Assurez-vous que le riser s'adapte bien contre la crosse.
3. **Appuyez fermement pour clipser le riser en place.** Assurez-vous qu'il est solidement fixé et ne bouge pas.
4. **Vérifiez l'installation.** Tirez doucement sur le riser pour confirmer qu'il est bien attaché.

Utilisation

- **Ajustement de la hauteur :** Le riser de joue peut être ajusté pour surélever la joue de 0,75 pouces. Assurez-vous que l'ajustement n'interfère pas avec la fonctionnalité de la crosse.
- **Position de tir :** Lorsque vous l'utilisez, positionnez votre visage confortablement contre le riser pour assurer un bon alignement avec les organes de visée.
- **Inspection après utilisation :** Après chaque utilisation, inspectez le riser de joue pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du riser de joue conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Ne brûlez pas le produit, car cela pourrait libérer des produits chimiques nocifs.
- Si le riser de joue est endommagé au-delà de l'utilisation, envisagez de le recycler dans une installation désignée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du riser de joue AK47 3/4", veuillez consulter le site Web officiel de MAGPUL ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre arme à feu AK47 3/4". Merci de votre engagement envers la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Poggia Guancia AK47 3/4"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Poggia Guancia AK47 3/4" di MAGPUL. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un appoggio confortevole per la guancia. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo specifico calcio (MOE AK o ZhukovS).
- Ispeziona regolarmente il poggia guancia per eventuali segni di danno o usura prima di ogni utilizzo.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il poggia guancia sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non superare l'altezza di regolazione raccomandata di 0,75 pollici.
- Evita di utilizzare il poggia guancia mentre l'arma è in posizione di stoccaggio o quando è piegata (per i calci ZhukovS).
- Non modificare il poggia guancia in alcun modo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Se avverti disagio o difficoltà nel mirare, interrompi l'uso e cerca assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Rimuovi il poggia guancia dall'imballaggio.** Ispeziona il prodotto per eventuali danni visibili.
2. **Allinea il poggia guancia con il punto di attacco designato sul tuo calcio.** Assicurati che il riser si adatti perfettamente contro il calcio.
3. **Premi saldamente per clipparlo in posizione.** Assicurati che sia fissato saldamente e non si muova.
4. **Controlla l'installazione.** Tira delicatamente il riser per confermare che sia saldamente attaccato.

Uso

- **Regolazione dell'Altezza:** Il poggia guancia può essere regolato per sollevare l'appoggio della guancia di 0,75 pollici. Assicurati che la regolazione non interferisca con la funzionalità del calcio.
- **Posizione di Tiro:** Quando in uso, posiziona il viso comodamente contro il riser per garantire un allineamento corretto con i mirini.
- **Ispezione PostUso:** Dopo ogni utilizzo, ispeziona il poggia guancia per eventuali segni di usura o danno.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il poggia guancia in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non bruciare il prodotto, in quanto potrebbe rilasciare sostanze chimiche nocive.
- Se il poggia guancia è danneggiato oltre l'uso, considera di riciclarlo presso un impianto designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del Poggia Guancia AK47 3/4", ti invitiamo a consultare il sito web ufficiale di MAGPUL o a contattare il tuo distributore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Poggia Guancia AK47 3/4". Grazie per il tuo impegno nella sicurezza e nell'uso responsabile delle armi.

Instrukcja Bezpieczeństwa AK47 3/4" Cheek Riser

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AK47 3/4" Cheek Riser od MAGPUL. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie, zapewniając wygodne oparcie policzka. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych i instrukcji zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i rozumiej instrukcje przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoją konkretną kolbą (MOE AK lub ZhukovS).
- Regularnie sprawdzaj riser policzkowy pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że riser policzkowy jest pewnie przymocowany przed użyciem broni palnej.
- Nie przekraczaj zalecanej wysokości regulacji wynoszącej 0,75 cala.
- Unikaj używania risera policzkowego, gdy broń jest w pozycji przechowywania lub gdy jest złożona (dla kolb ZhukovS).
- Nie modyfikuj risera policzkowego w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort lub trudności w celowaniu, zaprzestań używania i poszukaj pomocy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Usuń riser policzkowy z opakowania.** Sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń.
2. **Dopasuj riser policzkowy do wyznaczonego punktu mocowania na swojej kolbie.** Upewnij się, że riser dobrze przylega do kolby.
3. **Naciśnij mocno, aby zablokować riser na miejscu.** Upewnij się, że jest pewnie przymocowany i nie porusza się.
4. **Sprawdź instalację.** Delikatnie pociągnij za riser, aby potwierdzić, że jest pewnie zamocowany.

Użytkowanie

- **Regulacja Wysokości:** Riser policzkowy można regulować, aby podnieść oparcie policzka o 0,75 cala. Upewnij się, że regulacja nie wpływa na funkcjonalność kolby.
- **Pozycja Strzelecka:** Gdy używasz risera, ustaw swoją twarz wygodnie w kontakcie z riserem, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie z celownikami.
- **Inspekcja Po Użyciu:** Po każdym użyciu sprawdź riser policzkowy pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj riser policzkowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie pal produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje chemiczne.
- Jeśli riser policzkowy jest uszkodzony ponad możliwość użycia, rozważ jego recykling w wyznaczonej placówce.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania AK47 3/4" Cheek Riser, odwiedź oficjalną stronę internetową MAGPUL lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z AK47 3/4" Cheek Riser. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i odpowiedzialne korzystanie z broni palnej.

AK47 3/4" Poskipakan Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGPULin AK47 3/4" poskipakan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla mukavan poskipakan. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva tietyn tukisi (MOE AK tai ZhukovS) kanssa.
- Tarkista säännöllisesti poskipakka vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että poskipakka on tiukasti kiinnitetty ennen kuin käytät asetta.
- Älä ylitä suositeltua korkeussäätöä 0,75 tuumaa.
- Vältä poskipakan käyttöä, kun ase on säilytysasennossa tai kun se on taitettuna (ZhukovStukien kohdalla).
- Älä muokkaa poskipakkaa millään tavalla, sillä se voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Jos tunnet epämukavuutta tai vaikeuksia tähtäämisessä, lopeta käyttö ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Poista poskipakka pakkauksesta.** Tarkista tuote näkyvien vaurioiden varalta.
2. **Aseta poskipakka oikeaan kiinnityspisteeseen tukissasi.** Varmista, että riser istuu tiukasti tukia vasten.
3. **Paina lujasti, jotta riser napsahtaa paikoilleen.** Varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty eikä liiku.
4. **Tarkista asennus.** Vedä kevyesti riserista varmistaaksesi, että se on tiukasti kiinnitetty.

Käyttö

- **Korkeuden säätäminen:** Poskipakkaa voidaan säätää nostamaan poskipakan korkeutta 0,75 tuumaa. Varmista, että säätö ei häiritse tukin toimintaa.
- **Ampumaasento:** Käytön aikana aseta kasvosi mukavasti riseriä vasten varmistaaksesi oikean kohdistuksen tähtäimien kanssa.
- **Käytön jälkeinen tarkastus:** Tarkista poskipakka jokaisen käytön jälkeen kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.

Hävitysohjeet

- Hävitä poskipakka paikallisten muovijätteen hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia kemikaaleja.
- Jos poskipakka on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse sen kierrättämistä asianmukaisessa laitoksessa.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AK47 3/4" poskipakan turvallisuudesta ja käytöstä, voit viitata viralliseen MAGPULin verkkosivustoon tai ottaa yhteyttä paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AK47 3/4" poskipakan kanssa. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen ja vastuulliseen aseiden käyttöön.

AK47 3/4" Kindstöd Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt AK47 3/4" Kindstöd från MAGPUL. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att ge en bekväm kindkontakt. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som anges i denna guide för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder produkten.
- Säkerställ att produkten är kompatibel med din specifika kolv (MOE AK eller ZhukovS).
- Inspektera regelbundet kindstödet för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att kindstödet är ordentligt fäst innan du använder ditt vapen.
- Överskrid inte den rekommenderade höjdjusteringen på 0,75 tum.
- Undvik att använda kindstödet när vapnet är i ett förvaringsläge eller när det är ihopfällt (för ZhukovS kolvar).
- Modifiera inte kindstödet på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och funktionaliteten.
- Om du upplever obehag eller svårigheter att sikta, avbryt användningen och sök hjälp.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Ta bort kindstödet från förpackningen.** Inspektera produkten för eventuella synliga skador.
2. **Justera kindstödet med den angivna fästpunkten på din kolv.** Se till att risern passar tätt mot kolven.
3. **Tryck fast för att klippa risern på plats.** Se till att den är ordentligt fäst och inte rör sig.
4. **Kontrollera installationen.** Dra försiktigt i risern för att bekräfta att den är ordentligt fäst.

Användning

- **Justering av Höjd:** Kindstödet kan justeras för att höja kindkontakten med 0,75 tum. Se till att justeringen inte stör kolvens funktionalitet.
- **Skjutposition:** När det används, placera ditt ansikte bekvämt mot risern för att säkerställa korrekt inriktning med sikten.
- **Inspektion efter Användning:** Efter varje användning, inspektera kindstödet för eventuella tecken på slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera kindstödet i enlighet med lokala föreskrifter för plastavfall.
- Bränn inte produkten, eftersom det kan frigöra skadliga kemikalier.
- Om kindstödet är skadat bortom användning, överväg att återvinna det på en angiven anläggning.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av AK47 3/4" Kindstödet, vänligen hänvisa till den officiella MAGPULwebbplatsen eller kontakta din lokala distributör för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt AK47 3/4" Kindstöd. Tack för ditt engagemang för säkerhet och ansvarsfull användning av vapen.

AK47 3/4" Cheek Riser Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK47 3/4" Cheek Riser od společnosti MAGPUL. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše střelecké zážitky tím, že poskytuje pohodlnou oporu pro líc. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v této příručce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny před použitím produktu.
- Zajistěte, aby byl produkt kompatibilní s vaší konkrétní pažbou (MOE AK nebo ZhukovS).
- Pravidelně kontrolujte lícni podložku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Uchovávejte produkt na chladném a suchém místě, daleko od přímého slunečního světla a extrémních teplot.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Ujistěte se, že je lícni podložka bezpečně připevněna před použitím vaší zbraně.
- Nepřekračujte doporučené nastavení výšky 0,75 palce.
- Vyhněte se používání lícni podložky, když je zbraň v úložné poloze nebo když je složená (pro pažby ZhukovS).
- Nemeňte lícni podložku žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.
- Pokud pocítíte nepohodlí nebo potíže při míření, přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Instalace

1. **Odstraňte lícni podložku z obalu.** Zkontrolujte produkt na jakékoli viditelné poškození.
2. **Upravte lícni podložku na určené místo pro připevnění na vaší pažbě.** Ujistěte se, že podložka těsně přiléhá k pažbě.
3. **Silně stiskněte, abyste klipovali podložku na místo.** Ujistěte se, že je bezpečně připevněna a nepohybuje se.
4. **Zkontrolujte instalaci.** Jemně zatáhněte za podložku, abyste potvrdili, že je bezpečně připevněna.

Použití

- **Nastavení Výšky:** Lícni podložku lze nastavit tak, aby zvýšila oporu pro líc o 0,75 palce. Ujistěte se, že nastavení nezasahuje do funkčnosti pažby.
- **Střelecká Poloha:** Při použití umístěte obličej pohodlně proti podložce, aby bylo zajištěno správné zarovnání se mířidly.
- **Kontrola po Použití:** Po každém použití zkontrolujte lícni podložku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte lícni podložku v souladu s místními předpisy pro plastový odpad.
- Nespalujte produkt, protože může uvolnit škodlivé chemikálie.
- Pokud je lícni podložka poškozena nad rámec použití, zvažte její recyklaci na určeném zařízení.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání AK47 3/4" Cheek Riser, prosím, navštivte oficiální webové stránky MAGPUL nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné zkušenosti s vaším AK47 3/4" Cheek Riser. Děkujeme za vaši odpovědnost v oblasti bezpečnosti a odpovědného používání zbraní.