

SPORTER CHRONOGRAPH - MAGNETOSPEED SPORTER CHRONOGRAPH

The MagnetoSpeed Sporter chronograph kit was designed to be used on barrels from 1/2 inch up to 1 inch in diameter. It can also accommodate muzzle brakes, flash hiders, etc., up to 2.7 inches in length. Ideal for contoured rifle barrels (sporter barrels). MagnetoSpeed Sporter features: Simple, one-button cycling display (shows recent shot velocity and statistics, plug in to turn on) Battery : 9-Volt (included) Easy access battery compartment, no need for screwdriver to swap batteries Three sensitivity settings for fine-tuning Integral, quick-attach strapping system; with metal buckle and triad thumb nut Proven technology with updated sensor design Integral 3.5 foot sensor cord Kit includes: Display Unit Bayonet-style sensor (Bayo) Thick and thin rubber V-block spacers Heavy duty strap with thumb nut tightener Ultra-compact storage container.



Attributes

- Name: MAGNETOSPEED SPORTER CHRONOGRAPH
- Manufacturer: MAGNETOSPEED
- Product no.: 100017022
- Mfr. No.: MS_SPT
- Style: Chronograph
- Delivery weight: 0.431kg
- UPC: 855036004054

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MagnetoSpeed Sporter Chronograph Sicherheitshinweise](#)
- [English: MagnetoSpeed Sporter Chronograph Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Chronographe MagnetoSpeed Sporter](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Cronografo MagnetoSpeed Sporter](#)
- [Suomi: MagnetoSpeed Sporter Luodinnopeusmittari Turvaohjeet](#)
- [Svenska: MagnetoSpeed Sporter Chronograph Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro chronograf MagnetoSpeed Sporter](#)

MagnetoSpeed Sporter Chronograph

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das MagnetoSpeed Sporter Chronograph entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung deines neuen Chronographen zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Gerät verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das MagnetoSpeed Sporter Chronograph nur wie vorgesehen verwendet wird und alle bereitgestellten Anweisungen befolgt werden.
- Halte das Chronograph außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig das Gerät auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Benutze das Chronograph in einer sicheren Umgebung, fern von Hindernissen und potenziellen Gefahren.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Gerät immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen oder Gasen zu vermeiden.
- Richte den Sensor niemals auf eine Person oder ein Tier, während das Gerät in Betrieb ist.
- Stelle sicher, dass das Chronograph sicher am Lauf der Feuerwaffe befestigt ist, um ein Herunterfallen oder Verstellen während der Verwendung zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Chronographen bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Versuche nicht, das Chronograph zu modifizieren oder auseinanderzunehmen, da dies zu Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken führen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Chronograph mit dem Lauf deiner Feuerwaffe (1/2 Zoll bis 1 Zoll Durchmesser) kompatibel ist.
- Befestige den BajonettSensor sicher am Lauf.
- Verwende das integrierte Gurtsystem mit der Metallschnalle und der TriadDaumenmutter, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
- Stecke das Sensorkabel in die Anzeigeeinheit.

2. Verwendung:

- Schalte die Anzeigeeinheit ein, indem du das Sensorkabel einsteckst.
- Die Anzeige zeigt die Geschwindigkeit und Statistiken des letzten Schusses nach jedem Schuss an.
- Verwende die EinKnopfDurchlaufanzeige für eine einfache Navigation durch die Daten.
- Stelle die Empfindlichkeitseinstellungen nach Bedarf für optimale Leistung ein.

3. Batteriewechsel:

- Das Gerät verwendet eine 9VoltBatterie, die im Lieferumfang enthalten ist.
- Um die Batterie zu wechseln, öffne das leicht zugängliche Batteriefach ohne Schraubendreher.
- Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor du die Batterie wechselst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das MagnetoSpeed Sporter Chronograph gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Entferne die Batterie, bevor du das Gerät entsorgst, und recycle sie gemäß den örtlichen Richtlinien für Batterierecycling.
- Entsorge das Chronograph nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des MagnetoSpeed Sporter Chronograph, bitte die beiliegende Dokumentation oder die offizielle Website für Unterstützungsressourcen konsultieren.

Danke, dass du dich für MagnetoSpeed entschieden hast. Genieße deinen Chronograph sicher und verantwortungsbewusst!

MagnetoSpeed Sporter Chronograph Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MagnetoSpeed Sporter Chronograph. This guide provides important safety instructions and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your new chronograph. Please read all instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MagnetoSpeed Sporter Chronograph is used only as intended, following all provided instructions.
- Keep the chronograph out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the device for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Use the chronograph in a safe environment, away from obstructions and potential hazards.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the device in a wellventilated area to avoid inhalation of any fumes or gases.
- Do not point the sensor at any person or animal while in operation.
- Ensure that the chronograph is securely attached to the firearm barrel to prevent it from falling or being dislodged during use.
- Avoid using the chronograph in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- Do not attempt to modify or disassemble the chronograph, as this may lead to malfunction or safety risks.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the chronograph is compatible with your firearm barrel (1/2 inch to 1 inch in diameter).
- Attach the bayonetstyle sensor securely to the barrel.
- Use the integral strapping system with the metal buckle and triad thumb nut to ensure a tight fit.
- Plug in the sensor cord to the display unit.

2. Usage:

- Turn on the display unit by plugging in the sensor cord.
- The display will show recent shot velocity and statistics after each shot.
- Use the onebutton cycling display for easy navigation through the data.
- Adjust sensitivity settings as needed for optimal performance.

3. Battery Replacement:

- The device uses a 9Volt battery, which is included.
- To replace the battery, open the easyaccess battery compartment without the need for a screwdriver.
- Ensure the device is turned off before replacing the battery.

Disposal Instructions

- Dispose of the MagnetoSpeed Sporter Chronograph in accordance with local regulations for electronic waste.
- Remove the battery before disposing of the device and recycle it according to local battery recycling guidelines.
- Do not dispose of the chronograph in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the MagnetoSpeed Sporter Chronograph, please refer to the included documentation or visit the official website for support resources.

Thank you for choosing MagnetoSpeed. Enjoy your chronograph safely and responsibly!

Instrucciones de Seguridad para el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter

Introducción

Gracias por elegir el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas de uso para garantizar una experiencia segura y efectiva con tu nuevo cronógrafo. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter se utilice solo como se pretende, siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el cronógrafo fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Inspecciona regularmente el dispositivo en busca de signos de daños o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Utiliza el cronógrafo en un entorno seguro, lejos de obstrucciones y peligros potenciales.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza el dispositivo en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores o gases.
- No apuntes el sensor a ninguna persona o animal mientras esté en funcionamiento.
- Asegúrate de que el cronógrafo esté fijado de manera segura al cañón del arma para evitar que se caiga o se desplace durante su uso.
- Evita usar el cronógrafo en condiciones húmedas o mojadas para prevenir riesgos eléctricos.
- No intentes modificar o desensamblar el cronógrafo, ya que esto puede provocar fallos o riesgos de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el cronógrafo sea compatible con el cañón de tu arma (de 1/2 pulgada a 1 pulgada de diámetro).
- Fija el sensor de estilo bayoneta de forma segura al cañón.
- Utiliza el sistema de sujeción integral con la hebilla de metal y la tuerca de pulgar triada para asegurar un ajuste ceñido.
- Conecta el cable del sensor a la unidad de visualización.

2. Uso:

- Enciende la unidad de visualización conectando el cable del sensor.
- La pantalla mostrará la velocidad de los disparos recientes y estadísticas después de cada disparo.
- Usa la pantalla de ciclo con un solo botón para navegar fácilmente a través de los datos.
- Ajusta la configuración de sensibilidad según sea necesario para un rendimiento óptimo.

3. Reemplazo de la Batería:

- El dispositivo utiliza una batería de 9 Voltios, que está incluida.
- Para reemplazar la batería, abre el compartimento de batería de fácil acceso sin necesidad de un destornillador.
- Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de reemplazar la batería.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos.
- Retira la batería antes de desechar el dispositivo y recíclala según las pautas locales de reciclaje de baterías.
- No deseches el cronógrafo en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el Cronógrafo MagnetoSpeed Sporter, consulta la documentación incluida o visita el sitio web oficial para recursos de soporte.

Gracias por elegir MagnetoSpeed. ¡Disfruta de tu cronógrafo de manera segura y responsable!

Instructions de Sécurité pour le Chronographe MagnetoSpeed Sporter

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chronographe MagnetoSpeed Sporter. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace avec votre nouveau chronographe. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Chronographe MagnetoSpeed Sporter est utilisé uniquement comme prévu, en suivant toutes les instructions fournies.
- Gardez le chronographe hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement l'appareil pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez le chronographe dans un environnement sûr, loin des obstructions et des dangers potentiels.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours l'appareil dans une zone bien ventilée pour éviter l'inhalation de fumées ou de gaz.
- Ne pointez jamais le capteur vers une personne ou un animal pendant son fonctionnement.
- Assurez-vous que le chronographe est solidement fixé au canon de l'arme à feu pour éviter qu'il ne tombe ou ne soit délogé pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le chronographe dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques.
- Ne tentez pas de modifier ou de démonter le chronographe, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des risques pour la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le chronographe est compatible avec le canon de votre arme à feu (1/2 pouce à 1 pouce de diamètre).
- Fixez le capteur de style baïonnette solidement au canon.
- Utilisez le système de fixation intégré avec la boucle en métal et l'écrou à molette triad pour garantir un ajustement serré.
- Branchez le cordon du capteur à l'unité d'affichage.

2. Utilisation :

- Allumez l'unité d'affichage en branchant le cordon du capteur.
- L'affichage montrera la vitesse des tirs récents et les statistiques après chaque tir.
- Utilisez l'affichage à un bouton pour naviguer facilement dans les données.
- Ajustez les réglages de sensibilité si nécessaire pour des performances optimales.

3. Remplacement de la Batterie :

- L'appareil utilise une batterie de 9 volts, qui est incluse.
- Pour remplacer la batterie, ouvrez le compartiment à batterie facilement accessible sans avoir besoin d'un tournevis.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la batterie.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le Chronographe MagnetoSpeed Sporter conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Retirez la batterie avant de vous débarrasser de l'appareil et recyclez-la selon les directives locales de recyclage des batteries.
- Ne jetez pas le chronographe dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Chronographe MagnetoSpeed Sporter, veuillez vous référer à la documentation incluse ou visiter le site officiel pour des ressources d'assistance.

Merci d'avoir choisi MagnetoSpeed. Profitez de votre chronographe en toute sécurité et de manière responsable !

Istruzioni di Sicurezza per il Cronografo MagnetoSpeed Sporter

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cronografo MagnetoSpeed Sporter. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per l'uso al fine di garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo nuovo cronografo. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Cronografo MagnetoSpeed Sporter venga utilizzato solo come previsto, seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Tieni il cronografo fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Ispeziona regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Usa il cronografo in un ambiente sicuro, lontano da ostacoli e potenziali pericoli.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il dispositivo in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi o gas.
- Non puntare il sensore verso persone o animali mentre è in funzione.
- Assicurati che il cronografo sia fissato saldamente al tubo dell'arma per prevenire che cada o venga dislocato durante l'uso.
- Evita di utilizzare il cronografo in condizioni di umidità o bagnato per prevenire rischi elettrici.
- Non tentare di modificare o smontare il cronografo, poiché ciò potrebbe portare a malfunzionamenti o rischi per la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il cronografo sia compatibile con il tubo della tua arma (da 1/2 pollice a 1 pollice di diametro).
- Fissa saldamente il sensore in stile baionetta al tubo.
- Utilizza il sistema di fissaggio integrato con fibbia in metallo e dado a tre punte per garantire una tenuta sicura.
- Collega il cavo del sensore all'unità di visualizzazione.

2. Uso:

- Accendi l'unità di visualizzazione collegando il cavo del sensore.
- Il display mostrerà la velocità e le statistiche dei colpi recenti dopo ogni colpo.
- Utilizza il display a ciclo a un pulsante per una facile navigazione tra i dati.
- Regola le impostazioni di sensibilità secondo necessità per prestazioni ottimali.

3. Sostituzione della Batteria:

- Il dispositivo utilizza una batteria da 9 Volt, inclusa nel kit.
- Per sostituire la batteria, apri il compartimento della batteria con facile accesso senza bisogno di cacciavite.
- Assicurati che il dispositivo sia spento prima di sostituire la batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Cronografo MagnetoSpeed Sporter in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Rimuovi la batteria prima di smaltire il dispositivo e ricicla secondo le linee guida locali per il riciclaggio delle batterie.
- Non smaltire il cronografo nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il Cronografo MagnetoSpeed Sporter, si prega di fare riferimento alla documentazione inclusa o visitare il sito ufficiale per risorse di supporto.

Grazie per aver scelto MagnetoSpeed. Goditi il tuo cronografo in modo sicuro e responsabile!

MagnetoSpeed Sporter Luodinnopeusmittari

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MagnetoSpeed Sporter luodinnopeusmittarin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvaohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen uuden luodinnopeusmittarisi kanssa. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että MagnetoSpeed Sporter luodinnopeusmittaria käytetään vain tarkoitetulla tavalla, noudattaen kaikkia annettuja ohjeita.
- Pidä mittari lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos laite on vaurioitunut.
- Käytä mittaria turvallisessa ympäristössä, kaukana esteistä ja mahdollisista vaaroista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä laitetta aina hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi höyryjen tai kaasujen hengittämistä.
- Älä suuntaa anturia henkilöitä tai eläimiä kohti käytön aikana.
- Varmista, että luodinnopeusmittari on tiukasti kiinnitetty aseesi piippuun, jotta se ei putoa tai irtoa käytön aikana.
- Vältä mittarin käyttöä kosteissa tai märkissä olosuhteissa sähkövaarojen välttämiseksi.
- Älä yritä muokata tai purkaa luodinnopeusmittaria, sillä tämä voi johtaa toimintahäiriöihin tai turvallisuusriskeihin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että luodinnopeusmittari on yhteensopiva aseesi piipun kanssa (1/2 tuumaa 1 tuumaa halkaisijaltaan).
- Kiinnitä bayonettylinen anturi tiukasti piippuun.
- Käytä integroitua kiinnitysjärjestelmää, jossa on metallisolki ja triadipyörivä pultti, varmistaaksesi tiukan istuvuuden.
- Liitä anturin johto näyttölaitteeseen.

2. Käyttö:

- Käynnistä näyttölaite liittämällä anturin johto.
- Näyttö näyttää viimeisen laukauksen nopeuden ja tilastot jokaisen laukauksen jälkeen.
- Käytä yhden napin näyttöä tietojen helppoon selaamiseen.
- Säädä herkkyysasetuksia tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

3. Pariston Vaihto:

- Laite käyttää 9 voltin paristoa, joka on mukana.
- Vaihtaaksesi pariston, avaa helposti saavutettavissa oleva paristokotelo ilman ruuvimeisseliä.
- Varmista, että laite on pois päältä ennen pariston vaihtamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä MagnetoSpeed Sporter luodinnopeusmittari paikallisten sähköjätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Poista paristo ennen laitteen hävittämistä ja kierrätä se paikallisten paristokierrätysohjeiden mukaan.
- Älä hävitä luodinnopeusmittaria tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja Tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen MagnetoSpeed Sporter luodinnopeusmittariin, viittaa mukana olevaan dokumentaatioon tai vieraile virallisella verkkosivustolla tukiresursseja varten.

Kiitos, että valitsit MagnetoSpeed. Nauti luodinnopeusmittaristasi turvallisesti ja vastuullisesti!

MagnetoSpeed Sporter Chronograph

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde MagnetoSpeed Sporter Chronograph. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din nya kronograf. Vänligen läs alla instruktioner noggrant innan användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att MagnetoSpeed Sporter Chronograph används endast som avsett, enligt alla angivna instruktioner.
- Håll kronografen utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera enheten regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Använd kronografen i en säker miljö, bortom hinder och potentiella faror.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd alltid enheten i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor eller gaser.
- Rikta aldrig sensorn mot någon person eller djur medan den är i drift.
- Se till att kronografen är ordentligt fäst vid vapnets pipor för att förhindra att den faller eller lossnar under användning.
- Undvik att använda kronografen i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra elektriska faror.
- Försök inte att modifiera eller demontera kronografen, eftersom detta kan leda till funktionsfel eller säkerhetsrisker.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Kontrollera att kronografen är kompatibel med din vapens pipor (1/2 tum till 1 tum i diameter).
- Fäst bayonetstil sensorn ordentligt på pipan.
- Använd det integrerade fästsystemet med metallspänne och triad tumskruv för att säkerställa en tät passform.
- Anslut sensorkabeln till visningsenheten.

2. Användning:

- Slå på visningsenheten genom att ansluta sensorkabeln.
- Visningen visar den senaste skottets hastighet och statistik efter varje skott.
- Använd enknapps cykeldisplay för enkel navigering genom datan.
- Justera känslighetsinställningarna vid behov för optimal prestanda.

3. Batteribyte:

- Enheten använder ett 9Volt batteri, som ingår.
- För att byta batteri, öppna det lättåtkomliga batterifacket utan att behöva en skruvmejsel.
- Se till att enheten är avstängd innan du byter batteri.

Avfallsinstruktioner

- Kassera MagnetoSpeed Sporter Chronograph i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall.
- Ta bort batteriet innan du kasserar enheten och återvinn det enligt lokala batteriåtervinningsriktlinjer.
- Kassera inte kronografen i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller bekymmer angående MagnetoSpeed Sporter Chronograph, vänligen hänvisa till den medföljande dokumentationen eller besök den officiella webbplatsen för supportresurser.

Tack för att du valde MagnetoSpeed. Njut av din kronograf på ett säkert och ansvarsfullt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro chronograf MagnetoSpeed Sporter

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali chronograf MagnetoSpeed Sporter. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k používání, aby zajistil bezpečné a efektivní používání vašeho nového chronografu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl chronograf MagnetoSpeed Sporter používán pouze tak, jak je zamýšleno, a to podle všech poskytnutých pokynů.
- Uchovávejte chronograf mimo dosah dětí a zranitelných jedinců, aby se předešlo nehodám.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozeno.
- Používejte chronograf v bezpečném prostředí, daleko od překážek a potenciálních nebezpečí.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte zařízení v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování jakýchkoli výparů nebo plynů.
- Nesměřujte senzor na žádnou osobu nebo zvíře během provozu.
- Zajistěte, aby byl chronograf pevně připevněn k hlavní střelné zbraně, aby se zabránilo jeho pádu nebo uvolnění během používání.
- Vyhněte se používání chronografu za mokrých nebo vlhkých podmínek, abyste předešli elektrickým nebezpečím.
- Nepokoušejte se chronograf upravit nebo rozebrat, protože to může vést k poruše nebo bezpečnostním rizikům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl chronograf kompatibilní s hlavní vaší střelné zbraně (průměr 1/2 palce až 1 palec).
- Pevně připevněte senzor ve stylu bayonet na hlaveň.
- Použijte integrovaný systém upevnění s kovovou sponou a trojzubým matičkovým šroubem pro zajištění těsného uchycení.
- Zapojte senzorový kabel do jednotky displeje.

2. Používání:

- Zapněte jednotku displeje připojením senzorového kabelu.
- Displej zobrazí nedávnou rychlost výstřelu a statistiky po každém výstřelu.
- Použijte cyklický displej s jedním tlačítkem pro snadnou navigaci mezi daty.
- Upravte nastavení citlivosti podle potřeby pro optimální výkon.

3. Výměna baterie:

- Zařízení používá 9Voltovou baterii, která je součástí balení.
- Pro výměnu baterie otevřete snadno přístupný prostor pro baterii bez potřeby šroubováku.
- Zajistěte, aby bylo zařízení vypnuto před výměnou baterie.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte chronograf MagnetoSpeed Sporter v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad.
- Před likvidací zařízení odstraňte baterii a recyklujte ji podle místních pokynů pro recyklaci baterií.
- Nelište chronograf do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro otázky nebo obavy týkající se chronografu MagnetoSpeed Sporter se prosím odvolejte na přiloženou dokumentaci nebo navštivte oficiální webové stránky pro zdroje podpory.

Děkujeme, že jste si vybrali MagnetoSpeed. Užijte si svůj chronograf bezpečně a zodpovědně!