

VICKERS GLOCK ACCESSORY PACKS - TANGODOWN VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK-GEN 3

[Delar till Pistol](#) > [Frame Delar](#) > [Magasin Release](#) > [Magasin Releases](#)

Den förlängda magasinutlösaren är lätt att hitta och använda, vilket möjliggör snabba och smidiga magasinbyten som sparar värdefulla sekunder. Den räfflade utlösarknappen är 3/64" längre än originalet, vilket gör det enkelt att nå med tummen utan att behöva omplacera handen. Ersätter fabriksoriginalet utan modifiering. Tillverkad av högstyrkepolymerkomposit. Gjord av högkvalitativ, glasfylld nylon för överlägsen styrka, erbjuder dessa golvplattor gott om halkfri yta för att få bort ett envis magasin från vapnet, även om det är fastnat med lera, sand eller is. Utmärkt för enhandsanvändning också, bara häng golvplattan under ett bälte, mot ett hölster osv. för att fortsätta striden. VT Tactical Floor Plates ger också en större, mer positiv yta när du drar magasin från fickor, vilket snabbar upp omladdningar. Konvexa prickar möjliggör enkel numrering och märkning av reservmagasin. För Glock® magasin kalibrar: 9x19mm, .40 Smith & Wesson, .357 SIG, .45 GAP. Säljs i paket om 5, eftersom varje seriös stridspistol bör ha 5 pålitligt beprövade magasin nära till hands. Den omdesignade tumplattan placerar plattan något framåt i förhållande till fabrikspositionen, så att din tumme når den snabbare och återför pistolen till batteri snabbare. Plattan är formad för att hjälpa till med positiv kontakt för att förhindra oavsiktlig aktivering av slide stop, även när du har handskar på dig. Stansad och formad av hållbart 4130-stål, och behandlad med en speciell hård beläggning som motstår rost och slitage.



Produktinformation

- Namn: [TANGODOWN VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK-GEN 3](#)
- Tillverkare: [TANGODOWN](#)
- Produktnr: 100018090
- Tillv.nr.: GEN3
- Modell: 17,27,19,22,26,35,23,32,34,24,31,33
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.059kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Glock Accessory Pack. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning för att minimera risker och förbättra din upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din Glockmodell (17, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33).
- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och följ alla tillämpliga lagar och förordningar.
- Förvara produkten och eventuella relaterade komponenter på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning. Om några problem upptäcks, avbryt användningen omedelbart.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsmeddelanden via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller användning av tillbehörspaketet.
- Var försiktig när du använder den förlängda magasinutlösaren; se till att dina fingrar är borta från avtryckaren.
- När du använder golvplattorna, se till att de är ordentligt fästa vid magasinerna för att förhindra oavsiktlig lossning under användning.
- Om du bär handskar, se till att de inte stör funktionen av magasinutlösaren.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn, snö eller extrem värme) som kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av förlängd magasinutlösare:

- Se till att skjutvapnet är oladdat.
- Ta bort den ursprungliga magasinutlösaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera den Vickers förlängda magasinutlösaren med magasinutlösarens hus.
- Tryck fast tills den klickar på plats.
- Testa utlösaren för att säkerställa att den fungerar smidigt.

2. Användning av den förlängda magasinutlösaren:

- Håll skjutvapnet stadigt med din dominanta hand.
- Använd din tumme för att trycka på den räfflade utlösarknappen.
- Se till att bytet av magasin går smidigt och snabbt.
- Öva på att använda utlösaren i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.

3. Installation av taktiska golvplattor:

- Se till att magasinet är oladdat innan du fäster golvplattan.
- Justera golvplattan med botten av magasinet.
- Tryck fast tills golvplattan snäpper på plats.
- Kontrollera att golvplattan sitter säkert innan användning.

4. Användning av taktiska golvplattor:

- När du tar bort ett magasin, placera golvplattan mot en stabil yta (t.ex. bälte eller hölster).
- Applicera tryck för att dra magasinet från skjutvapnet om det fastnat.
- Öva på att använda golvplattorna för att förbättra enhandsgreppet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av polymer och stålkonstruktioner.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportkanaler. Se till att ha produktinformation redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt Vickers Glock Accessory Pack. Tack för din uppmärksamhet på säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se