

AK-47/74 HIGH ENERGY MAIN SPRING - ALG DEFENSE AK-47/74 HIGH ENERGY MAIN SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

ALG High Energy MainSpring är en prestandaersättningsfjäder för AK47/74 plattformens gevär. Den är en krom-silikon enkeltrådsfjäder tillverkad enligt ASTM A401-specifikationer. ALG High Energy Mainspring utvecklar 25% mer vridmoment än en standard fabriktillverkad huvudfjäder, vilket minskar låstiden och ökar också konsekvensen i tändningen av tändhattarna.



Produktinformation

- Namn: [ALG DEFENSE AK-47/74 HIGH ENERGY MAIN SPRING](#)
- Tillverkare: [ALG DEFENSE](#)
- Produktnr: 100018972
- Tillv.nr.: 04-233-F
- Vapentyp: AK-47,AK-74
- Leveransvikt: 0.011kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 95mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 817953021903

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AK47/74 High Energy Main Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AK47/74 High Energy Main Spring

Introduktion

Tack för att du valt ALG Defense AK47/74 High Energy Main Spring. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder fjädern för att förstå hur du kan använda den på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte med AK47 och AK74 gevär.
- Hantera alltid skjutvapnen med omsorg och följ standard säkerhetsrutiner.
- Förvara fjädern på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet fjädern för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller byte av huvudfjädern.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar fjädern.
- Följ tillverkarens specifikationer för installation för att förhindra funktionsfel.
- Var försiktig med fjädrens spänning; den kan orsaka skador om den släpps plötsligt.
- Modifiera inte fjädern eller använd den på ett sätt som inte avsetts av tillverkaren.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från fjädern under installation och hantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har de nödvändiga verktygen för installation, såsom en skruvmejsel och ett stämjärn.
- Kontrollera att skjutvapnet är helt oladdat och säkert att arbeta med.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga huvudfjädern från AK47/74 geväret genom att följa tillverkarens riktlinjer.
- Installera försiktigt ALG High Energy Main Spring genom att vända på borttagningsprocessen.
- Se till att fjädern sitter korrekt och säkert på plats.

3. Användning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av skjutvapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Testa skjutvapnet i en säker och kontrollerad miljö, följande alla säkerhetsprotokoll.
- Övervaka fjädrens prestanda under användning. Om några oegentligheter uppstår, sluta använda skjutvapnet omedelbart.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fjädern i enlighet med lokala föreskrifter för metallåtervinning eller farligt avfall.
- Kassera inte fjädern i vanligt hushållsavfall för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AK47/74 High Energy Main Spring, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare för hjälp. Se till att du har din produktinformation redo för en mer effektiv respons.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet beror på ansvarsfull hantering och användning av AK47/74 High Energy Main Spring.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se