

DAKA® MEDIUM POUCHES - MAGPUL MEDIUM DAKA POUCH, OD GREEN

The Magpul DAKA Pouch, designed to bring organization to the dusty, dirty, and muddy world we work and play in. Made from polymer infused textiles that are welded on all seams and use a genuine YKK® water resistant zipper. The construction methods and materials used mean that these pouches are at home in hard use applications like tool storage or bulk storage of your reloaded ammunition as well as lighter duties like organizing your personal electronic accessories. Although these pouches are not 100% water proof (read submersible...) they will keep your items dry under most wet weather situations making them a great choice for most outdoor adventures. Made in the U.S.A. FEATURES Medium Pouch size 12"H x 7"W Reinforced polymer fabric with anti-slip texture Welded construction creates permanent impenetrable seals YKK AquaGuard® water repellant zipper 550 paracord with heat shrink tubing for enhanced grip, even with gloves Paint pen dot matrix debossed into body for identification marking Carabineer attachment points



Attributes

- Name: MAGPUL MEDIUM DAKA POUCH, OD GREEN
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100019973
- Mfr. No.: MAG857-315
- Color: O.D. Green
- Dimensions: 12" x 7"
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 840815109945

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DAKA® Medium Pouches Sicherheitshinweis](#)
- [English: DAKA® Medium Pouches Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas DAKA® Medium](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Pochettes DAKA® Medium](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Pochette DAKA® Medium](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Torby DAKA® Medium Pouches](#)
- [Suomi: DAKA® Medium Pouches Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: DAKA® Medium Pouches Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro DAKA® Medium Pouches](#)

DAKA® Medium Pouches Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die DAKA® Medium Pouches von Magpul entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um die sichere und effektive Verwendung deines Pouches zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um die Funktionen des Produkts und die Sicherheitsvorkehrungen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Pouch nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe den Pouch regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte den Pouch von scharfen Gegenständen fern, die das Material durchstechen oder reißen könnten.
- Vermeide es, den Pouch extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen.
- Lagere den Pouch an einem kühlen, trockenen Ort, wenn er nicht verwendet wird.
- Befolge stets die Empfehlungen des Herstellers zur Pflege und Wartung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der DAKA® Medium Pouch ist nicht für das Untertauchen in Wasser ausgelegt. Obwohl er wasserabweisend ist, ist es wichtig, eine prolonged exposure zu nassen Bedingungen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem YKK AquaGuard® Reißverschluss, um ein Verhaken oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte auf die ParacordBefestigungspunkte; stelle sicher, dass sie sicher sind, bevor du schwere Gegenstände trägst.
- Wenn du den Pouch zur Aufbewahrung elektronischer Zubehörteile verwendest, stelle sicher, dass die Geräte ausgeschaltet sind, um Überhitzung zu vermeiden.
- Halte den Pouch außerhalb der Reichweite von Kindern, es sei denn, er wird von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Auspacken:** Entferne den Pouch vorsichtig aus der Verpackung. Überprüfe auf sichtbare Schäden.
2. **Lagerungseinrichtung:**
 - Öffne den YKK AquaGuard® Reißverschluss.
 - Lege die Gegenstände in den Pouch, und achte darauf, dass sie nicht überladen sind, um die Integrität der Nähte zu wahren.
 - Schließe den Reißverschluss nach Gebrauch sicher.
3. **KarabinerBefestigung:**
 - Verwende die vorgesehenen Befestigungspunkte, um den Pouch an einem Gürtel, Rucksack oder anderem Equipment zu sichern.
 - Stelle sicher, dass der Karabiner richtig befestigt und sicher ist, bevor du dich bewegst.
4. **Reinigung und Wartung:**
 - Wische die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
 - Lass den Pouch vollständig an der Luft trocknen, bevor du ihn lagerst.
 - Wasche den Pouch nicht in der Maschine und trockne ihn nicht im Trockner, da dies die Materialien beschädigen könnte.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Pouch gemäß den lokalen Vorschriften für Textil und Kunststoffabfälle.
- Wenn der Pouch irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.
- Verbrenne den Pouch nicht, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Produktwarnungen oder zusätzliche Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitshinweise. Die richtige Nutzung und Pflege sorgen dafür, dass dein DAKA® Medium Pouch ein zuverlässiger Begleiter für deine OutdoorAbenteuer bleibt.

DAKA® Medium Pouches Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA® Medium Pouches by Magpul. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure the safe and effective use of your pouch. Please read this document carefully to understand the product's features and safety precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure the pouch is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the pouch for any signs of wear or damage.
- Keep the pouch away from sharp objects that may puncture or tear the material.
- Avoid exposing the pouch to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Store the pouch in a cool, dry place when not in use.
- Always follow the manufacturer's recommendations for care and maintenance.

Specific Safety Precautions for Use

- The DAKA® Medium Pouch is not designed for submersion in water. While it is waterresistant, it is important to avoid prolonged exposure to wet conditions.
- Use caution when handling the YKK AquaGuard® zipper to prevent snagging or damage.
- Be mindful of the paracord attachment points; ensure they are secure before carrying heavy items.
- When using the pouch to store electronic accessories, ensure that devices are powered off to prevent overheating.
- Keep the pouch out of reach of children unless supervised by an adult.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking:** Carefully remove the pouch from its packaging. Inspect for any visible damage.
2. **Storage Setup:**
 - Open the YKK AquaGuard® zipper.
 - Place items inside the pouch, ensuring they are not overpacked to maintain the integrity of the seams.
 - Close the zipper securely after use.
3. **Carabineer Attachment:**
 - Use the designated attachment points to secure the pouch to a belt, backpack, or other gear.
 - Ensure the carabineer is properly fastened and secure before moving.
4. **Cleaning and Maintenance:**
 - Wipe the exterior with a damp cloth to remove dirt and debris.
 - Allow the pouch to air dry completely before storing.
 - Do not machine wash or tumble dry the pouch as this may damage the materials.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch in accordance with local regulations regarding textile and plastic waste.
- If the pouch is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not incinerate the pouch, as this may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product recalls, or additional support, please contact the manufacturer. Ensure you have the product details ready for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and care will ensure that your DAKA® Medium Pouch remains a reliable companion for your outdoor adventures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas DAKA® Medium

Introducción

Gracias por elegir las Bolsas DAKA® Medium de Magpul. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar el uso seguro y efectivo de tu bolsa. Por favor, lee este documento con atención para entender las características del producto y las precauciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la bolsa se use únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente la bolsa en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén la bolsa alejada de objetos afilados que puedan perforar o rasgar el material.
- Evita exponer la bolsa a temperaturas extremas o productos químicos agresivos.
- Almacena la bolsa en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- Siempre sigue las recomendaciones del fabricante para el cuidado y mantenimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La Bolsa DAKA® Medium no está diseñada para sumergirse en agua. Aunque es resistente al agua, es importante evitar la exposición prolongada a condiciones húmedas.
- Ten cuidado al manejar el zipper YKK AquaGuard® para evitar enganches o daños.
- Presta atención a los puntos de sujeción de paracord; asegúrate de que estén seguros antes de llevar artículos pesados.
- Al usar la bolsa para almacenar accesorios electrónicos, asegúrate de que los dispositivos estén apagados para evitar sobrecalentamiento.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños a menos que estés supervisando.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desempaquetado:** Retira cuidadosamente la bolsa de su empaque. Inspecciona si hay algún daño visible.
2. **Configuración de Almacenamiento:**
 - Abre el zipper YKK AquaGuard®.
 - Coloca los artículos dentro de la bolsa, asegurándote de no sobrecargarla para mantener la integridad de las costuras.
 - Cierra el zipper de forma segura después de usar.
3. **Sujeción de Carabina:**
 - Usa los puntos de sujeción designados para asegurar la bolsa a un cinturón, mochila u otro equipo.
 - Asegúrate de que la carabina esté correctamente sujeta y segura antes de moverte.
4. **Limpieza y Mantenimiento:**
 - Limpia el exterior con un paño húmedo para eliminar la suciedad y los escombros.
 - Deja que la bolsa se seque al aire completamente antes de almacenarla.
 - No laves a máquina ni seques en secadora la bolsa, ya que esto puede dañar los materiales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la bolsa de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos textiles y plásticos.
- Si la bolsa está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los materiales si es posible.
- No incineres la bolsa, ya que esto puede liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, retiradas de productos o soporte adicional, contacta al fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para referencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Un uso y cuidado adecuados garantizarán que tu Bolsa DAKA® Medium siga siendo un compañero confiable para tus aventuras al aire libre.

Guide de Sécurité pour les Pochettes DAKA® Medium

Introduction

Merci d'avoir choisi les pochettes DAKA® Medium de Magpul. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre pochette. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre les caractéristiques du produit et les précautions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la pochette est utilisée uniquement pour son usage prévu.
- Inspectez régulièrement la pochette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez la pochette éloignée des objets tranchants qui pourraient percer ou déchirer le matériau.
- Évitez d'exposer la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Rangez la pochette dans un endroit frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Suivez toujours les recommandations du fabricant pour l'entretien et le soin.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La pochette DAKA® Medium n'est pas conçue pour être immergée dans l'eau. Bien qu'elle soit résistante à l'eau, il est important d'éviter une exposition prolongée à des conditions humides.
- Faites attention lors de la manipulation de la fermeture éclair YKK AquaGuard® pour éviter l'accrochage ou les dommages.
- Soyez vigilant avec les points d'attache en paracorde ; assurez-vous qu'ils sont sécurisés avant de transporter des objets lourds.
- Lorsque vous utilisez la pochette pour ranger des accessoires électroniques, assurez-vous que les appareils sont éteints pour éviter la surchauffe.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants, sauf sous la supervision d'un adulte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Déballage** : Retirez soigneusement la pochette de son emballage. Inspectez-la pour tout dommage visible.
2. **Configuration de Stockage** :
 - Ouvrez la fermeture éclair YKK AquaGuard®.
 - Placez les objets à l'intérieur de la pochette, en veillant à ne pas trop remplir pour maintenir l'intégrité des coutures.
 - Fermez la fermeture éclair de manière sécurisée après utilisation.
3. **Attache de Carabine** :
 - Utilisez les points d'attache désignés pour sécuriser la pochette à une ceinture, un sac à dos ou un autre équipement.
 - Assurez-vous que la carabine est correctement fixée et sécurisée avant de vous déplacer.
4. **Nettoyage et Entretien** :
 - Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide pour enlever la saleté et les débris.
 - Laissez la pochette sécher complètement à l'air libre avant de la ranger.
 - Ne pas laver en machine ou sécher au sèche-linge, car cela pourrait endommager les matériaux.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la pochette conformément aux réglementations locales concernant les déchets textiles et plastiques.
- Si la pochette est endommagée au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux si possible.
- Ne pas incinérer la pochette, car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, rappel de produit ou soutien supplémentaire, veuillez contacter le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés garantiront que votre pochette DAKA® Medium reste un compagnon fiable pour vos aventures en plein air.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Pochette DAKA® Medium

Introduzione

Grazie per aver scelto le Pochette DAKA® Medium di Magpul. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso al fine di garantire un uso sicuro ed efficace della vostra pochette. Si prega di leggere attentamente questo documento per comprendere le caratteristiche del prodotto e le precauzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la pochette venga utilizzata solo per lo scopo previsto.
- Ispezionare regolarmente la pochette per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere la pochette lontana da oggetti appuntiti che potrebbero perforare o strappare il materiale.
- Evitare di esporre la pochette a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
- Conservare la pochette in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.
- Seguire sempre le raccomandazioni del produttore per la cura e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- La Pochette DAKA® Medium non è progettata per l'immersione in acqua. Sebbene sia resistente all'acqua, è importante evitare l'esposizione prolungata a condizioni di umidità.
- Usare cautela quando si maneggia la cerniera YKK AquaGuard® per prevenire impigliamenti o danni.
- Prestare attenzione ai punti di attacco per paracord; assicurarsi che siano sicuri prima di trasportare oggetti pesanti.
- Quando si utilizza la pochette per riporre accessori elettronici, assicurarsi che i dispositivi siano spenti per prevenire surriscaldamenti.
- Tenere la pochette fuori dalla portata dei bambini, a meno che non sia supervisionata da un adulto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Disimballaggio:** Rimuovere con attenzione la pochette dalla sua confezione. Ispezionare per eventuali danni visibili.
2. **Impostazione dello Stoccaggio:**
 - Aprire la cerniera YKK AquaGuard®.
 - Inserire gli oggetti all'interno della pochette, assicurandosi di non sovraccaricarla per mantenere l'integrità delle cuciture.
 - Chiudere la cerniera in modo sicuro dopo l'uso.
3. **Attacco del Moschettone:**
 - Utilizzare i punti di attacco designati per fissare la pochette a una cintura, uno zaino o altro equipaggiamento.
 - Assicurarsi che il moschettone sia correttamente fissato e sicuro prima di muoversi.
4. **Pulizia e Manutenzione:**
 - Pulire l'esterno con un panno umido per rimuovere sporco e detriti.
 - Lasciare asciugare completamente la pochette all'aria prima di riporla.
 - Non lavare in lavatrice o asciugare in asciugatrice la pochette, poiché ciò potrebbe danneggiare i materiali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la pochette in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti tessili e plastici.
- Se la pochette è danneggiata oltre la riparazione, considerare di riciclare i materiali se possibile.
- Non incenerire la pochette, poiché ciò potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza, richiami di prodotto o supporto aggiuntivo, si prega di contattare il produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Un uso e una cura adeguati garantiranno che la vostra Pochette DAKA® Medium rimanga un compagno affidabile per le vostre avventure all'aperto.

Instrukcja Bezpieczeństwa Torby DAKA® Medium Pouches

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór torby DAKA® Medium Pouches od Magpul. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z torby. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zrozumieć cechy produktu oraz środki ostrożności.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Trzymaj torbę z dala od ostrych przedmiotów, które mogą przebić lub rozerwać materiał.
- Unikaj narażania torby na skrajne temperatury lub agresywne chemikalia.
- Przechowuj torbę w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używana.
- Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących pielęgnacji i konserwacji.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Torba DAKA® Medium Pouch nie jest przeznaczona do zanurzenia w wodzie. Choć jest wodoodporna, ważne jest, aby unikać długotrwałego narażania na wilgoć.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi zamka YKK AquaGuard®, aby zapobiec zaczepieniu lub uszkodzeniu.
- Uważaj na punkty mocowania paracordu; upewnij się, że są one pewnie zamocowane przed przenoszeniem ciężkich przedmiotów.
- Podczas używania torby do przechowywania akcesoriów elektronicznych upewnij się, że urządzenia są wyłączone, aby zapobiec przegrzaniu.
- Trzymaj torbę poza zasięgiem dzieci, chyba że pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Rozpakowywanie:** Ostrożnie wyjmij torbę z opakowania. Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.
2. **Przygotowanie do przechowywania:**
 - Otwórz zamek YKK AquaGuard®.
 - Umieść przedmioty w torbie, upewniając się, że nie są przeładowane, aby zachować integralność szwów.
 - Po użyciu dokładnie zamknij zamek.
3. **Mocowanie karabinka:**
 - Użyj wyznaczonych punktów mocowania, aby przymocować torbę do pasa, plecaka lub innego sprzętu.
 - Upewnij się, że karabinek jest prawidłowo zapięty i bezpieczny przed przenoszeniem.
4. **Czyszczenie i konserwacja:**
 - Przetrzyj zewnętrzną część wilgotną szmatką, aby usunąć brud i zanieczyszczenia.
 - Pozwól torbie całkowicie wyschnąć na powietrzu przed przechowywaniem.
 - Nie pierz torby w pralce ani nie susz w suszarce, ponieważ może to uszkodzić materiały.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych i plastikowych.
- Jeśli torba jest uszkodzona poza naprawę, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.
- Nie spalaj torby, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, wycofań produktów lub dodatkowego wsparcia, skontaktuj się z producentem. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu do odniesienia.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Prawidłowe użytkowanie i pielęgnacja zapewnią, że Twoja torba DAKA® Medium Pouch pozostanie niezawodnym towarzyszem Twoich przygód na świeżym powietrzu.

DAKA® Medium Pouches Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Magpul DAKA® Medium Pouches tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää pussia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi tuotteen ominaisuudet ja turvallisuusvarotoimet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että pussia käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista pussi säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä pussi kaukana terävistä esineistä, jotka voivat lävistää tai repiä materiaalia.
- Vältä altistamasta pussia äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille kemikaaleille.
- Säilytä pussia viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Noudata aina valmistajan suosituksia huollosta ja ylläpidosta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- DAKA® Medium Pouch ei ole suunniteltu upottavaksi veteen. Vaikka se on vedenkestävä, on tärkeää välttää pitkäaikaista altistumista kosteille oloille.
- Käytä varovaisuutta käsitellessäsi YKK AquaGuard® vetoketjua, jotta vältät takertumisen tai vaurioitumisen.
- Ole tietoinen paracordkiinnityspisteistä; varmista, että ne ovat tukevasti kiinni ennen raskaita esineitä kuljetettaessa.
- Kun käytät pussia elektronisten tarvikkeiden säilyttämiseen, varmista, että laitteet ovat sammutettuina ylikuumenemisen estämiseksi.
- Pidä pussi lasten ulottumattomissa, ellei aikuinen valvo käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Pakkauksen purkaminen:** Poista pussi varovasti pakkauksestaan. Tarkista näkyvät vauriot.
2. **Säilytyksen asettaminen:**
 - Avaa YKK AquaGuard® vetoketju.
 - Aseta tavarat pussin sisään varmistaen, että ne eivät ole ylikuormitettuja saumoja vahingoittamatta.
 - Sulje vetoketju tiiviisti käytön jälkeen.
3. **Karabiinihakkikiinnitys:**
 - Käytä määrättyjä kiinnityspisteitä pussin kiinnittämiseksi vyöhön, reppuun tai muuhun varusteeseen.
 - Varmista, että karabiinihaka on kunnolla kiinnitetty ja turvallinen ennen liikkumista.
4. **Puhdistus ja ylläpito:**
 - Pyyhi ulkopinta kostealla liinalla lian ja roskien poistamiseksi.
 - Anna pussin kuivua täysin ennen säilytystä.
 - Älä pese pussia koneellisesti tai kuivata rumpukuivurissa, sillä tämä voi vaurioittaa materiaaleja.

Hävitysohjeet

- Hävitä pussi paikallisten sääntöjen mukaisesti tekstiili ja muovijätteiden osalta.
- Jos pussi on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä polta pussia, sillä tämä voi vapauttaa haitallisia aineita.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on turvallisuuskysymyksiä, tuotevetoomuksia tai lisätukea, ota yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina viitteeksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Oikea käyttö ja huolto varmistavat, että DAKA® Medium Pouch tuotteesi pysyy luotettavana kumppanina ulkoilmaseikkailuissasi.

DAKA® Medium Pouches Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde DAKA® Medium Pouches från Magpul. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din pouch. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå produktens funktioner och säkerhetsåtgärder.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att pouches används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera regelbundet pouches för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Håll pouches borta från vassa föremål som kan punktera eller riva materialet.
- Undvik att utsätta pouches för extrema temperaturer eller hårda kemikalier.
- Förvara pouches på en sval och torr plats när den inte används.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för skötsel och underhåll.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- DAKA® Medium Pouch är inte designad för nedsänkning i vatten. Även om den är vattentålig, är det viktigt att undvika långvarig exponering för våta förhållanden.
- Var försiktig när du hanterar YKK AquaGuard® dragkedjan för att förhindra att den fastnar eller skadas.
- Var uppmärksam på paracordfästpunkterna; se till att de är säkra innan du bär tunga föremål.
- När du använder pouches för att lagra elektroniska tillbehör, se till att enheterna är avstängda för att förhindra överhettning.
- Håll pouches utom räckhåll för barn om det inte övervakas av en vuxen.

Instruktioner för Installation och Användning

1. **Uppackning:** Ta försiktigt bort pouches från förpackningen. Inspektera för eventuell synlig skada.
2. **Lagringssetup:**
 - Öppna YKK AquaGuard® dragkedjan.
 - Placera föremål inuti pouches, se till att de inte är överpackade för att upprätthålla sömmarnas integritet.
 - Stäng dragkedjan ordentligt efter användning.
3. **Carabineerfäste:**
 - Använd de angivna fästpunkterna för att säkra pouches till ett bälte, rygsäck eller annan utrustning.
 - Se till att carabineer är ordentligt fastsatt och säkert innan du rör dig.
4. **Rengöring och Underhåll:**
 - Torka av utsidan med en fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp.
 - Låt pouches lufttorka helt innan den förvaras.
 - Maskintvätta eller torktumla inte pouches, eftersom detta kan skada materialen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera pouches i enlighet med lokala förordningar om textil och plastavfall.
- Om pouches är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen om möjligt.
- Incinera inte pouches, eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor, produktåterkallelser eller ytterligare stöd, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att du har produktinformation redo för referens.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Korrekt användning och skötsel kommer att säkerställa att din DAKA® Medium Pouch förblir en pålitlig följeslagare för dina utomhusäventyr.

Bezpečnostní pokyny pro DAKA® Medium Pouches

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DAKA® Medium Pouches od společnosti Magpul. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání vašeho pouzdra. Přečtěte si tento dokument pozorně, abyste pochopili funkce produktu a bezpečnostní opatření.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby bylo pouzdro používáno pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Pravidelně kontrolujte pouzdro na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Držte pouzdro daleko od ostrých předmětů, které by mohly materiál propíchnout nebo roztrhnout.
- Vyhněte se vystavení pouzdra extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím.
- Ukládejte pouzdro na chladném a suchém místě, když se nepoužívá.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce pro údržbu a péči.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- DAKA® Medium Pouch není navržena pro ponoření do vody. Ačkoli je voděodolná, je důležité se vyhnout dlouhodobému vystavení vlhkým podmínkám.
- Při manipulaci se zipem YKK AquaGuard® buďte opatrní, abyste předešli zachycení nebo poškození.
- Dbejte na to, aby byly body pro připojení paracordu bezpečné před přepravou těžkých předmětů.
- Při používání pouzdra k ukládání elektronických příslušenství se ujistěte, že jsou zařízení vypnuta, aby se zabránilo přehřátí.
- Držte pouzdro mimo dosah dětí, pokud není pod dohledem dospělé osoby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Rozbalení:** Pečlivě vyjměte pouzdro z obalu. Zkontrolujte, zda není viditelně poškozeno.
2. **Nastavení úložného prostoru:**
 - Otevřete zip YKK AquaGuard®.
 - Vložte předměty do pouzdra, ujistěte se, že nejsou přetíženy, aby se zachovala integrita švů.
 - Po použití zip důkladně zavřete.
3. **Připojení karabiny:**
 - Použijte určené body pro připojení k opasku, batohu nebo jinému vybavení.
 - Ujistěte se, že je karabina správně upevněna a bezpečná před pohybem.
4. **Údržba a čištění:**
 - Otřete vnější stranu vlhkým hadříkem, abyste odstranili špínu a nečistoty.
 - Nechte pouzdro úplně uschnout před uložením.
 - Nepraňte v pračce ani nesušte v sušičce, protože by to mohlo poškodit materiály.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte pouzdro v souladu s místními předpisy týkajícími se textilního a plastového odpadu.
- Pokud je pouzdro poškozeno natolik, že je neopravitelné, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nepalte pouzdro, protože to může uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, stažení výrobku nebo další podpory kontaktujte výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Správné používání a péče zajistí, že vaše DAKA® Medium Pouch zůstane spolehlivým společníkem pro vaše dobrodružství v přírodě.