

MICRO-TOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE - LYMAN MICRO-TOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE - 115V

Lyman's compact Micro-Touch 1500 electronic scale can be powered by either AAA batteries or the AC adapter, both included, so you can use it on your bench, at the range, in camp - or anywhere you need it. Only 5½" long by 3¼" wide, and just 1¼" tall, this scale features a generous 1500-grain capacity and is accurate to 1/10 of a grain. Touch-screen controls make the 1500 easy to use, and the readout can be set to grains or grams. A folding dust cover protects the top, and the pan is designed so you can pour powder directly into a case. Includes operating instructions and a 100 gram check weight.



Attributes

- Name: LYMAN MICRO-TOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE - 115V
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 100020158
- Mfr. No.: 7750700
- Capacity: 1543 grains
- Resolution: 0.1 grains
- Delivery weight: 0.408kg
- UPC: 011516707000

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MICROTOUCH 1500 ELEKTRONISCHE WAAGE Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: MICROTOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE Safety Instructions](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Balance Électronique MICROTOUCH 1500](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Bilancia Elettronica MICROTOUCH 1500](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MICROTOUCH 1500 ELEKTRONICKOU VÁHU](#)

MICROTOUCH 1500 ELEKTRONISCHE WAAGE

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Lyman MicroTouch 1500 elektronische Waage entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung der Waage zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um zu verstehen, wie du es sicher und effizient bedienen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waage nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Waage außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Setze die Waage nicht extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
- Vermeide es, die Waage fallen zu lassen oder zu schütteln, da dies die internen Komponenten beschädigen kann.
- Verwende die Waage auf einer stabilen, flachen Oberfläche, um genaue Messungen sicherzustellen.
- Überprüfe die Waage regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen vor der Benutzung.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten oder Fehlfunktionen bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- **Stromversorgung:** Verwende nur die bereitgestellten AAABatterien oder den ACAdapter zur Stromversorgung. Verwende keine anderen Stromquellen.
- **Gewichtskapazität:** Überschreite nicht die maximale Gewichtskapazität von 1500 grains, um Schäden zu vermeiden.
- **Staubschutzabdeckung:** Verwende immer die faltbare Staubschutzabdeckung, wenn die Waage nicht in Gebrauch ist, um sie vor Staub und Schmutz zu schützen.
- **Pulver gießen:** Gieße Pulver langsam und vorsichtig in die Schale, um Verschüttungen zu vermeiden.
- **Kalibrierung:** Kalibriere die Waage regelmäßig mit dem bereitgestellten 100GrammPrüfgewicht, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
- **Lagerung:** Bewahre die Waage an einem trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist, und vermeide direkte Sonneneinstrahlung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle die Waage auf eine stabile, flache Oberfläche, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Wenn du Batterien verwendest, installiere sie im Batteriefach gemäß der angegebenen Polarität.
- Wenn du den ACAdapter verwendest, stecke ihn in eine geeignete Steckdose und verbinde ihn mit der Waage.

2. Benutzung der Waage:

- Schalte die Waage ein, indem du die Einschalttaste drückst.
- Wähle die gewünschte Maßeinheit (Grains oder Gramm) mit den TouchscreenBedienelementen aus.
- Stelle sicher, dass die Waage Null anzeigt, bevor du Gegenstände auf die Schale legst.
- Lege den zu wiegenden Gegenstand vorsichtig auf die Schale.

- Warte, bis die Anzeige stabil ist, bevor du das Gewicht aufzeichnest.
- Schalte die Waage nach der Benutzung aus, um die Batterielebensdauer zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Waage nicht mit dem regulären Hausmüll.
- Halte dich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikabfällen.
- Entferne die Batterien vor der Entsorgung und recycle sie gemäß den lokalen Richtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Lyman MicroTouch 1500 elektronischen Waage, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Hilfe.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner Lyman MicroTouch 1500 elektronischen Waage gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

MICROTOUCH 1500 ELECTRONIC SCALE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Lyman MicroTouch 1500 Electronic Scale. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the scale. Please read this manual carefully before using the product to understand how to operate it safely and efficiently.

General Safety Guidelines

- Ensure the scale is used only for its intended purpose.
- Keep the scale out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not expose the scale to extreme temperatures or humidity.
- Avoid dropping or shaking the scale as this may damage the internal components.
- Use the scale on a stable, flat surface to ensure accurate measurements.
- Regularly check the scale for any signs of damage before use.
- If you notice any irregularities or malfunctions, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Power Supply:** Use only the provided AAA batteries or AC adapter for power. Do not use other power sources.
- **Weight Capacity:** Do not exceed the maximum weight capacity of 1500 grains to prevent damage.
- **Dust Cover:** Always use the folding dust cover when the scale is not in use to protect it from dust and debris.
- **Pouring Powder:** When pouring powder into the pan, do so slowly and carefully to avoid spills.
- **Calibration:** Regularly calibrate the scale using the provided 100gram check weight to ensure accuracy.
- **Storage:** Store the scale in a dry place when not in use, and avoid exposure to direct sunlight.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the scale on a stable, flat surface away from direct sunlight and moisture.
- If using batteries, install them in the battery compartment according to the indicated polarity.
- If using the AC adapter, plug it into a suitable power outlet and connect it to the scale.

2. Using the Scale:

- Turn on the scale by pressing the power button.
- Select the desired measurement unit (grains or grams) using the touchscreen controls.
- Ensure the scale reads zero before placing any items on the pan.
- Carefully place the item to be weighed on the pan.
- Wait for the reading to stabilize before recording the weight.
- After use, turn off the scale to preserve battery life.

Disposal Instructions

- Do not dispose of the scale with regular household waste.
- Follow local regulations for electronic waste disposal.
- Remove batteries before disposal and recycle them according to local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Lyman MicroTouch 1500 Electronic Scale, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Lyman MicroTouch 1500 Electronic Scale. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instructions de Sécurité pour la Balance Électronique MICROTOUCH 1500

Introduction

Merci d'avoir choisi la balance électronique MicroTouch 1500 de Lyman. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de la balance. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit afin de comprendre comment l'utiliser en toute sécurité et efficacement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la balance est utilisée uniquement à des fins prévues.
- Gardez la balance hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas exposer la balance à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Évitez de faire tomber ou de secouer la balance, car cela pourrait endommager les composants internes.
- Utilisez la balance sur une surface stable et plane pour garantir des mesures précises.
- Vérifiez régulièrement la balance pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des irrégularités ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Alimentation** : Utilisez uniquement les piles AAA fournies ou l'adaptateur secteur pour l'alimentation. Ne pas utiliser d'autres sources d'alimentation.
- **Capacité de Poids** : Ne dépassez pas la capacité de poids maximale de 1500 grains pour éviter tout dommage.
- **Couvercle AntiPoussière** : Utilisez toujours le couvercle antipoussière pliant lorsque la balance n'est pas utilisée pour la protéger de la poussière et des débris.
- **Versement de Poudre** : Lorsque vous versez de la poudre dans la coupelle, faites-le lentement et avec précaution pour éviter les déversements.
- **Calibration** : Calibrez régulièrement la balance à l'aide du poids de contrôle de 100 grammes fourni pour garantir l'exactitude.
- **Stockage** : Rangez la balance dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas utilisée, et évitez l'exposition directe au soleil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez la balance sur une surface stable et plane, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Si vous utilisez des piles, installez-les dans le compartiment à piles selon la polarité indiquée.
- Si vous utilisez l'adaptateur secteur, branchez-le dans une prise appropriée et connectez-le à la balance.

2. Utilisation de la Balance :

- Allumez la balance en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionnez l'unité de mesure souhaitée (grains ou grammes) à l'aide des commandes à écran tactile.
- Assurez-vous que la balance affiche zéro avant de placer des objets sur la coupelle.
- Placez soigneusement l'objet à peser sur la coupelle.

- Attendez que la lecture se stabilise avant d'enregistrer le poids.
- Après utilisation, éteignez la balance pour préserver la durée de vie de la batterie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne pas jeter la balance avec les déchets ménagers ordinaires.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques.
- Retirez les piles avant de jeter la balance et recyclezles selon les directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant la balance électronique MicroTouch 1500 de Lyman, veuillez consulter les informations de contact fournies avec votre emballage de produit ou visiter le site Web du fabricant pour obtenir une aide supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre balance électronique MicroTouch 1500 de Lyman. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per la Bilancia Elettronica MICROTOUCH 1500

Introduzione

Grazie per aver scelto la Bilancia Elettronica MicroTouch 1500 di Lyman. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace della bilancia. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per comprendere come operarlo in modo sicuro ed efficiente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la bilancia venga utilizzata solo per il suo scopo previsto.
- Tenere la bilancia fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Non esporre la bilancia a temperature estreme o umidità.
- Evitare di far cadere o scuotere la bilancia, in quanto ciò potrebbe danneggiare i componenti interni.
- Utilizzare la bilancia su una superficie stabile e piana per garantire misurazioni accurate.
- Controllare regolarmente la bilancia per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Se si notano irregolarità o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e richiedere assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Alimentazione:** Utilizzare solo le batterie AAA fornite o l'adattatore AC per l'alimentazione. Non utilizzare altre fonti di alimentazione.
- **Capacità di Peso:** Non superare la capacità massima di 1500 grani per prevenire danni.
- **Coperchio Antipolvere:** Utilizzare sempre il coperchio pieghevole quando la bilancia non è in uso per proteggerla da polvere e detriti.
- **Versare Polvere:** Quando si versa la polvere nel recipiente, farlo lentamente e con attenzione per evitare fuoriuscite.
- **Calibrazione:** Calibrare regolarmente la bilancia utilizzando il peso di controllo da 100 grammi fornito per garantire l'accuratezza.
- **Conservazione:** Conservare la bilancia in un luogo asciutto quando non è in uso e evitare l'esposizione alla luce solare diretta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare la bilancia su una superficie stabile e piana, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.
- Se si utilizzano batterie, installarle nel compartimento delle batterie secondo la polarità indicata.
- Se si utilizza l'adattatore AC, collegarlo a una presa di corrente adatta e connetterlo alla bilancia.

2. Utilizzo della Bilancia:

- Accendere la bilancia premendo il pulsante di accensione.
- Selezionare l'unità di misura desiderata (grani o grammi) utilizzando i controlli a schermo tattile.
- Assicurarsi che la bilancia legga zero prima di posizionare qualsiasi oggetto sul recipiente.
- Posizionare con attenzione l'oggetto da pesare sul recipiente.
- Attendere che la lettura si stabilizzi prima di registrare il peso.
- Dopo l'uso, spegnere la bilancia per preservare la durata della batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire la bilancia con i rifiuti domestici normali.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Rimuovere le batterie prima dello smaltimento e riciclarle secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante la Bilancia Elettronica MicroTouch 1500 di Lyman, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con la Bilancia Elettronica MicroTouch 1500 di Lyman. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Bezpečnostní pokyny pro MICROTOUCH 1500 ELEKTRONICKOU VÁHU

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali elektronickou váhu Lyman MicroTouch 1500. Tento průvodce obsahuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání váhy. Před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte tuto příručku, abyste pochopili, jak s ním bezpečně a efektivně pracovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla váha používána pouze k jejímu zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte váhu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Neexponujte váhu extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Vyvarujte se pádu nebo třesení váhy, protože to může poškodit vnitřní komponenty.
- Používejte váhu na stabilním, rovném povrchu, aby byla zajištěna přesná měření.
- Pravidelně kontrolujte váhu na jakékoli známky poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností nebo poruch, okamžitě přestaňte váhu používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Napájení:** Používejte pouze dodané AAA baterie nebo AC adaptér pro napájení. Nepoužívejte jiné zdroje napájení.
- **Hmotnostní kapacita:** Nepřekračujte maximální hmotnostní kapacitu 1500 grainů, abyste předešli poškození.
- **Prachový kryt:** Vždy používejte skládací prachový kryt, když se váha nepoužívá, aby se chránila před prachem a nečistotami.
- **Nalévání prášku:** Při nalévání prášku do misky to dělejte pomalu a opatrně, abyste se vyhnuli rozlití.
- **Kalibrace:** Pravidelně kalibrujte váhu pomocí dodaného kontrolního závaží o hmotnosti 100 gramů, abyste zajistili přesnost.
- **Skladování:** Ukládejte váhu na suchém místě, když ji nepoužíváte, a vyvarujte se vystavení přímému slunečnímu záření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte váhu na stabilní, rovný povrch, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.
- Pokud používáte baterie, nainstalujte je do prostoru pro baterie podle uvedené polarity.
- Pokud používáte AC adaptér, zapojte ho do vhodné elektrické zásuvky a připojte k váze.

2. Používání váhy:

- Zapněte váhu stisknutím tlačítka napájení.
- Vyberte požadovanou jednotku měření (grainy nebo gramy) pomocí dotykových ovládacích prvků.
- Ujistěte se, že váha zobrazuje nulu, než na misku umístíte jakékoli předměty.
- Opatrně umístěte předmět, který má být zvážen, na misku.
- Počkejte, až se hodnota stabilizuje, než si zapíšete hmotnost.
- Po použití váhu vypněte, abyste šetřili životnost baterie.

Pokyny pro likvidaci

- Nevyhazujte váhu s běžným domácím odpadem.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.
- Před likvidací vyjměte baterie a recyklujte je podle místních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se elektronické váhy Lyman MicroTouch 1500 se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v balení výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce pro další pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší elektronické váhy Lyman MicroTouch 1500. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.