

RMR SEALING PLATE FOR KE ARMS SLIDES

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slide](#) > [Slide Covers](#)

Hjälper till att hålla din RMR tät mot fukt och miljöförhållanden. Sitter mellan sliden och RMR:en. Konstruktion i rostfritt stål och tillverkad i USA.



Produktinformation

- Namn: [RMR SEALING PLATE FOR KE ARMS SLIDES](#)
- Tillverkare: [KE ARMS](#)
- Produktnr: 100023142
- Tillv.nr.: 1-50-25-018
- Modell: 27,31,33,17,22,40,34,19,26,32,23
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [RMR Sealing Plate Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

RMR Sealing Plate Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RMR Sealing Plate för KE ARMS Slides. Denna produkt är utformad för att hjälpa till att hålla din RMR tät mot fukt och miljöförhållanden. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med specifika Glockmodeller: 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 40.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick före användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att RMR Sealing Plate är korrekt installerad innan du använder din pistol.
- Undvik att använda produkten i extrema miljöer som kan skada den rostfria stålkonstruktionen.
- Var försiktig när du hanterar RMR Sealing Plate för att undvika skador på dig själv eller produkten.
- Om du upptäcker några skador på sealing plate, sluta genast använda den och kontakta tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RMR Sealing Plate:

- Ta bort RMRenheten från sliden.
- Placera RMR Sealing Plate mellan sliden och RMRenheten.
- Se till att sealing plate sitter ordentligt på plats innan du fäster RMRenheten igen.
- Kontrollera att inga spår av fukt eller skräp finns under sealing plate innan installation.

2. Användning:

- Montera RMRenheten tillbaka på sliden efter att sealing plate har installerats.
- Kontrollera att RMRenheten sitter fast och är korrekt justerad.
- Utför regelbundna inspektioner av sealing plate för att säkerställa att den inte är sliten eller skadad.

Avfallshanteringsinstruktioner

- RMR Sealing Plate är tillverkad av rostfritt stål och kan återvinnas.
- Vid avfall, följ lokala riktlinjer för återvinning av metallprodukter.
- Kasta inte produkten i vanliga sopor; se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för att få snabbare hjälp.

Viktig information

- Produkter som inte används enligt dessa riktlinjer kan medföra risker för användaren.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter och håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg och säker användning av din RMR Sealing Plate.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se