

TEN-SPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT - LOW RISE M4 MAG POUCH, MULTICAM

Lightweight, Comfortable, Adjustable Quick-Access Rifle Mag Pouches

Blue Force Gear's Ten-Speed M4 Belt Pouch combines combat-proven, military-grade elasticized fabric with a belt attachment system that conveniently holds one M4 magazine or similar sized. High Rise pouch holds sits higher on the belt for maximum concealability under a jacket. Low Rise holds a magazine lower on the belt for easier access during a reload. Common features of the Blue Force Gear Ten-Speed M4 Belt Pouches include: Accepts one 30-round AR-15 / M4 magazine Can also be used to carry bandages, small radios, flash bangs, and similar sized items May be oriented vertically (belts up to 2" wide) or horizontally (belts up to 1.25" wide) The Ten-Speed M4 Belt Pouch uses a hook-and-loop system to attach on to trouser belts, rigger's belts, or duty belts. It's designed to straddle a belt loop, preventing inadvertent movement rotation.



Attributes

- Name: LOW RISE M4 MAG POUCH, MULTICAM
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100023706
- Mfr. No.: BTTSPM4LMMC
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Color: Multi-Cam
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Single
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 812114022201

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Gürteltasche](#)
- [English: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT LOW RISE M4 MAG POUCH, MULTICAM Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Pochette de Ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear](#)
- [Suomi: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)

Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Gürteltasche

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und bequeme Möglichkeit zu bieten, ein M4Magazin oder ähnliche Gegenstände zu transportieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Gürteltasche vor der ersten Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie die Gürteltasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Gürteltasche von Kindern fern, um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Gürteltasche sicher am Gürtel befestigt ist, um ein Abrutschen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und den Zustand der Tasche, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand bleibt.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie die Gürteltasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung feststellen.
- Tragen Sie die Tasche so, dass sie nicht in die Bewegungen des Körpers eingreift, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von scharfen oder schweren Gegenständen in der Tasche, seien Sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie beim Nachladen darauf, dass Sie in einer sicheren Umgebung sind und andere Personen nicht gefährden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Befestigung der Gürteltasche:

- Führen Sie die Gürteltasche durch die Gürtelschlaufe.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche sicher sitzt und nicht verrutschen kann.
- Überprüfen Sie, ob die KlettverschlussSysteme fest geschlossen sind.

2. Verwendung der Tasche:

- Platzieren Sie das M4Magazin oder die gewünschten Gegenstände in die Tasche.
- Achten Sie darauf, dass die Gegenstände sicher in der Tasche sitzen, um ein Herausfallen zu vermeiden.
- Bei Bedarf können Sie die Tasche vertikal oder horizontal an Ihrem Gürtel anbringen.

3. Nachladen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einer sicheren Umgebung sind, wenn Sie nachladen.
- Halten Sie die Tasche während des Nachladens stabil und verwenden Sie beide Hände, um das Magazin sicher zu entnehmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Gürteltasche gemäß den örtlichen Vorschriften für textile Abfälle.
- Wenn die Tasche beschädigt ist, entsorgen Sie sie sicher, um ein versehentliches Verwenden zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung Ihrer TenSpeed M4 Gürteltasche zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

LOW RISE M4 MAG POUCH, MULTICAM Safety

Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch. This product is designed for secure and convenient carrying of M4 magazines and similar items. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the pouch.

General Safety Guidelines

- Ensure the pouch is used only for its intended purpose, which is to carry M4 magazines and similar items.
- Always inspect the pouch before use for any signs of damage or wear.
- Do not overload the pouch beyond its intended capacity, as this may compromise its integrity and safety.
- Keep the pouch away from extreme heat, moisture, and direct sunlight to prevent damage to the elasticized fabric.
- Store the pouch in a cool, dry place when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding the carrying of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- This pouch is designed for adult users only. Keep it out of reach of children and vulnerable individuals.
- When using the pouch, ensure that it is securely attached to your belt to prevent accidental detachment.
- Avoid using the pouch while engaging in activities that may cause it to become snagged or caught.
- If you notice any damage or malfunction during use, discontinue use immediately and replace the pouch.
- Be aware of your surroundings and ensure that the pouch does not obstruct your movement or visibility.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select a suitable belt (up to 2 inches wide for vertical orientation or up to 1.25 inches wide for horizontal orientation).
- Position the pouch over the belt loop, ensuring that it straddles the loop for stability.
- Use the hookandloop system to secure the pouch to the belt. Ensure it is firmly attached and does not move.

2. Usage:

- To load a magazine, open the pouch and insert the magazine, ensuring it is seated securely.
- For easier access, adjust the pouch to the preferred height on your belt. The Low Rise design allows for a lower position for quick reloading.
- When removing a magazine, grasp the pouch firmly and pull the magazine out smoothly.

3. Maintenance:

- Clean the pouch with a damp cloth if necessary. Do not use harsh chemicals or abrasive materials.
- Regularly check the condition of the elasticized fabric and attachment system to ensure continued safety and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch according to local regulations for textile waste.
- If the pouch is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents it from being reused or causing harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch, please refer to the manufacturer's contact resources available on their website or product packaging.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your TenSpeed M4 Magazine Pouch. Thank you for prioritizing safety and responsible usage.

Guide de Sécurité du Produit pour la Pochette de Ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la pochette de ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec la réglementation européenne sur la sécurité des produits.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la pochette est utilisée uniquement pour le transport de chargeurs M4, AR15 et d'objets de taille similaire.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pochette pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas la pochette à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de problème, signalez tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la pochette au-delà de sa capacité recommandée.
- Évitez d'utiliser la pochette si elle présente des signes de dommages, tels que des déchirures ou des coutures lâches.
- Assurez-vous que la pochette est correctement fixée à votre ceinture avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la pochette à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été conçue.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation:

- Glissez la pochette sur la boucle de votre ceinture.
- Assurez-vous que le système de crochet et boucle est bien engagé pour éviter tout mouvement ou rotation involontaire.
- Vérifiez que la pochette est positionnée de manière à faciliter l'accès aux chargeurs.

2. Utilisation:

- Pour un accès rapide, positionnez la pochette à la hauteur souhaitée sur votre ceinture.
- Pour un accès facilité lors d'un rechargement, utilisez la pochette basse.
- Pour un maximum de dissimulation, utilisez la pochette haute sous votre veste.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la pochette dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements militaires ou tactiques.
- Si la pochette est endommagée ou hors d'usage, envisagez de la retourner au fabricant pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel de Blue Force Gear pour plus d'informations. Assurez-vous de toujours avoir à disposition les informations de contact du fabricant pour toute demande d'assistance.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Nous espérons que ces instructions vous aideront à utiliser votre pochette de ceinture TenSpeed M4 en toute sécurité.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä vyötäröpussi on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kätevä tapa kantaa M4lippaita ja muita samankokoisia esineitä. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty vyöhön ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että lippaat tai muut esineet on kunnolla sijoitettu pussiin ennen liikettä.
- Älä ylikuormita pussia, sillä se voi vaikuttaa sen toimintaan ja turvallisuuteen.
- Käytä pussia vain vyöllä, joka on yhteensopiva tuotteen kanssa (vyöt jopa 2" leveitä pystysuoraan ja 1.25" leveitä vaakasuoraan).
- Vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voisivat aiheuttaa tuotteen irtoamisen vyöltä.
- Ole varovainen, kun poistat esineitä pussista, jotta et vahingoita itseäsi tai muita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä TenSpeed M4 vyötäröpussi housuvyöhön, riggervyöhön tai työvyöhön tarrakiinnitysjärjestelmän avulla.
- Varmista, että pussi on tiukasti kiinni ja ei liiku tahattomasti.

2. Käyttö

- Aseta yksi 30laukkuinen AR15 / M4 lippaan tai samankokoinen esine pussiin.
- Käytä Low Rise pussia, jos haluat lippaan olevan alempana vyöllä helpomman pääsyn vuoksi lataamisen aikana.
- Jos haluat maksimoida piilottamisen, käytä High Rise pussia, joka istuu korkeammalla vyöllä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina annettuja ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.