

"VICTORY" TRIGGER FOR RUGER® MKIV - TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - BLACK

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

Drop-In Uppgradering För En Rakt, Lätt Avtryckning

Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™ är en lätt, skelettdesignad, platt avtryckare som gör att skytten kan dra rakt bakåt och omedelbart veta om du drar för långt åt vänster eller höger. Med sin platta design uppmuntrar Tandemkross Victory Trigger skyttar att placera fingret lägre på avtryckaren, vilket ökar hävstångseffekten och låter skyttar dra nytta av lägre avtryckarvikter. • Platt ansikte för bättre kontroll och känsla • Justerbar för fördröjning och överdrift • Passar Ruger® MkIV™ Target/Hunter/Competition/Tactical/Standard • Passar INTE MkIV™ 22/45 • Aluminiumavtryckare finns i svart eller silver Tandemkross Victory Trigger levereras med justerskruvar för för- och efterdröjning för att låta varje skytt anpassa sin avtryckartryckning. Texturerat avtryckaransikte erbjuder ett halkfritt grepp i alla förhållanden.



Produktinformation

- Namn: [TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - BLACK](#)
- Tillverkare: [TANDEMKROSS](#)
- Produktnr: 100023851
- Tillv.nr.: TK24N0172BLK1
- Finish: Svart
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 108mm
- UPC: 769498482988

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™

Introduktion

Tack för att du valde Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av din nya avtryckare. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla skjutvapen som om de är laddade.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Se till att skjutvapnet alltid är riktat i en säker riktning.
- Förvara skjutvapnet och avtryckaren på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din avtryckare och skjutvapen för slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifieringar av skjutvapen.
- Använd avtryckaren endast med kompatibla Ruger® MkIV™modeller som anges.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av avtryckaren.
- Modifiera eller ändra inte avtryckaren på något sätt utöver de angivna justeringarna.
- Var medveten om att den platta designen kan kräva en annan fingerplacering för att säkerställa korrekt kontroll.
- Justera inställningarna för fördröjning och överdrift noggrant för att undvika oavsiktliga avfyrningar.
- Om du upplever några problem med avtryckaren, sluta använda den omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt skjutvapnets manual.
- Installera Tandemkross Victory Trigger genom att följa dessa steg:
 - Justera avtryckaren med avtryckarhuset.
 - Säkra avtryckaren på plats med de medföljande skruvarna.
 - Justera inställningarna för fördröjning och överdrift efter dina önskemål.

2. Användning

- Innan du skjuter, se till att du är bekant med avtryckarens känsla och funktion.
- Öva på torkskott i en säker miljö för att vänja dig vid avtryckarens egenskaper.
- När du är på skjutbanan, håll fokus på din fingerplacering och avtryckarkontroll.
- Efter varje användning, inspektera avtryckaren för tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera avtryckaren och eventuella tillhörande förpackningsmaterial i enlighet med lokala regler.
- Se till att avtryckaren görs obrukbar innan kassering för att förhindra obehörig användning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Tandemkross Victory Trigger, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetspraxis.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se