

# "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER® MKIV - TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - SILVER

[Delar till Pistol](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckardelar](#) > [Avtryckare](#)

## Drop-In Uppgradering För En Rakt, Lätt Avtryckning

Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™ är en lätt, skelettdesignad, platt avtryckare som gör att skytten kan dra rakt bakåt och omedelbart veta om du drar för långt åt vänster eller höger. Med sin platta design uppmuntrar Tandemkross Victory Trigger skyttar att placera fingret lägre på avtryckaren, vilket ökar hävstångseffekten och låter skyttar dra nytta av lägre avtryckarvikter. • Platt ansikte för bättre kontroll och känsla • Justerbar för fördröjning och överdrift • Passar Ruger® MkIV™ Target/Hunter/Competition/Tactical/Standard • Passar INTE MkIV™ 22/45 • Aluminiumavtryckare finns i svart eller silver Tandemkross Victory Trigger levereras med justerskruvar för för- och efterdröjning för att låta varje skytt anpassa sin avtryckartryckning. Texturerat avtryckaransikte erbjuder ett halkfritt grepp i alla förhållanden.



## Produktinformation

- Namn: TANDEMKROSS "VICTORY" TRIGGER FOR RUGER MKIV - SILVER
- Tillverkare: TANDEMKROSS
- Produktnr: 100023852
- Tillv.nr.: TK24N0172SLV1
- Finish: Silver
- Vapentyp: Ruger
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 108mm
- UPC: 769498482988

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.c

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för Tandemkross Victory Trigger för Ruger® MkIV™

## Introduktion

Tack för att du valt Tandemkross Victory Trigger för din Ruger® MkIV™. Denna guide är utformad för att ge dig viktig säkerhetsinformation, användningsinstruktioner och kontaktuppgifter för support. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara avtryckaren och eventuella vapen säkert och utom räckhåll för barn.
- Var medveten om din omgivning och se till att det finns en säker bakgrund för dina skjutaktiviteter.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Åldersbegränsningar:** Denna produkt är avsedd för användning av individer som är 18 år eller äldre. Håll den utom räckhåll för barn.
- **Installation:** Se till att vapnet är oladdat innan du installerar avtryckaren. Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika felaktig installation.
- **Justering:** Gör justeringar av fördröjnings och överdröjningsskruvar endast när vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- **Testning:** Efter installationen, testa avtryckarfunktionen i en säker miljö innan du använder vapnet i en skjutning.
- **Underhåll:** Inspektera regelbundet avtryckaren för slitage eller skador. Om några problem upptäcks, avbryt användningen och konsultera en kvalificerad vapensmed.

## Instruktioner för installation och användning

1. **Oladning av vapnet:** Innan du börjar installationen, se till att Ruger® MkIV™ är helt oladdad. Ta bort magasinet och kontrollera kammaren.
2. **Ta bort den gamla avtryckaren:** Följ tillverkarens anvisningar för att säkert ta bort den befintliga avtryckaren från vapnet.
3. **Installera Victory Trigger:**
  - Justera Tandemkross Victory Trigger med avtryckarhusets position.
  - Fäst avtryckaren ordentligt enligt tillverkarens riktlinjer.
4. **Justera avtryckaren:**
  - Använd de medföljande justeringsskruvarna för att ställa in fördröjning och överdröjning efter dina preferenser. Gör små justeringar och testa avtryckarens dragning efter varje ändring.
5. **Testa avtryckaren:**
  - Med vapnet fortfarande oladdat, dra i avtryckaren flera gånger för att säkerställa att den fungerar korrekt. Kontrollera för eventuell onormal motståndskraft eller brist på återställning.
6. **Slutlig kontroll:** När du är nöjd med avtryckarfunktionen, gör en slutlig inspektion för att säkerställa att alla komponenter är ordentligt på plats.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om avtryckaren blir skadad utöver reparation, konsultera lokala avfallshanteringsriktlinjer för avfall av vapenkomponenter.
- Släng inte i vanligt hushållsavfall. Sök efter särskilda anläggningar för farligt avfall om det behövs.

## Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare support eller frågor angående Tandemkross Victory Trigger, vänligen hänvisa till den officiella Tandemkrosswebbplatsen eller kundtjänstkanaler. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för den mest effektiva assistansen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa din säkerhet och säkerheten för dem runt dig när du använder Tandemkross Victory Trigger för din Ruger® MkIV™. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)