

SPRING LOADED BEARING FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS

SPRING LOADED BEARING FOR GLOCK® GEN 3

[Delar till Pistol](#) > [Action Delar](#) > [Slagstift Delar](#) > [Slagstift Locks](#)

Den Shadow Gunworks Nylon Fjäderbelastade Lager passar i utdragaren tryckplunger-assemblage på en Glock Gen 3-pistol. Del gjuten av Nylon 6-materiale. Passar Glock Gen 3, modeller 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34, 35.



Produktinformation

- Namn: [SHADOW SYSTEMS SPRING LOADED BEARING FOR GLOCK® GEN 3](#)
- Tillverkare: [SHADOW SYSTEMS](#)
- Produktnr: 100024247
- Tillv.nr.: SG9C-01-14
- Modell: 19,23,26,34,35,27,17,22
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm
- UPC: 853687007530

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Fjäderbelastade Lager för Glock® Gen 3](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Fjäderbelastade Lager för Glock® Gen 3

Introduktion

Tack för att du valt det Fjäderbelastade Lagret för Glock® Gen 3 från Shadow Gunworks. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker drift och underhåll av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med din Glock Gen 3modell (17, 19, 22, 23, 26, 27, 34, 35).
- Hantera alltid vapen och deras komponenter med försiktighet och följ alla tillämpliga lagar och föreskrifter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte en skadad produkt.
- Var medveten om din omgivning när du använder ditt vapen, och se till att det alltid pekar i en säker riktning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera det Fjäderbelastade Lagret eller någon del av ditt vapen.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar vapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller tar bort det Fjäderbelastade Lagret.
- Följ tillverkarens instruktioner för din specifika Glockmodell när du installerar det Fjäderbelastade Lagret.
- Var försiktig med potentiella klämskador under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock Gen 3pistol är helt oladdad.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (om tillämpligt).

2. Installationssteg:

- Ta bort sliden från ramen på pistolen enligt tillverkarens instruktioner.
- Lokalisera utdragarens tryckplungerassemblage.
- Ta försiktigt bort det befintliga lagret om tillämpligt.
- Sätt in det nya Fjäderbelastade Lagret i utdragarens tryckplungerassemblage.
- Se till att lagret sitter ordentligt och säkert.
- Montera tillbaka sliden på ramen enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt.
- Inspektera regelbundet det Fjäderbelastade Lagret för slitage och byt ut det vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för plastmaterial.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller funderingar angående det Fjäderbelastade Lagret för Glock® Gen 3, vänligen se tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se