

CLUB TIMER III CARRYING CASE - PACT CLUB TIMER III CARRYING CASE

[Skytte](#) > [Range Gear](#) > [Shot Timers](#)

Pact Bärväska är designad för att skydda din Club Shot Timer II eller Club Shot Timer III och förhindra skador på din precisa elektroniska tidtagningsprodukt. Färg: svart Nylonkonstruktion. För att underlätta åtkomsten till din Club Shot Timer erbjuder Pact Bärväska en enkel dragkedjestängning.



Produktinformation

- Namn: [PACT CLUB TIMER III CARRYING CASE](#)
- Tillverkare: [PACT](#)
- Produktnr: 100026658
- Tillv.nr.: CT3CASE
- Färg: Svart
- Stil: Accessories
- Leveransvikt: 0.059kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 114mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för CLUB TIMER III Bärväska](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för CLUB TIMER III Bärväska

Introduktion

Tack för att du valt CLUB TIMER III Bärväska från Pact. Denna bärväska är designad för att skydda din Club Shot Timer II eller Club Shot Timer III. Den är tillverkad av slitstarkt nylon och har en enkel dragkedjestängning för att underlätta åtkomsten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet, dvs. för att skydda din Club Shot Timer.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador. Om du upptäcker några skador, sluta använda produkten.
- Håll produkten borta från vatten och andra vätskor för att förhindra skador på den elektroniska tidtagningsprodukten.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att utsätta bärväskan för extrem värme eller direkt solljus under längre perioder.
- Använd dragkedjan försiktigt för att undvika att skada den.
- Om bärväskan blir smutsig, rengör den med en fuktig trasa och mild tvål. Torka den ordentligt innan du lägger in din tidtagningsprodukt.
- Låt aldrig bärväskan vara öppen när den inte används, för att skydda din tidtagningsprodukt från skräp och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna bärväskan** genom att dra i dragkedjan.
2. **Placera din Club Shot Timer II eller Club Shot Timer III** i det avsedda utrymmet inuti bärväskan.
3. **Stäng dragkedjan** försiktigt för att säkra din tidtagningsprodukt.
4. **Kontrollera att dragkedjan är helt stängd** innan du förflyttar bärväskan.
5. **Förvara bärväskan** på en säker plats när den inte används.

Kassationsinstruktioner

- När bärväskan inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och textilprodukter.
- Tänk på att inte slänga produkten tillsammans med hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av CLUB TIMER III Bärväska, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller producenten.

Vi tackar för att du valt CLUB TIMER III Bärväska. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner hjälper du till att säkerställa en trygg och effektiv användning av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se