

AR-308 RIFLE BUFFER SPRING - LUTH-AR AR-308 RIFLE BUFFER SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Fjädrar](#)

Luth-AR fabriksersättning 308 Rifle Buffer Spring.



Produktinformation

- Namn: [LUTH-AR AR-308 RIFLE BUFFER SPRING](#)
- Tillverkare: [LUTH-AR](#)
- Produktnr: 100028025
- Tillv.nr.: 308-BS-10B
- Vapentyp: AR .308
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 318mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [AR308 Rifle Buffer Spring Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

AR308 Rifle Buffer Spring Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har köpt LuthAR AR308 Rifle Buffer Spring. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker installation och användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och relaterade komponenter med omsorg och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Kontrollera att AR308 Rifle Buffer Spring är kompatibel med din specifika vapentyp.
- Inspektera fjädern för eventuella tecken på skador eller slitage innan installation.
- Förvara fjädern på en torr och säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med användning av skjutvapen och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minska dessa risker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte fjädern om den visar tecken på skada, såsom böjningar, sprickor eller ovanligt slitage.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning under installationen.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du arbetar med skjutvapen.
- Håll händer och kropp borta från vapnets mekanism medan du installerar fjädern.
- Följ tillverkarens instruktioner för ditt vapen angående installation och underhåll av fjädern.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skiftnyckel och andra verktyg som krävs enligt ditt vapens manual.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga fjädern från fjädringsröret enligt din vapens manual.
- Inspektera fjädringsröret för skräp eller skador.
- Installera LuthAR AR308 Rifle Buffer Spring i fjädringsröret och se till att den sitter korrekt.
- Montera tillbaka eventuella komponenter som togs bort under installationsprocessen.
- Utför en funktionskontroll för att verifiera att fjädern fungerar korrekt med vapnet.

3. Användning

- Inspektera regelbundet fjädern för slitage och byt ut den vid behov.
- Följ alla säkerhetsprotokoll när du använder ditt vapen, inklusive korrekt hantering och förvaringsmetoder.

Avfallsinstruktioner

- Kasta fjädern i enlighet med lokala föreskrifter för metallåtervinning eller farligt avfall.
- Släng inte fjädern i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

Om du har frågor eller behöver ytterligare hjälp angående LuthAR AR308 Rifle Buffer Spring, vänligen hänvisa till tillverkarens kundsupportresurser. Se alltid till att du följer de senaste säkerhetsriktlinjerna och förordningarna.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa säker och effektiv användning av din LuthAR AR308 Rifle Buffer Spring. Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform. Tack för ditt engagemang för säkerhet och ansvarsfull användning av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se