

AR-15 5.56MM WELD SPRING - LUTH-AR AR-15 5.56MM WELD SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Pipdelar](#) > [Gevärspipa](#) > [Pipfjädrar](#)

Luth-AR fabriksersättning .223/5.56 Weld Spring. Passar standard AR-15 gevär.



Produktinformation

- Namn: [LUTH-AR AR-15 5.56MM WELD SPRING](#)
- Tillverkare: [LUTH-AR](#)
- Produktnr: 100028049
- Tillv.nr.: BL08
- Färg: Svart
- Material: Stål
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 25mm
- UPC: 859819007713

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AR15 5.56MM WELD SPRING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AR15 5.56MM WELD SPRING

Introduktion

Tack för att du valt LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring. Denna produkt är designad för att passa standard AR15 gevär och är tillverkad av högkvalitativt stål. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar gevär.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan du använder geväret.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för hantering av gevär och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att geväret är avstängt och tomt på ammunition innan installation.
- Följ tillverkarens specifika instruktioner för installation av Weld Spring.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad och att alla delar är på plats.

2. Användning

- Använd endast produkten med kompatibla AR15 gevär.
- Undvik att använda produkten i extrema miljöer som kan påverka dess prestanda.
- Utför regelbundna kontroller av fjädern för att säkerställa att den fungerar som den ska.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Kassera produkten på ett sätt som minimerar miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av LuthAR AR15 5.56MM Weld Spring, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsuppgifter tillgängliga för snabbare hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se