

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #11 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #11 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 100031896
- Tillv.nr.: 392611
- Patron: -
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 090255926118

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #11](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #11

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #11. Denna produkt är designad för att underlätta din omladdningsprocess och säkerställa effektiv användning av din LockNLoad AP eller ProJector press. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid omladdning av ammunition.
- Kontrollera att pressen är korrekt installerad och att skalplattan är ordentligt fäst innan användning.
- Undvik att överbelasta pressen med för många hylsor samtidigt.
- Använd endast de kalibrar som är specificerade för denna skalplatta.
- Om du har det gamla fjädertyp hylsdragarsystemet, kom ihåg att du behöver köpa Hornady Auto press retrofittningskit (749012552).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplattan:

- Stäng av pressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den gamla skalplattan om en sådan finns.
- Placera den nya LOCKNLOAD SHELLPLATE på pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla fästelement är åtdragna.

2. Användning av skalplattan:

- Sätt på skyddsglasögon och handskar innan du börjar.
- Ladda hylsor i skalplattan enligt specifikationerna för den kaliber du använder.
- Följ pressens instruktioner för att börja omladdningen.
- Kontrollera regelbundet att inga föremål blockerar pressens rörelse.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gamla eller trasiga delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.
- Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök Hornadys officiella webbplats för mer information. Se också till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #11. Tack för att du bidrar till en säker omladdningsprocess!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se