

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #19 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #19 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 100031897
- Tillv.nr.: 392619
- Patron: -
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.254kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 090255926194

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #19](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #19

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #19. Denna produkt är utformad för att ge dig en säker och effektiv upplevelse vid användning av din LockNLoad AP eller ProJector press. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa korrekt och säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din press är kompatibel med LOCKNLOAD SHELLPLATE innan installation.
- Om din press fortfarande har det gamla stilens fjäder typ hylsdrareglersystemet, köp Hornady Auto press retrofittningskit (749012552) för att säkerställa säker användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Följ alltid rekommendationerna för kalibrar och hylsdimensioner för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplatta:

- Ta bort den befintliga skalplattan från din press.
- Rengör området där den nya skalplattan ska installeras.
- Sätt försiktigt på den nya LOCKNLOAD SHELLPLATE och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att inga föremål blockerar rörelsen av pressen.

2. Användning av pressen:

- Justera pressen enligt tillverkarens specifikationer.
- Följ alltid säkerhetsåtgärderna när du laddar ammunition.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under användning.

3. Underhåll:

- Inspektera skalplattan regelbundet för slitage.
- Rengör pressen och skalplattan efter varje användning för att förhindra ansamling av skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta trasiga eller oanvändbara delar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produktens säkerhet, vänligen kontakta din lokala Sinclairtekniker.

Observera att denna produkt är avsedd för användare med grundläggande kunskaper om ammunition och laddningsutrustning. Om du är osäker på hur du ska använda produkten, rekommenderar vi att du söker hjälp från en erfaren användare eller professionell. Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #19.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se