

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #36 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #36 LOCK-N-LOAD SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 100031900
- Tillv.nr.: 392636
- Patron: -
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.254kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 090255926361

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #36](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #36

Introduktion

Tack för att du har valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #36. Denna produkt är utformad för att underlätta laddning av ammunition och är kompatibel med LockNLoad AP och ProJector pressar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att din press är kompatibel med skalplattan innan installation.
- Använd alltid de rekommenderade verktygen och utrustningen för installation och användning.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller om delar saknas.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för ammunition och laddning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av pressen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplatta:

- Stäng av pressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den gamla skalplattan om sådan finns.
- Fäst den nya LOCKNLOAD SHELLPLATE på pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att skalplattan sitter ordentligt fast innan användning.

2. Användning av skalplatta:

- Se till att alla komponenter är korrekt installerade och i gott skick.
- Följ de specifika laddningsanvisningarna för den ammunition du arbetar med.
- Var noga med att inte överbelasta pressen.
- Efter varje användning, inspektera skalplattan för skador.

Avfallshantering

- Avfall och trasiga delar av produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Lämna in farligt avfall på avsedda samlingsplatser.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #36, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkarens kundsupport.

Vi tackar för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se