

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESSES - LEE PRECISION 45 ACP

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Progressiva Pressar](#)

Lee Load-Master progressiva 5-håls omladdningssats inkluderar en fulllängdssizing dies, en pulvergenomgående expanderande dies, en kulinsättningsdies, en turrett, en hylsplate, Auto-Drum Pulvermätare, hylsfodring och tändstiftsmatning. Load-Master Progressiva Press endast inkluderar inte hylsfodring, dies, hylsplate, tändstiftsmatning eller pulvermätare. Dessa artiklar måste köpas separat.



Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION 45 ACP LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100032127
- Tillv.nr.: 90945
- Patron: 45 Auto (ACP)
- Leveransvikt: 6.872kg
- UPC: 734307909451

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt Lee LoadMaster Progressive Press. Denna produkt är designad för att säkerställa en effektiv och säker omladdning av ammunition. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att minimera riskerna och maximera säkerheten under användningen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Förvara alla komponenter utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd under omladdningsprocessen.
- Se till att alla verktyg och tillbehör är korrekt installerade innan användning.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller ångor.
- Använd endast rekommenderade komponenter och material för omladdning.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för hantering av krut och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pressen

- Placera pressen på en stabil och plan yta.
- Använd skruvar och fästen för att säkra pressen om det behövs.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan du börjar använda pressen.

2. Användning av pressen

- Fyll AutoDrum Pulvermätare med korrekt krut enligt specifikationerna.
- Installera hylsplate och dies enligt bruksanvisningen.
- Kontrollera att hylsfodringen och tändstiftsmatningen är korrekt installerade.
- Följ stegen för omladdning noggrant och kontrollera varje steg innan du går vidare.

3. Underhåll av pressen

- Rengör pressen efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Smörj rörliga delar regelbundet för att säkerställa smidig funktion.
- Inspektera pressen för skador eller slitage före varje användning.

Avfallshantering

- Avfall från omladdning, inklusive använda hylsor och rester av krut, ska hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Undvik att slänga farligt avfall i vanliga sopor; kontakta lokala myndigheter för korrekt hantering.
- Förpackningar och komponenter som inte längre behövs ska återvinnas eller kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Lee LoadMaster Progressive Press. Tack för att du prioriterar säkerhet i din omladdningsprocess!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se