

ARCALOCK BARRICADE STOP NO CLAMP - AREA 419 ARCALOCK BARRICADE STOP

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Skjutstöd Tillbehör](#)

Barricade Stop utan Klämma

Area 419 Arcalock Barricade Stop No Clamp lägger till ett extra Barricade Stop för ditt Arcalock-system. Bultmönstret är detsamma som ATLAS Bipod och kan placeras mellan en klämma och bipoden. Maskinbearbetad in-house från 6061-T6 och avslutad med Type III Hardcoat Black Anodize. Barricade Stop kan även användas som en fristående enhet på en klämma med medföljande hårdvara. Tänderna framtill gräver sig in i barrikaden för maximalt grepp.



Produktinformation

- Namn: [AREA 419 ARCALOCK BARRICADE STOP](#)
- Tillverkare: [AREA 419](#)
- Produktnr: 100032680
- Tillv.nr.: 419-ALK-BCADE
- Attachment: Adapter Mount
- Leveransvikt: 0.059kg
- Leveranshöjd: 64mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 51mm
- UPC: 853675008877

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK BARRICADE STOP NO CLAMP](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK BARRICADE STOP NO CLAMP

Introduktion

Tack för att du valt Area 419 Arcalock Barricade Stop No Clamp. Detta tillbehör är utformat för att förbättra stabiliteten och säkerheten för ditt Arcalocksystem. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet som beskrivs i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid den medföljande hårdvaran för installation.
- Följ lokala och nationella säkerhetsföreskrifter och riktlinjer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Barricade Stop är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd produkten på en stabil och säker yta för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller missfärgad.
- Var försiktig när du justerar Barricade Stop; se till att alla delar är ordentligt åtdragna.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och justering för att skydda dig mot eventuella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Barricade Stop:

- Placera Barricade Stop mellan klämman och bipoden.
- Se till att bultmönstret är korrekt inriktat med ATLAS Bipod.
- Använd den medföljande hårdvaran för att fästa Barricade Stop på plats.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.

2. Användning av Barricade Stop:

- För att använda Barricade Stop som en fristående enhet, fäst den på en klämma med medföljande hårdvara.
- Justera Barricade Stop så att tänderna framtill gräver sig in i barrikaden för maximalt grepp.
- Vid behov, justera Barricade Stop för att uppnå önskad stabilitet.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Area 419 Arcalock Barricade Stop No Clamp. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och för att du bidrar till en säkrare användning av våra produkter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se