

GRIPCHANGER SHOOTING BAG - AREA 419 RAILCHANGER GRIPCHANGER

[Hemsida](#)

Denna lilla, greppvänliga, tätt fyllda väska är perfekt för snabb positionsbyggande eller för användning i små öppningar där en vanlig stödväska inte skulle passa. Den väger cirka 1 pound och är tillverkad av Armageddon Gears "Grippy" material, vilket ger dig en bra plattform när du behöver den snabbt. Kan användas ensam eller tillsammans med Area 419 RailChanger. En notering om skjutväskor: De flesta positionsskjutväskor är inte fyllda hårt avsiktligt. Anledningen är att en löst fylld väska kommer att fylla i luckor, draperas över hinder och skapa en mer stabil skjutplattform än en hårt fylld väska.



Produktinformation

- Namn: [AREA 419 RAILCHANGER GRIPCHANGER](#)
- Tillverkare: [AREA 419](#)
- Produktnr: 100039235
- Tillv.nr.: 419-AG-GRIP
- Färg: Graphite
- Material: Sticky Fabric
- Leveransvikt: 0.544kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 850002933321

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GRIPCHANGER SHOOTING BAG AREA 419 RAILCHANGER GRIPCHANGER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GRIPCHANGER SHOOTING BAG AREA 419 RAILCHANGER GRIPCHANGER

Introduktion

Tack för att du har valt GRIPCHANGER SHOOTING BAG AREA 419 RAILCHANGER GRIPCHANGER. Denna väska är designad för att ge en stabil och säker plattform för skytte. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte väskan för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Undvik att använda väskan på ojämna eller instabila ytor.
- Kontrollera att väskan är ordentligt fylld innan användning för att säkerställa stabilitet.
- Använd väskan i enlighet med rekommenderade riktlinjer för skytte.
- Var försiktig när du hanterar vassa föremål i närheten av väskan.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att väskan är i gott skick och att materialet är helt.
- Se till att väskan är fylld med lämpligt material för att ge stabilitet.

2. Användning:

- Placera väskan på en stabil och plan yta.
- Justera placeringen av väskan för att passa din skjutposition.
- Använd väskan ensam eller tillsammans med Area 419 RailChanger för att uppnå önskad stabilitet.
- Om du använder väskan i små öppningar, se till att den är korrekt positionerad för att undvika olyckor.

3. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa vid behov.
- Förvara väskan på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- När väskan inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga produkten i vanliga sopor; kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av tekniska produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående säkerheten och användningen av GRIPCHANGER SHOOTING BAG AREA 419 RAILCHANGER GRIPCHANGER, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av produkten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se