

EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskyttstöd](#)

Edgewood New Farley front bags. Finns i 2-1/4" eller 3".



Produktinformation

- Namn: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK](#)
- Tillverkare: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produktnr: 100045617
- Tillv.nr.: NEW FARLEY 3 IN
- Färg: Black/ Tan
- Material: Läder, 3M Slick
- Stil: Rest Top, Front Bag
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd under skytteaktiviteter. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten borta från barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Om du upptäcker en defekt eller osäkerhet, sluta använda produkten omedelbart och rapportera problemet.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten på stabila och plana ytor.
- Se till att skjutvapen är säkert och korrekt placerade innan du använder frontväskan.
- Undvik att överbelasta produkten; följ alltid de rekommenderade viktgränserna.
- Använd alltid skyddsglasögon och öronproppar när du skjuter.
- Var medveten om omgivningen och säkerställ att det inte finns några personer eller djur i närheten av skjutområdet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera frontväskan på en stabil yta.
- Justera höjden på väskan (om tillämpligt) för att passa din skjutställning.
- Kontrollera att väskan är ordentligt placerad innan du fortsätter.

2. Användning

- Placera ditt skjutvapen på väskans topp.
- Justera vapnet så att det ligger stabilt och säkert.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan skjutning.
- När du är klar med skytte, ta bort vapnet från väskan och förvara det på ett säkert ställe.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Produkten bör inte kasseras med hushållsavfall.
- Kontakta din lokala myndighet för information om korrekt avfallshandling av produkter i plast och läder.
- Återvinning av material rekommenderas där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att alltid ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se