

EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS - EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskyttstöd](#)

Edgewood New Farley front bags. Finns i 2-1/4" eller 3".

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK](#)
- Tillverkare: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produktnr: 100045618
- Tillv.nr.: NEW FARLEY 2 1/
- Färg: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Läder
- Stil: Rest Top,Front Bag
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 178mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedd användning som beskrivs i denna manual.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Håll händerna och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under användning.
- Använd inte produkten som ett vapen eller för att stödja ett vapen under olämpliga förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera frontväskan på en stabil och plan yta.
- Justera höjden på väskan (21/4" eller 3") beroende på dina behov.
- Se till att väskan är ordentligt placerad innan du använder den.

2. Användning:

- Placera ditt vapen på väskan och justera för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att vapnet är säkert och stabilt innan du påbörjar skytte.
- Efter användning, ta bort vapnet och förvara både vapnet och väskan på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, vänligen återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se