

ECHO SHOOTING REST - BIRCHWOOD CASEY ECHO SHOOTING REST

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Gevärsstöd](#)

NYCKELFUNKTIONER STÅL RAMDESIGN ICKE-SLIPPANDE
GUMMIKOLVSTÖD FRAMFÖR: 3 TUM HÖJDSJUSTERING BAKFÖR: 2 TUM
HÖJDSJUSTERING JUSTERBARA NIVÅFÖTTER PASSAR GEVÄR MED LÖP
SOM ÄR SÅ KORT SOM 7,5"



Produktinformation

- Namn: [BIRCHWOOD CASEY ECHO SHOOTING REST](#)
- Tillverkare: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Produktnr: 100048019
- Tillv.nr.: BC-ESR
- Material: Stål
- Stil: Rest
- Leveransvikt: 3.146kg
- Leveranshöjd: 102mm
- Leveransbredd: 171mm
- Leveranslängd: 457mm
- UPC: 888151030851

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [ECHO SHOOTING REST Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

ECHO SHOOTING REST Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde ECHO SHOOTING REST från Birchwood Casey. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid ECHO SHOOTING REST på en stabil och jämn yta.
- Se till att geväret är korrekt placerat och säkert fastsatt innan användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller stark vind.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Var medveten om din omgivning och se till att det inte finns några personer eller djur i närheten av skjutområdet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera ECHO SHOOTING REST på en stabil och jämn yta.
- Justera de justerbara nivåfötterna så att produkten står stabilt.
- Kontrollera att den ickeslipande gummikolvstödet är korrekt placerat för att förhindra glidning.

2. Användning

- Placera geväret på ECHO SHOOTING REST med pipan riktad mot målet.
- Justera höjden på stödet framåt (3 tum) eller bakåt (2 tum) för att passa din skjutställning.
- Kontrollera att geväret är ordentligt förankrat innan du påbörjar skjutningen.
- Avfyr alltid geväret i en säker riktning och följ alla säkerhetsåtgärder för skytte.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för riktlinjer om hur du ska kassera metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ECHO SHOOTING REST. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se