

RS75/RS62 WAVE SPRING - RIFLESPEED RS75/RS62 WAVE SPRING

[Delar till Gevär](#) > [Gassystem Delar](#) > [Gas Pistons](#)

Ersättnings Wave Spring för din Riflespeed Gas Control. Tillverkad i USA av 17-7 rostfritt stål. Om du har reservdelar till hands för reparationer, lägg då till ett par av dessa i ditt kit. Finns också som en del av Riflespeed Rebuild Kit.



Produktinformation

- Namn: [RIFLESPEED RS75/RS62 WAVE SPRING](#)
- Tillverkare: [RIFLESPEED](#)
- Produktnr: 100050273
- Tillv.nr.: US0116
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveransbredd: 108mm
- Leveranslängd: 159mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RS75/RS62 Wave Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RS75/RS62 Wave Spring

Introduktion

Tack för att du valt RS75/RS62 Wave Spring, en ersättningsdel för din Riflespeed Gas Control. Denna guide syftar till att ge dig nödvändig information för säker användning, installation och avfallshantering av produkten, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och hantering av produkten.
- Undvik kontakt med vassa kanter och skarpa delar under installationen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan orsaka skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser

- Samla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.
- Läs igenom hela installationsguiden innan du påbörjar.

2. Installation

- Stäng av gasflödet innan du börjar installationen av Wave Spring.
- Ta bort den gamla Wave Spring från din Riflespeed Gas Control.
- Installera den nya RS75/RS62 Wave Spring genom att följa dessa steg:
 - Placera Wave Spring på rätt plats i gasregulatorn.
 - Kontrollera att den sitter ordentligt innan du återmonterar enheten.
- Återställ gasflödet och kontrollera för läckor.

3. Användning

- Använd produkten endast i avsett syfte och enligt tillverkarens specifikationer.
- Var uppmärksam på eventuella förändringar i prestanda och agera omedelbart om något verkar fel.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinning av metallkomponenter rekommenderas där det är möjligt.
- Tänk på miljön och undvik att släppa ut produkten i naturen.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av RS75/RS62 Wave Spring, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Se till att alltid ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av RS75/RS62 Wave Spring och skyddar både dig själv och andra.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se