

# RAM PRIME PRIMING UNIT - LEE PRECISION LEE RAM PRIME

[Handladdning](#) > [Tändhattsverktyg](#) > [Tändhattsisättare](#)

Lee Ram Prime gör att din press kan utföra primingoperationen vid uppstötning för mer "känsla" och hävstång. Lee Ram Prime passar alla märken av enstationpressar, både för stora och små tändhattar. Använder universella press-typ hylsahållare.



## Produktinformation

- Namn: [LEE PRECISION LEE RAM PRIME](#)
- Tillverkare: [LEE PRECISION](#)
- Produktnr: 100053067
- Tillv.nr.: 90106
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 30mm
- Leveranslängd: 79mm
- UPC: 734307901066

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RAM PRIME PRIMING UNIT](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för RAM PRIME PRIMING UNIT

## Introduktion

Tack för att du valt RAM PRIME PRIMING UNIT från Lee Precision. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och driftsriktlinjer för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder enheten för att undvika faror och säkerställa en trygg upplevelse.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera enheten för eventuell skada före användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller skräp.
- Modifiera inte produkten eller använd den för andra ändamål än avsedda.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder enheten.
- Se till att pressen är stabil och säker innan du börjar primingoperationen.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskineriet.
- Överskrid inte den rekommenderade kapaciteten för enheten.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Följ alltid instruktionerna för att ladda tändhattar och säkerställ att de är korrekt placerade.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Se till att pressen är avstängd och urkopplad före installation.
- Fäst Lee Ram Prime på pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd universella presstyp hylsahållare som är kompatibla med din press.
- Säkra enheten ordentligt för att undvika rörelse under drift.

### 2. Användning:

- Placera den lämpliga storleken på tändhatten i hylsahållaren.
- Justera pressen för önskat primingdjup.
- Använd pressen vid uppstötning för att utföra primingoperationen, och se till att du har ett fast grepp.
- Kontrollera regelbundet för eventuell feljustering eller problem under drift.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten i allmänna avfall om den innehåller farliga material.
- Återvinn komponenter där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller driftsproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med RAM PRIME PRIMING UNIT. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull användning när du hanterar denna produkt.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)