

MCR OPERATING ROD SPRING - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR OPERATING ROD SPRING

[Hemsida](#)

Reservdel eller ersättningsfjäder för MCR ® Op Rod. Kompatibel med alla modeller av MCR ®, Shrike 5.56™ och militär AMG 2.



Produktinformation

- Namn: [FIGHTLITE INDUSTRIES MCR OPERATING ROD SPRING](#)
- Tillverkare: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Produktnr: 100075014
- Tillv.nr.: 15081
- Modell: MCR
- Vapentyp: Fightlite Industries
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 283mm
- UPC: 854118002841

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MCR Operating Rod Spring](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MCR Operating Rod Spring

Introduktion

Tack för att du valt MCR Operating Rod Spring från Fightlite Industries. Denna reservdel är designad för att säkerställa optimal prestanda av ditt MCRsystem. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MCR Operating Rod Spring med kompatibla modeller, inklusive MCR®, Shrike 5.56™ och militär AMG 2.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller missfärgad.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för ditt vapen eller system när du installerar och använder produkten.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig från eventuella fjädrar som kan hoppa ut.
- Tänk på att fjädrar kan lagra energi. Hantera dem med försiktighet för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att du har rätt verktyg till hands (t.ex. skruvmejsel, tång).
- Arbeta i en ren och väl upplyst miljö.

2. Installation:

- Ta bort det gamla fjädrarna från MCRsystemet.
- Inspektera fjäderhuset för skräp eller skador.
- Installera den nya MCR Operating Rod Spring genom att följa tillverkarens specifika instruktioner.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och är korrekt installerad.

3. Användning:

- Använd produkten i enlighet med tillverkarens riktlinjer för säkerhet och funktion.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att fjädern fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort den gamla fjädern tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, eller lämna den till en auktoriserad återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MCR Operating Rod Spring, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är av största vikt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se