

MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING

[Hemsida](#)

Reservdel eller ersättningsfjäder för matningskam. Passar alla modeller av MCR®, Shrike 5.56™ och militär AMG 2.



Produktinformation

- Namn: FIGHTLITE INDUSTRIES MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING
- Tillverkare: FIGHTLITE INDUSTRIES
- Produktnr: 100075017
- Tillv.nr.: 15084
- Modell: MCR
- Vapentyp: Fightlite Industries
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 54mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 859714006415

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING

Introduktion

Tack för att du valde MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING från Fightlite Industries. Denna reservdel är designad för att säkerställa optimal funktionalitet av din MCR, Shrike 5.56™ eller militär AMG 2. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att undvika eventuella risker och säkerställa en trygg användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella fjädrar som kan hoppa.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Följ alltid tillverkarens specifikationer för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern från matningskammen.
- Placera den nya MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING på rätt plats.
- Säkerställ att fjädern är korrekt inpassad och fastsatt.
- Kontrollera att inga delar är lösa innan du återmonterar enheten.

3. Användning:

- Efter installation, testa enheten för att säkerställa att den fungerar som avsett.
- Använd produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla eller defekta delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens namn och modell till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se