

LEVER ACTION YOUTH 16.125IN 22 LR BLUE 12+1RD - HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION YOUTH 16.125IN 22 BLUE 12+1RD

The Henry Lever Action Youth Model .22 rifle is a lightweight and compact version of our Henry Lever Action rifle. It's ideal for young shooters or for adults who desire a compact rifle in the field. Overall length is 33" and length of pull is 13". It weights only 4.5 lbs. It features our genuine American walnut stock, famous smooth action and a grooved receiver for scope mounting.



Attributes

- Name: HENRY REPEATING ARMS LEVER ACTION YOUTH 16.125IN 22 BLUE 12+1RD
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100402561
- Mfr. No.: H001Y
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 16.125"
- Capacity: 12+1-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Blue
- Front Sight: Fixed
- Length: 33"
- Magazine Included: Tubular Magazine
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry Repeating Arms
- Model: Lever Action
- Muzzle: Non-Threaded
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 4.5 lbs
- Delivery weight: 2.903kg
- UPC: 619835003003

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Henry Lever Action Youth Model .22 Gewehr](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Henry Lever Action Youth Model .22 Rifle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Fusil Henry Lever Action Youth Model .22](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry Lever Action Youth Model .22](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Henry Lever Action Youth Model .22 Rifle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Henry Lever Action Youth Model .22 Gevär](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro pušku Henry Lever Action Youth Model .22](#)

Sicherheitsanleitung für das Henry Lever Action Youth Model .22 Gewehr

Einführung

Danke, dass du dich für das Henry Lever Action Youth Model .22 Gewehr entschieden hast. Dieses leichte und kompakte Gewehr ist für junge Schützen und Erwachsene gedacht, die ein handliches Feuerwaffe für den Einsatz im Freien suchen. Um eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle das Gewehr immer so, als wäre es geladen.
- Halte das Gewehr jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre das Gewehr ungeladen und an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf.
- Verwende nur die empfohlenen Munition für dieses Gewehr: .22 Long Rifle.
- Trage immer geeigneten Gehör und Augenschutz beim Schießen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass dein Schießbereich sicher und frei von Hindernissen ist.
- Konsumiere kein Alkohol oder Drogen, bevor du das Gewehr handhabst oder währenddessen.
- Überprüfe regelmäßig das Gewehr auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung, bevor du es benutzt.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, bis du bereit bist zu schießen.
- Lege deinen Finger nicht auf den Abzug, bis du auf dein Ziel zielst und bereit bist zu schießen.
- Vermeide es, das Gewehr bei nassen oder feuchten Bedingungen zu verwenden, um Rost und Korrosion zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit heißen Oberflächen, insbesondere nach dem Schießen, da der Lauf und der Mechanismus heiß werden können.
- Versuche niemals, das Gewehr in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Bring jungen Schützen die Bedeutung von Waffensicherheit und verantwortungsvollem Umgang bei.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung zur Nutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr ungeladen ist, bevor du es anfasst.
- Mache dich mit den Komponenten des Gewehrs vertraut, einschließlich des Sicherheitsmechanismus, des Magazins und der Visierungen.

2. Laden des Gewehrs

- Öffne den Mechanismus und stelle sicher, dass die Kammer leer ist.
- Setze das Röhrenmagazin mit .22 Long Rifle Patronen gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Schließe den Mechanismus sicher.

3. Zielen und Schießen

- Nutze die verstellbare Hintervisierung und die feste Vordervisierung, um genau auf dein Ziel zu zielen.

- Wenn du bereit bist zu schießen, deaktiviere den Sicherheitsmechanismus.
- Drücke den Abzug sanft, um das Gewehr abzufeuern.

4. Entladen des Gewehrs

- Halte das Gewehr nach dem Schießen in eine sichere Richtung.
- Öffne den Mechanismus, um verbleibende Patronen auszuwerfen und sicherzustellen, dass die Kammer leer ist.

5. Reinigung und Wartung

- Reinige das Gewehr regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln.
- Bewahre das Gewehr an einem trockenen Ort auf, idealerweise in einem Schutzhülle.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Munition gemäß den lokalen Vorschriften.
- Stelle beim Entsorgen des Gewehrs sicher, dass es unbrauchbar gemacht wird, und befolge die lokalen Gesetze zur Entsorgung von Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich Sicherheit oder Nutzung kontaktiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Waffeninstructor. Achte darauf, die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften in deiner Umgebung zu beachten.

Danke, dass du Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit deinem Henry Lever Action Youth Model .22 Gewehr priorisierst.

Safety Instruction Guide for Henry Lever Action Youth Model .22 Rifle

Introduction

Thank you for choosing the Henry Lever Action Youth Model .22 rifle. This lightweight and compact rifle is designed for young shooters and adults seeking a manageable firearm for field use. To ensure safe and responsible use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat the rifle as if it is loaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Store the rifle unloaded and in a secure location, out of the reach of children.
- Use only the recommended ammunition for this rifle: .22 Long Rifle.
- Always wear appropriate ear and eye protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is safe and free from obstructions.
- Do not consume alcohol or drugs before or while handling the rifle.
- Regularly inspect the rifle for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety mechanism is engaged until you are ready to fire.
- Do not place your finger on the trigger until you are aiming at your target and are ready to shoot.
- Avoid using the rifle in wet or damp conditions to prevent rust and corrosion.
- Be cautious of hot surfaces, especially after firing, as the barrel and action may become hot.
- Never attempt to modify or alter the rifle in any way.
- Teach young shooters the importance of firearm safety and responsible handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before handling.
- Familiarize yourself with the rifle's components, including the safety, magazine, and sights.

2. Loading the Rifle

- Open the action and ensure the chamber is clear.
- Insert the tubular magazine with .22 Long Rifle cartridges, following the manufacturer's instructions.
- Close the action securely.

3. Aiming and Firing

- Use the adjustable rear sight and fixed front sight to aim accurately at your target.
- When ready to fire, disengage the safety mechanism.
- Squeeze the trigger gently to fire the rifle.

4. Unloading the Rifle

- After firing, keep the rifle pointed in a safe direction.

- Open the action to eject any remaining cartridges and ensure the chamber is empty.

5. Cleaning and Maintenance

- Clean the rifle regularly using appropriate cleaning supplies.
- Store the rifle in a dry place, ideally in a protective case.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition according to local regulations.
- When disposing of the rifle, ensure it is rendered inoperable and follow local laws regarding firearm disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety or usage, please contact the manufacturer or a qualified firearms instructor. Always refer to the latest safety guidelines and regulations in your area.

Thank you for prioritizing safety and responsibility while enjoying your Henry Lever Action Youth Model .22 rifle.

Guide de Sécurité pour le Fusil Henry Lever Action Youth Model .22

Introduction

Merci d'avoir choisi le fusil Henry Lever Action Youth Model .22. Ce fusil léger et compact est conçu pour les jeunes tireurs et les adultes qui recherchent une arme à feu facile à manipuler pour une utilisation sur le terrain. Pour garantir une utilisation sûre et responsable de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours le fusil comme s'il était chargé.
- Garde le fusil pointé dans une direction sûre à tout moment.
- Range le fusil déchargé et dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- Utilise uniquement les munitions recommandées pour ce fusil : .22 Long Rifle.
- Porte toujours une protection auditive et oculaire appropriée lors du tir.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que ta zone de tir est sûre et dégagée.
- Ne consomme pas d'alcool ou de drogues avant ou pendant la manipulation du fusil.
- Inspecte régulièrement le fusil pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le mécanisme de sécurité est engagé jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Ne place pas ton doigt sur la gâchette tant que tu n'es pas en train de viser ta cible et que tu es prêt à tirer.
- Évite d'utiliser le fusil dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille et la corrosion.
- Fais attention aux surfaces chaudes, surtout après le tir, car le canon et l'action peuvent devenir chauds.
- Ne tente jamais de modifier ou d'altérer le fusil de quelque manière que ce soit.
- Enseigne aux jeunes tireurs l'importance de la sécurité des armes à feu et d'une manipulation responsable.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation à l'Utilisation

- Assure-toi que le fusil est déchargé avant de le manipuler.
- Familiarise-toi avec les composants du fusil, y compris la sécurité, le chargeur et les organes de visée.

2. Chargement du Fusil

- Ouvre l'action et assure-toi que la chambre est vide.
- Insère le chargeur tubulaire avec des cartouches .22 Long Rifle, en suivant les instructions du fabricant.
- Ferme l'action de manière sécurisée.

3. Visée et Tir

- Utilise la hausse réglable et le guidon fixe pour viser avec précision ta cible.
- Lorsque tu es prêt à tirer, désengage le mécanisme de sécurité.
- Appuie doucement sur la gâchette pour tirer le fusil.

4. Déchargement du Fusil

- Après le tir, garde le fusil pointé dans une direction sûre.
- Ouvre l'action pour éjecter les cartouches restantes et assure-toi que la chambre est vide.

5. Nettoyage et Entretien

- Nettoie régulièrement le fusil en utilisant des produits de nettoyage appropriés.
- Range le fusil dans un endroit sec, idéalement dans un étui de protection.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine toute munition inutilisée ou périmée conformément aux réglementations locales.
- Lors de l'élimination du fusil, assure-toi qu'il est rendu inutilisable et suis les lois locales concernant l'élimination des armes à feu.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation, merci de contacter le fabricant ou un instructeur d'armes à feu qualifié. Réfère-toi toujours aux dernières directives de sécurité et réglementations dans ta région.

Merci de prioriser la sécurité et la responsabilité tout en profitant de ton fusil Henry Lever Action Youth Model .22.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Henry Lever Action Youth Model .22

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile Henry Lever Action Youth Model .22. Questo fucile leggero e compatto è progettato per i giovani tiratori e per gli adulti che cercano un'arma maneggevole per l'uso sul campo. Per garantire un uso sicuro e responsabile di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il fucile come se fosse carico.
- Tieni il fucile puntato in una direzione sicura in ogni momento.
- Riponi il fucile scarico e in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Usa solo le munizioni raccomandate per questo fucile: .22 Long Rifle.
- Indossa sempre la protezione per le orecchie e per gli occhi quando spari.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che la tua area di tiro sia sicura e priva di ostacoli.
- Non consumare alcol o droghe prima o mentre maneggi il fucile.
- Ispeziona regolarmente il fucile per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il meccanismo di sicurezza sia inserito fino a quando non sei pronto a sparare.
- Non posizionare il dito sul grilletto fino a quando non stai mirando al tuo bersaglio e sei pronto a sparare.
- Evita di usare il fucile in condizioni di bagnato o umido per prevenire ruggine e corrosione.
- Fai attenzione alle superfici calde, specialmente dopo aver sparato, poiché la canna e l'azione possono diventare calde.
- Non tentare mai di modificare o alterare il fucile in alcun modo.
- Insegna ai giovani tiratori l'importanza della sicurezza delle armi e del maneggio responsabile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di maneggiarlo.
- Familiarizzati con i componenti del fucile, inclusi il meccanismo di sicurezza, il caricatore e i mirini.

2. Caricamento del Fucile

- Apri l'azione e assicurati che la camera sia libera.
- Inserisci il caricatore tubolare con le cartucce .22 Long Rifle, seguendo le istruzioni del produttore.
- Chiudi l'azione in modo sicuro.

3. Mirare e Sparare

- Usa il mirino posteriore regolabile e il mirino anteriore fisso per mirare accuratamente al tuo bersaglio.
- Quando sei pronto a sparare, disinserisci il meccanismo di sicurezza.
- Premi delicatamente il grilletto per sparare il fucile.

4. Scaricamento del Fucile

- Dopo aver sparato, mantieni il fucile puntato in una direzione sicura.
- Apri l'azione per espellere eventuali cartucce rimanenti e assicurati che la camera sia vuota.

5. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci regolarmente il fucile utilizzando i materiali di pulizia appropriati.
- Riponi il fucile in un luogo asciutto, idealmente in una custodia protettiva.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali munizioni inutilizzate o scadute secondo le normative locali.
- Quando smaltisci il fucile, assicurati che sia reso inoperabile e segui le leggi locali riguardanti lo smaltimento delle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza o l'uso, contatta il produttore o un istruttore di armi qualificato. Si prega di fare riferimento alle ultime linee guida e normative di sicurezza nella propria area.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità mentre ti godi il tuo fucile Henry Lever Action Youth Model .22.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Henry Lever Action Youth Model .22 Rifle

Introduksjon

Takk for at du valgte Henry Lever Action Youth Model .22 rifle. Denne lette og kompakte riflen er designet for unge skyttere og voksne som ønsker et håndterbart skytevåpen for feltbruk. For å sikre trygg og ansvarlig bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid riflen som om den er ladd.
- Hold riflen pekende i en sikker retning til enhver tid.
- Oppbevar riflen uladd og på et sikkert sted, utilgjengelig for barn.
- Bruk kun anbefalt ammunisjon for denne riflen: .22 Long Rifle.
- Bruk alltid passende hørsel og øyebeskyttelse når du skyter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at skyteområdet er trygt og fritt for hindringer.
- Ikke konsumere alkohol eller narkotika før eller mens du håndterer riflen.
- Inspiser jevnlig riflen for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at sikkerhetsmekanismen er aktivert til du er klar til å avfyre.
- Ikke plasser fingeren på avtrekkeren før du sikter mot målet ditt og er klar til å skyte.
- Unngå å bruke riflen i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og korrosjon.
- Vær forsiktig med varme overflater, spesielt etter skyting, da løpet og mekanismen kan bli varme.
- Forsøk aldri å modifisere eller endre riflen på noen måte.
- Lær unge skyttere viktigheten av våpensikkerhet og ansvarlig håndtering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse for bruk

- Sørg for at riflen er uladd før håndtering.
- Bli kjent med riflens komponenter, inkludert sikkerhet, magasin og sikter.

2. Lading av riflen

- Åpne mekanismen og sørg for at kammeret er klart.
- Sett inn det tubulære magasinet med .22 Long Rifle patroner, i henhold til produsentens instruksjoner.
- Lukk mekanismen sikkert.

3. Sikting og avfyring

- Bruk den justerbare baksikten og den faste frontsikten for å sikte nøyaktig mot målet ditt.
- Når du er klar til å skyte, deaktiver sikkerhetsmekanismen.
- Klem avtrekkeren forsiktig for å avfyre riflen.

4. Tømming av riflen

- Etter skyting, hold riflen pekende i en sikker retning.

- Åpne mekanismen for å kaste ut eventuelle gjenværende patroner og sørg for at kammeret er tomt.

5. Rengjøring og vedlikehold

- Rengjør riflen regelmessig med passende rengjøringsmidler.
- Oppbevar riflen på et tørt sted, helst i et beskyttende etui.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle ubrukte eller utløpte patroner i henhold til lokale forskrifter.
- Når du kvitter deg med riflen, sørg for at den er gjort ubrukelig og følg lokale lover angående avhending av skytevåpen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert våpeninstruktør. Henvis alltid til de nyeste sikkerhetsretningslinjene og forskriftene i ditt område.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlighet mens du nyter din Henry Lever Action Youth Model .22 rifle.

Säkerhetsinstruktionsguide för Henry Lever Action Youth Model .22 Gevär

Introduktion

Tack för att du valt Henry Lever Action Youth Model .22 gevär. Detta lätta och kompakta gevär är utformat för unga skyttar och vuxna som söker ett hanterbart vapen för fältbruk. För att säkerställa säker och ansvarsfull användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid geväret som om det är laddat.
- Håll geväret riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara geväret oladdat och på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd endast rekommenderad ammunition för detta gevär: .22 Long Rifle.
- Bär alltid lämpligt öron och ögonskydd när du skjuter.
- Var medveten om din omgivning och se till att ditt skjutområde är säkert och fritt från hinder.
- Konsumera inte alkohol eller droger före eller under hantering av geväret.
- Inspektera regelbundet geväret för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Följ alla lokala lagar och regler angående vapenägande och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att säkerhetsmekanismen är aktiverad tills du är redo att avfyr.
- Placera inte fingret på avtryckaren förrän du siktar på ditt mål och är redo att skjuta.
- Undvik att använda geväret i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra rost och korrosion.
- Var försiktig med heta ytor, särskilt efter avfyrning, eftersom pipan och mekanismen kan bli heta.
- Försök aldrig att modifiera eller ändra geväret på något sätt.
- Lär unga skyttar vikten av vapensäkerhet och ansvarsfull hantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse för användning

- Se till att geväret är oladdat innan hantering.
- Bekanta dig med gevärets komponenter, inklusive säkerhet, magasin och sikten.

2. Ladda geväret

- Öppna mekanismen och se till att kammaren är tom.
- Sätt i det tubulära magasinet med .22 Long Riflekartonger, enligt tillverkarens instruktioner.
- Stäng mekanismen ordentligt.

3. Sikta och avfyr

- Använd den justerbara bakre sikten och den fasta främre sikten för att sikta noggrant på ditt mål.
- När du är redo att avfyr, avaktivera säkerhetsmekanismen.
- Tryck försiktigt på avtryckaren för att avfyra geväret.

4. Tömma geväret

- Efter avfyrning, håll geväret riktat i en säker riktning.
- Öppna mekanismen för att kasta ut eventuella kvarvarande kartonger och se till att kammaren är

tom.

5. Rengöring och underhåll

- Rengör geväret regelbundet med lämpliga rengöringsprodukter.
- Förvara geväret på en torr plats, helst i ett skyddande fodral.

Avfallsinstruktioner

- Kassera oanvänd eller utgången ammunition enligt lokala regler.
- När du kasserar geväret, se till att det görs obrukbart och följ lokala lagar angående avfallshantering av vapen.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet eller användning, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapeninstruktör. Referera alltid till de senaste säkerhetsriktlinjerna och reglerna i ditt område.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar medan du njuter av ditt Henry Lever Action Youth Model .22 gevär.

Bezpečnostní pokyny pro pušku Henry Lever Action Youth Model .22

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili pušku Henry Lever Action Youth Model .22. Tato lehká a kompaktní puška je navržena pro mladé střelce a dospělé, kteří hledají snadno ovladatelnou zbraň pro terénní použití. Aby bylo zajištěno bezpečné a odpovědné používání tohoto výrobku, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s puškou, jako by byla nabitá.
- Držte pušku neustále namířenou bezpečným směrem.
- Ukládejte pušku vybitou a na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Používejte pouze doporučenou munici pro tuto pušku: .22 Long Rifle.
- Vždy noste vhodnou ochranu sluchu a zraku při střelbě.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby vaše střelecká oblast byla bezpečná a bez překážek.
- Nepijte alkohol ani neužívejte drogy před nebo během manipulace s puškou.
- Pravidelně kontrolujte pušku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že bezpečnostní mechanismus je zapnutý, dokud nejste připraveni střílet.
- Nedávejte prst na spoušť, dokud nemíříte na svůj cíl a nejste připraveni vystřelit.
- Vyhnete se používání pušky za vlhkých nebo mokrých podmínek, aby se zabránilo rzi a korozi.
- Budte opatrní na horké povrchy, zejména po výstřelu, protože hlaveň a mechanismus mohou být horké.
- Nikdy se nepokoušejte pušku modifikovat nebo měnit jakýmkoli způsobem.
- Učte mladé střelce důležitosti bezpečnosti zbraní a odpovědného zacházení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava k použití

- Ujistěte se, že je puška vybitá před manipulací.
- Seznamte se s komponenty pušky, včetně bezpečnostního mechanismu, zásobníku a mířidel.

2. Nabíjení pušky

- Otevřete mechanismus a ujistěte se, že je komora prázdná.
- Vložte do tubulárního zásobníku náboje .22 Long Rifle podle pokynů výrobce.
- Bezpečně zavřete mechanismus.

3. Míření a střelba

- Použijte nastavitelné zadní mířidlo a pevné přední mířidlo k přesnému míření na cíl.
- Když jste připraveni vystřelit, vypněte bezpečnostní mechanismus.
- Jemně stiskněte spoušť, abyste vystřelili.

4. Vybití pušky

- Po výstřelu držte pušku namířenou bezpečným směrem.

- Otevřete mechanismus, abyste vyhodili zbývajících náboje a ujistili se, že je komora prázdná.

5. Údržba a čištění

- Pravidelně čistěte pušku pomocí vhodných čisticích prostředků.
- Ukládejte pušku na suchém místě, ideálně v ochranném pouzdře.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakoukoli nepoužitou nebo prošlou municí podle místních předpisů.
- Při likvidaci pušky zajistěte, aby byla nefunkční, a dodržujte místní zákony týkající se likvidace střelných zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo používání se prosím obraťte na výrobce nebo kvalifikovaného instruktora střelby. Vždy se odkazujte na nejnovější bezpečnostní pokyny a předpisy ve vaší oblasti.

Děkujeme, že dáváte prioritu bezpečnosti a odpovědnosti při používání vaší pušky Henry Lever Action Youth Model .22.