

GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® - LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL

[Delar till Pistol](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Guide Rods](#)

Solid rostfritt stål guide rod. Precision CNC-bearbetad för att acceptera en avtagbar Allen-huvudspets, för enkla fjäderbyten. Fjädrarna är tillverkade av 17-7 rostfritt stål och är kalibrerade till fabriksvikter.



Produktinformation

- Namn: [LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL](#)
- Tillverkare: [LONE WOLF DIST.](#)
- Produktnr: 100803030
- Tillv.nr.: LWD-GRA21G4-SAT
- Modell: 21,41,20,40
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.408kg
- Leveranshöjd: 178mm
- Leveransbredd: 13mm
- Leveranslängd: 76mm
- UPC: 639737068443

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL

Introduktion

Tack för att du har köpt Guide Rod Assembly för Glock® Lone Wolf Dist. M20, M21, M40 & M41 Lone Wolf Generation 4 Stainless Steel. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du försöker installera eller ta bort guide rod assembly.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera guide rod och fjädrar för slitage eller skador före varje användning.
- Använd inte guide rod assembly om den visar tecken på skada eller om du är osäker på dess skick.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifiering av skjutvapen.
- Förvara guide rod assembly på en säker och trygg plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder rätt modell av guide rod assembly för ditt Glock®vapen (Modeller: 20, 21, 40, 41).
- Använd endast de rekommenderade fjädrarna tillverkade av 177 rostfritt stål för optimal prestanda.
- Var alltid försiktig när du byter fjädrar och följ instruktionerna noggrant för att undvika skador.
- Bär skyddsglasögon när du hanterar fjädrar för att skydda ögonen från potentiella skador.
- Pek aldrig vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar eller installerar guide rod assembly.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en insexnyckel för den avtagbara spetsen.

2. Ta bort den gamla guide rod

- Ta bort skenan från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta försiktigt bort den gamla guide rod assembly från skenan.

3. Installera den nya guide rod

- Ta den nya guide rod assembly och sätt in den i skenan.
- Se till att den sitter ordentligt och säkert.

4. Byta fjädrar

- För att byta fjädern, använd insexnyckeln för att ta bort den insexhuvudspets från guide rod.
- Byt ut den gamla fjädern mot en ny, se till att den är kalibrerad till fabriksvikter.
- Sätt tillbaka insexhuvudspetsen säkert.

5. Montera vapnet igen

- När den nya guide rod assembly är installerad, sätt tillbaka skenan på vapnet.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera den gamla guide rod assembly och fjädrar i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av rostfritt stål och andra material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta den auktoriserade återförsäljaren från vilken du köpte guide rod assembly.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Guide Rod Assembly för Glock® Lone Wolf Dist. M20, M21, M40 & M41 Lone Wolf Generation 4 Stainless Steel. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenrutiner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se