

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" (48.0MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" (48.0MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000021
- Mfr. No.: 30280
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.89
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525302803

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" \(48.0MM\)](#)
- [English: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN BUTLER CREEK #28](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #28](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" \(48.0MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #28](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" \(48.0MM\) Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" \(48.0MM\)](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání krytů objektivů FLIPOPEN BUTLER CREEK #28](#)

Sicherheitshinweise für FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" (48.0MM)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von BUTLER CREEK. Diese Objektivabdeckungen sind speziell dafür entwickelt, Ihre Zielfernrohrlinsen vor Schäden während taktischer Einsätze und Jagdsituationen zu schützen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Objektivabdeckungen für Ihr Zielfernrohr geeignet sind, indem Sie den Durchmesser Ihres Okulars oder Objekts messen.
- Verwenden Sie die Abdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Abdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Abdeckungen auf Risse oder Beschädigungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Öffnen Sie die Abdeckung mit Fingerdruck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Abdeckung nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen korrekt auf den Linsen sitzen, um eine optimale Schutzfunktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Abdeckungen beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Messung des Durchmessers:** Messen Sie den Durchmesser Ihrer Zielfernrohrlinsen (Okular oder Objektiv), um die richtige Abdeckung auszuwählen.
2. **Auswahl der Abdeckung:** Wählen Sie die passende Abdeckung aus der Tabelle aus, die in der Produktverpackung enthalten ist.
3. **Befestigung der Abdeckung:** Platzieren Sie die Abdeckung vorsichtig auf der Linse und drücken Sie sie an, bis sie sicher sitzt.
4. **Öffnen der Abdeckung:** Drücken Sie leicht auf die Abdeckung, um sie zu öffnen. Die Abdeckung springt zur Seite.
5. **Schließen der Abdeckung:** Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung nach der Benutzung wieder sicher auf die Linse gesetzt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Objektivabdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie beschädigte oder nicht mehr verwendbare Abdeckungen nicht in den normalen Müll, sondern bringen Sie diese zu einem Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereitzustellen, um eine schnelle Lösung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung der FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, designed to protect your scope's lenses during tactical and hunting situations. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always inspect the lens covers before use to ensure they are in good condition.
- Keep the lens covers out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Do not use the lens covers for purposes other than intended.
- Be aware of your surroundings when using the lens covers to avoid accidents during tactical or hunting situations.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the lens covers are securely attached to the scope before use.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals that may degrade the material.
- Do not force the cover to open or close; use gentle finger pressure to operate the flip mechanism.
- If the lens covers become damaged, discontinue use immediately and replace them.
- When not in use, store the lens covers in a dry, cool place to maintain their condition.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Measure the diameter of your scope eyepiece or objective to ensure you have the correct size lens cover.
2. Align the lens cover with the eyepiece or objective of the scope.
3. Firmly press the lens cover onto the scope until it fits snugly.
4. Ensure that the cover is securely attached and does not wobble.

Usage

- To open the lens cover, apply gentle finger pressure to the designated area until the cover flips open.
- Ensure that the cover is fully open and out of the way before using the scope.
- After use, close the lens cover by gently pressing it back into place until it clicks shut.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations for plastic materials.
- Do not incinerate or expose the lens covers to open flames.
- If the lens covers are damaged, follow local guidelines for hazardous waste disposal if applicable.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer. Ensure you have the product details handy for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN BUTLER CREEK #28

Introducción

Las cubiertas de lentes de objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK están diseñadas para proteger las lentes de tu visor de daños causados por el clima, polvo y humedad. Este manual proporciona información esencial sobre el uso seguro y adecuado de este producto, en cumplimiento con las Regulaciones Generales de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar las cubiertas de lentes de objetivo solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si observas un mal funcionamiento o daño en el producto, deja de usarlo inmediatamente y consulta las instrucciones de contacto para obtener más información.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones climáticas adversas:** Evita el uso de las cubiertas en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionalidad.
- **Manipulación:** Asegúrate de abrir y cerrar la tapa con cuidado para evitar lesiones en los dedos.
- **Almacenamiento:** Guarda las cubiertas en un lugar seco y fresco cuando no las utilices para prolongar su vida útil.
- **Compatibilidad:** Verifica que la cubierta sea compatible con el diámetro de tu ocular o objetivo antes de la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor. Asegúrate de que sea de 1.890" (48.0 mm) para la cubierta #28.
2. **Instalación:**
 - Limpia la superficie donde se instalará la cubierta.
 - Alinea la cubierta con el ocular o el objetivo y presiona suavemente hasta que encaje en su lugar.
3. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, aplica una ligera presión con un dedo.
 - La tapa se apartará, permitiendo el uso del visor.
 - Cuando termines, cierra la tapa asegurándote de que esté bien ajustada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas de lentes de objetivo, deséchalas de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y asegúrate de seguirlas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre tu producto.

Conclusión

El uso adecuado de las cubiertas de lentes de objetivo FLIPOPEN de BUTLER CREEK no solo garantiza la protección de tus lentes, sino que también asegura tu seguridad y la de otros. Sigue estas instrucciones y directrices para maximizar la eficacia y la seguridad de tu producto. Si tienes dudas o inquietudes, no dudes en buscar más información.

Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #28

Introduction

Merci d'avoir choisi les CouvreObjectifs FLIPOPEN de Butler Creek. Ces couvreobjectifs étanches et résistants à la poussière protègent vos lentilles des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser les couvreobjectifs sans supervision.
- En cas de défaillance ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation du produit.
- Consultez le tableau des tailles pour vous assurer que vous avez le bon modèle pour votre lunette.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'exposer les couvreobjectifs à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne forcez pas le couvercle à s'ouvrir ou à se fermer. Utilisez une pression douce pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Si le couvercle est bloqué, ne tentez pas de le forcer. Consultez un professionnel pour obtenir de l'aide.
- Gardez les couvreobjectifs propres en les essuyant avec un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de nettoyants abrasifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez votre lunette:** Avant d'installer le couvercle, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette. Utilisez le tableau pour choisir le bon modèle.
2. **Installation:**
 - Alignez le couvercle avec l'objectif de la lunette.
 - Appuyez doucement pour fixer le couvercle en place.
3. **Utilisation:**
 - Pour ouvrir le couvercle, appuyez légèrement avec votre doigt sur le couvercle. Il se soulèvera facilement.
 - Pour le fermer, abaissez simplement le couvercle jusqu'à ce qu'il soit en place.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un point de collecte approprié pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les informations de contact fournies par le fabricant ou le distributeur. Assurez-vous de garder cette documentation à portée de main pour toute référence future.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des CouvreObjectifs FLIPOPEN Butler Creek. Merci de votre attention et bonne utilisation !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" (48.0MM)

Introduzione

Le coperture per obiettivo a ribalta Butler Creek sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante l'uso in situazioni tattiche e di caccia. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti difetti o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esercitare una pressione eccessiva sulla copertura quando la si apre o chiude.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non utilizzare il prodotto se non si è sicuri della compatibilità con il proprio cannocchiale.
- Non lasciare il prodotto esposto a fonti di calore o umidità eccessive.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misura il diametro** dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per garantire la corretta compatibilità con la copertura.
2. **Apri la copertura** premendo leggermente con un dito. La copertura rimarrà aperta senza ostacolare la visione.
3. **Controlla la posizione** della copertura per assicurarti che non interferisca con l'uso del cannocchiale.
4. **Chiudi la copertura** dopo l'uso per proteggere le lenti da polvere e umidità.
5. In caso di difficoltà nell'apertura o chiusura della copertura, verifica se ci sono ostruzioni o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua zona.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace delle coperture per obiettivo Butler Creek. Ricorda di rimanere informato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #28

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIOPEN BUTLER CREEK #28. Te wysokiej jakości osłony są zaprojektowane, aby chronić soczewki lunety przed uszkodzeniami. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy go używać w pobliżu dzieci bez nadzoru.
- Użytkownicy powinni zawsze przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących używania broni i sprzętu optycznego.
- Regularnie sprawdzaj osłony pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj osłon tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli do ochrony soczewek lunet.
- Unikaj stosowania osłon w ekstremalnych warunkach, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać osłon samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis.
- Zawsze upewnij się, że osłony są prawidłowo zamocowane przed użyciem lunety.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Mierzenie:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby upewnić się, że wybrana osłona jest odpowiednia.
2. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest prawidłowo dopasowana i zabezpieczona.
3. **Używanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, delikatnie naciśnij na nią palcem. Osłona powinna unieść się i odsłonić soczewkę.
 - Po zakończeniu użytkowania zamknij osłonę, aby chronić soczewkę przed uszkodzeniami.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów plastikowych.
- Jeśli osłona jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo ją zutylizować.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z producentem. Szczegółowe informacje można znaleźć na opakowaniu lub dołączonej dokumentacji.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Regularnie sprawdzaj swoje akcesoria optyczne i przestrzegaj powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne doświadczenia podczas korzystania z lunet.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" (48.0MM) Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linssettä vaurioilta. Tässä oppaassa esitetään turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkastettu ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia käyttöohjeita ja varoituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojakoteloä vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Varmista, että kansi avautuu ja sulkeutuu helposti sormipaineella. Älä käytä liikaa voimaa.
- Tarkista säännöllisesti, että suojat ovat kunnolla kiinni ja eivät ole irronneet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija.** Käytä taulukkoa oikean tähtäinkotelon määrittämiseksi.
2. **Aseta suojakotelo objektiivin päälle.** Varmista, että se on oikeassa asennossa.
3. **Avaa kansi sormipaineella.** Kannen tulee nousta helposti pois tieltä.
4. **Käytä suojakoteloä vain silloin, kun et käytä tähtäintä.** Tämä suojaa linssettä pölyltä ja vaurioilta.
5. **Sulje kansi huolellisesti käytön jälkeen.** Tämä varmistaa, että linssit pysyvät suojattuina.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja ja tuki

Kaikki kysymykset tai huolenaiheet tuotteeseen liittyen voidaan osoittaa EU-pohjaiselle tukikeskukselle. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #28 1.890" (48.0MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikars linser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Denna säkerhetsguide ger viktig information för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker när du använder kikarskydd.
- Återkallelseinformation: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Konsumentfokus: Extra försiktighet rekommenderas vid användning av produkten av barn eller sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte kikarskyddet om det är skadat eller trasigt.
- Kontrollera att locket är korrekt stängt när det inte används för att förhindra skräp från att komma in i objektivet.
- Håll produkten borta från barn och oinvigda personer.
- Använd kikarskyddet endast för avsett syfte; undvik att använda det på ett sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av linsens diameter:

- För att bestämma rätt storlek på kikarskyddet, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv.
- Använd diagrammet som medföljer produkten för att välja rätt storlek.

2. Installation av kikarskyddet:

- Placera kikarskyddet över objektivet eller ögonlinsen.
- Tryck försiktigt på kikarskyddet för att säkerställa att det sitter ordentligt på plats.

3. Användning av kikarskyddet:

- För att öppna locket, använd fingertopparna för att fälla upp det.
- Se till att locket är helt öppet och inte blockerar sikten när du använder kikaren.

4. Stängning av kikarskyddet:

- Efter användning, stäng locket ordentligt för att skydda linserna från skräp och skador.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastprodukter.
- Återvinning av material rekommenderas där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor om produkten eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa dess livslängd och din egen säkerhet.

Návod k bezpečnému používání krytů objektivů FLIPOPEN BUTLER CREEK #28

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivů FLIPOPEN BUTLER CREEK #28. Tento produkt je navržen tak, aby chránil čočky vašeho puškohledu před prachem, vlhkostí a poškozením během taktických a loveckých situací. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně namontován a že všechny části jsou nepoškozené.
- Kryty objektivů jsou určeny pouze pro optické přístroje a neměly by být používány k jiným účelům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k náhodnému požití nebo zranění.
- Pokud si všimnete jakýchkoliv poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před otevřením krytu se ujistěte, že máte stabilní oporu a že se nacházíte na bezpečném místě.
- Kryt otevírejte jemně a pomalu, abyste se vyhnuli náhodnému zranění prstů.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při otevírání nebo zavírání krytu, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
- Při používání puškohledu se ujistěte, že kryty jsou plně otevřené a nebrání výhledu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření objektivu:** Před zakoupením krytu změřte průměr objektivu nebo okuláru (v tomto případě 1.890" / 48.0mm).
2. **Instalace krytu:**
 - Umístěte kryt na objektiv puškohledu.
 - Ujistěte se, že je kryt pevně usazen a nehybně drží.
3. **Použití krytu:**
 - Pro otevření krytu stiskněte prstem na označené místo a odklopte kryt.
 - Ujistěte se, že je kryt zcela odklopen, aby nedošlo k překážce ve výhledu.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kryty na známky opotřebení nebo poškození.
 - Čistěte kryty jemným hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Kryty nevyhazujte do běžného odpadu, pokud obsahují jakékoliv nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a přispějte k ochraně životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Všechny produkty by měly mít kontakt pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytů objektivů FLIPOPEN BUTLER CREEK #28. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a spokojenost při používání našich produktů.