

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" (38.9MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" (38.9MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120000042
- Mfr. No.: 30130
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Size: 1.53
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 051525301301

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" \(38.9MM\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIPOPEN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #13](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo a Ribalta Butler Creek #13](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN #13](#)
- [Suomi: FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" \(38.9MM\) Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13](#)
- [Český: Návod k použití krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13](#)

Sicherheitshinweise für die FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" (38.9MM)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIOPEN OBJECTIVE LENS COVERS von BUTLER CREEK. Diese Objektivabdeckungen sind dafür konzipiert, die Linsen Ihres Zielfernrohrs vor Beschädigungen zu schützen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Schäden oder Fehlfunktionen verwenden Sie das Produkt nicht und kontaktieren Sie den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nur bei den empfohlenen Objektivgrößen.
- Vermeiden Sie es, die Abdeckungen mit übermäßiger Kraft zu öffnen oder zu schließen, um eine Beschädigung zu verhindern.
- Halten Sie die Abdeckungen sauber und trocken, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Abdeckungen zu entfernen oder zu installieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Messung des Objektivdurchmessers:

- Messen Sie den Durchmesser Ihres Okulars oder Objekts, um die richtige Abdeckung auszuwählen.

2. Installation der Objektivabdeckungen:

- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sauber und trocken ist.
- Positionieren Sie die Abdeckung über dem Objektiv und drücken Sie leicht, bis sie einrastet.

3. Verwendung der Objektivabdeckungen:

- Um die Abdeckung zu öffnen, drücken Sie mit einem Finger auf die Abdeckung.
- Die Abdeckung springt zur Seite und ermöglicht den Zugriff auf das Objektiv.

4. Überprüfung der Funktion:

- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung sicher sitzt und sich leicht öffnen lässt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie die EURichtlinien zur Produktsicherheit und informieren Sie sich über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

Introduction

Thank you for purchasing the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. These covers are designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the lens covers are properly secured to prevent accidental opening during transport.
- Inspect the lens covers regularly for any signs of wear or damage.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the lens covers out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion or choking hazards.
- If the product is damaged or not functioning as intended, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- When flipping open the lens covers, ensure that your fingers are clear of the cover's path to avoid pinching.
- Use only for the specified lens sizes (1.530" or 38.9MM) to ensure a proper fit and function.
- Do not use the lens covers in wet or humid conditions without ensuring they are completely dry beforehand.
- Avoid using sharp objects to open or close the lens covers, as this may cause damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring for Fit:

- Measure the diameter of your scope eyepiece or objective using a caliper or ruler.
- Refer to the provided chart to ensure you select the correct size lens cover.

2. Installation:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective.
- Gently press the cover onto the lens until it is securely in place.
- Ensure that the cover is flush against the scope to prevent any dust or moisture ingress.

3. Usage:

- To open the lens cover, apply gentle finger pressure to the designated area.
- The cover will spring open; ensure that your fingers are clear of the opening path.
- When not in use, ensure the lens cover is closed to protect the lens.

4. Maintenance:

- Regularly clean the lens covers with a soft, dry cloth to remove dust and debris.
- Do not use harsh chemicals or abrasive materials that may scratch the surface.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local waste management regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling components where applicable.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or functionality of the FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIOPEN

Introducción

Gracias por elegir las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIOPEN de Butler Creek. Este producto está diseñado para proteger las lentes de tu visor de clima, polvo y humedad. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Inspecciona las cubiertas de lentes regularmente para detectar daños.
- No utilices las cubiertas si están dañadas o deterioradas.
- Mantén las cubiertas fuera del alcance de niños pequeños.
- Si observas algún producto peligroso o defectuoso, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza las cubiertas únicamente para el propósito previsto. No las uses para otros fines.
- **Instalación correcta:** Asegúrate de que las cubiertas estén correctamente instaladas en el visor para evitar caídas o daños.
- **Evita la exposición prolongada al sol:** No dejes las cubiertas expuestas a la luz solar directa durante períodos prolongados, ya que esto puede afectar su material.
- **Limpieza:** Limpia las cubiertas con un paño suave y seco. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Antes de instalar las cubiertas, mide el diámetro de la ocular o el objetivo de tu visor.
2. **Selección de la cubierta:** Utiliza la tabla de tamaños para seleccionar la cubierta correcta. Para el modelo #13, el diámetro es de 1.530" (38.9mm).
3. **Instalación:**
 - Coloca la cubierta sobre el objetivo o ocular.
 - Asegúrate de que esté bien ajustada y no se mueva.
4. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, presiona suavemente con un dedo. La tapa se abrirá y se apartará.
 - Asegúrate de que la tapa esté completamente abierta antes de usar el visor.
5. **Cierre:** Después de usar el visor, cierra la tapa para proteger las lentes.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las cubiertas, deséchalas de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos plásticos.
- Si es posible, recicla el material de las cubiertas.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Esto te permitirá obtener asistencia y resolver cualquier duda que puedas tener sobre el producto.

Recuerda que es importante estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos. Visita la plataforma Safety Gate de la UE para obtener más información.

Gracias por elegir las Cubiertas de Lentes de Objetivo FLIOPEN. Tu seguridad y satisfacción son nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #13

Introduction

Merci d'avoir choisi les CouvreObjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #13. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette contre la poussière et l'humidité. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le couvercle à s'ouvrir ou à se fermer, car cela pourrait endommager le mécanisme.
- Lorsque vous retirez le couvercle, assurez-vous que vos mains sont sèches pour éviter de glisser.
- Ne tentez pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'exposer le produit à des produits chimiques agressifs ou à des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez le diamètre** de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour vous assurer que vous avez le bon couvreobjectif.
2. **Installez le couvreobjectif** sur l'objectif de votre lunette en le faisant glisser délicatement en place.
3. **Pour ouvrir le couvercle**, appuyez doucement avec votre doigt. Le couvercle doit se relever facilement.
4. **Pour fermer le couvercle**, poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
5. **Vérifiez régulièrement** que le couvercle est bien fixé et qu'il n'y a pas de débris qui pourraient l'empêcher de fonctionner correctement.

Instructions d'Élimination

- Disposez des couvreobjectifs usagés conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des cours d'eau ou dans la nature.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter votre point de vente ou consulter les ressources en ligne disponibles.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à garantir une utilisation sécurisée de vos CouvreObjectifs FLIPOPEN BUTLER CREEK #13. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo a Ribalta Butler Creek #13

Introduzione

Le coperture per obiettivo a ribalta Butler Creek #13 sono progettate per proteggere le lenti del tuo cannocchiale da polvere, umidità e danni durante le situazioni tattiche e di caccia. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare l'apertura della copertura; utilizza solo una leggera pressione del dito.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Non tentare di riparare il prodotto da solo; per assistenza contattare il produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misura il diametro** dell'oculare o dell'obiettivo del tuo cannocchiale per determinare la copertura corretta da utilizzare.
2. **Posiziona la copertura** sull'obiettivo o sull'oculare, assicurandoti che sia ben fissata.
3. **Apri la copertura** esercitando una leggera pressione con un dito; la copertura dovrebbe rimanere aperta senza ostacolare la visione.
4. **Controlla regolarmente** la copertura per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclaggio se possibile.
- Segui le linee guida del tuo comune per lo smaltimento di prodotti in plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o per segnalare un problema, contatta il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano per un'assistenza più rapida.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace delle coperture per obiettivo a ribalta Butler Creek #13. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Obiektywu FLIPOPEN #13

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13. Te osłony są zaprojektowane z myślą o ochronie soczewek lunety przed uszkodzeniami w trakcie sytuacji taktycznych i polowań. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji o użytkowaniu i konserwacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj osłon wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia sprzętu optycznego.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon, aby upewnić się, że nie są uszkodzone ani zużyte.
- Przechowuj osłony w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z osłonami, aby uniknąć potencjalnych obrażeń.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że osłony są całkowicie zamknięte przed transportem, aby uniknąć przypadkowego usunięcia.
- Podczas otwierania osłony, użyj palca do delikatnego naciśnięcia, aby uniknąć zranienia.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły przy otwieraniu lub zamykaniu osłon, co może prowadzić do ich uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Pomiar:** Zmierz średnicę okularu lub obiektywu lunety, aby określić odpowiednią osłonę.
2. **Zakup:** Wybierz osłonę odpowiednią do wymiarów zmierzonych w kroku 1, korzystając z tabeli dostępnych osłon.
3. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na obiektywie lunety.
 - Upewnij się, że osłona jest prawidłowo dopasowana i dobrze trzyma się na miejscu.
4. **Użytkowanie:**
 - Aby otworzyć osłonę, delikatnie naciśnij na nią palcem, co spowoduje uniesienie i odsunięcie na bok.
 - Po zakończeniu używania lunety, zamknij osłonę, aby chronić soczewki przed kurzem i uszkodzeniami.

Instrukcje Utylizacji

- Osłony obiektywu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zawsze sprawdzaj lokalne wytyczne dotyczące recyklingu i utylizacji, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego użytkowania osłon obiektywu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13.

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" (38.9MM) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS tuotteen hankinnasta. Tämä käyttöopas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi odotetusti.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että objektiivisuojat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä koskettamasta linsejä paljain käsin, sillä öljyt ja lika voivat vahingoittaa niitä.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumimyrskyssä.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi oikean koon.
- Aseta objektiivisuojat paikalleen ja varmista, että ne napsahtavat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että suojat avautuvat helposti sormipaineella.

2. Käyttö:

- Avaa objektiivisuojat sormipaineella ennen tähtäyksen käyttöä.
- Varmista, että suojat nousevat pois tieltä, kun käytät tähtäintä.
- Sulje suojat käytön jälkeen suojaamaan linsejä pölyltä ja vaurioilta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty asianmukaisesti ympäristön suojelemiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia annettuja ohjeita.

Tämä käyttöopas on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. On tärkeää, että kuluttajat ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja noudattavat niitä suojellakseen itseään ja muita.

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att locket är helt stängt när det inte används för att förhindra skräp från att komma in.
- Använd inte produkten om den är skadad eller trasig.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden utan att kontrollera dess integritet.
- Följ alltid instruktionerna för installation och användning noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av objektiv och ögonlins:

- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv noggrant.
- Använd diagrammet som medföljer för att bestämma rätt storlek av kikarskydd.

2. Installation:

- Placera kikarskyddet över objektivet eller ögonlinsen.
- Tryck försiktigt på plats tills det sitter ordentligt.

3. Användning:

- För att öppna locket, använd fingertopparna för att trycka upp det.
- Låt locket fjädras upp och ur vägen för att få en fri sikt.

4. Stängning:

- När du är klar med användningen, se till att locket stängs ordentligt för att skydda linserna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om produktens säkerhet eller användning, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

Návod k použití krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13. Tyto kryty jsou navrženy tak, aby chránily čočky vašeho puškohledu před prachem, vlhkostí a poškozením během taktických a loveckých situací. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kryty byly používány pouze pro určený účel, tj. k ochraně objektivů puškohledu.
- Před použitím se ujistěte, že kryty jsou správně nainstalovány a funkční.
- Kontrolujte kryty pravidelně na známky poškození; v případě poškození je nahraďte.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, aby nedošlo k nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při otevírání krytů se ujistěte, že se nedotýkáte čočky puškohledu, abyste předešli poškrábání.
- Kryty nepoužívejte, pokud jsou viditelně poškozené nebo deformované.
- Pokud se na krytech objeví nečistoty, jemně je otřete měkkým hadříkem, abyste předešli poškrábání.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Měření průměru:** Před zakoupením krytů změřte průměr okuláru nebo objektivu puškohledu.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je puškohled vypnutý a bezpečně umístěný.
 - Opatrně nasuňte kryty na objektivu puškohledu, dokud nebudou správně usazeny.
3. **Použití:**
 - Kryt se otevírá stiskem prstu; ujistěte se, že máte volný prostor kolem puškohledu.
 - Po použití kryt bezpečně zavřete, aby se čočky chránily.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty vyhoďte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je výrobek poškozený, zlikvidujte ho tak, aby se předešlo zraněním nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní distribuční místo nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání krytů objektivu FLIPOPEN BUTLER CREEK #13. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si svůj puškohled!